



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 17159 Podgrzewacz do gorących kamieni inSPORTline
River Stone PRO**



SPIS TREŚCI

KLUCZOWE CECHY	3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DO MASAŻU GORĄCYMI KAMIENIAMI	4
INSTRUKCJA OBSŁUGI	4
SZYBKIE OGRZEWANIE	5
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	5
PRZECIWWSKAZANIA DO MASAŻU GORĄCYMI KAMIENIAMI	5
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7

KLUCZOWE CECHY

- Modele 4,25l, 6l i 17l
- Podwójny wyświetlacz, precyzja, cyfrowa kontrola temperatury pokazująca wymaganą temperaturę i aktualną temperaturę
- Wyjmowany zbiornik na wodę ułatwia czyszczenie
- Maksymalna temperatura 70 ° C
- Zamknięcie bezpieczeństwa po 6 godzinach

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Podczas użytkowania powierzchnia może być gorąca.
- NIE WOLNO podłączać podgrzewacza ani umieszczać przewodu w pobliżu wody lub innego płynu aby chronić przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Wyłącz podgrzewacz przed wyjęciem wtyczki z gniazdka.
- Wymagany jest nadzór w przypadku korzystania gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
- Zawsze odłączaj urządzenie, gdy chcesz je wyczyścić. Zawsze czekaj, aż urządzenie będzie zimne.
- NIE używać, gdy wtyczka lub przewód są uszkodzone. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Używanie akcesoriów niezatwierdzonych przez dostawcę może spowodować pożar lub doprowadzić do porażenia prądem lub obrażeń.
- NIE używaj urządzenia na zewnątrz.
- NIE pozwól, aby przewód lub wtyczka znalazły się na lub w pobliżu gorących powierzchni.
- NIE umieszczaj w pobliżu palnika elektrycznego.
- Podczas przenoszenia podgrzewacza wraz z gorącą wodą zachowaj szczególną ostrożność.
- NIE używaj go do innych celów niż opisane w instrukcji.
- NIE dolewaj więcej wody do zbiornika niż pokazuje wskaźnik poziomu. Zawsze umieszczaj na płaskiej powierzchni.
- Dodaj kamień do zbiornika wody przed napełnieniem wodą.
- NIE WOLNO umieszczać podgrzewacza w zlewie lub wannie w celu napełnienia wodą, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego.
- NIE używaj produktu, jeśli odczuwasz senność, ospałość lub zawroty głowy.
- Aby usunąć kamień z wody, użyj łyżki ze szczeliną lub odpornych na ciepło rękawic.
- NIGDY nie zostawiaj wrzącej lub bardzo gorącej wody w zbiorniku wody.
- Osoba o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub metalowych lub o braku doświadczenia i wiedzy może używać tego produktu, jeśli jest pod nadzorem. Dzieci NIE mogą bawić się tym produktem.
- Podgrzewacz może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej, jeśli mają one nadzór lub zostały poinstruowane jak bezpiecznie korzystać z produktu i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być dokonywane przez

dzieci, jeśli nie ukończyły 8 lat. Trzymaj produkt i jego przewód z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- NIGDY nie zanurzaj podstawy w wodzie.
- OSTRZEŻENIE: Powierzchnia słuchu jest narażona na resztki ciepła po użyciu.
- OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DO MASAŻU GORĄCYMI KAMIENIAMI

- Sprawdź temperaturę kamieni dotykając je palcami i trzymając w dłoni przed umieszczeniem lub użyciem kamieni na kliencie.
- Większość lekarzy stosuje temperaturę od 48 ° C do 55 ° C. Jeśli jesteś niedoświadczony, zacznij od niższej temperatury.
- NIE wykonuj masażu gorącymi kamieniami, jeśli którykolwiek z tych objawów jest obecny (chyba że masz specjalne przeszkolenie w tych warunkach): otwarte rany, siniaki, uszkodzona skóra, żylaki, nieokreślony ból stawów w łydce, zakrzepica, guzy, zapalenie żył, krwotok lub gruźlica.
- Kobiety w ciąży, diabetycy i inne osoby, które cierpią na jakąś chorobę, powinny uzyskać zgodę lekarza na leczenie.
- Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz jakiegokolwiek obawy dotyczące efektów terapeutycznych gorących kamieni.
- Jeśli czujesz dyskomfort, zatrzymaj masaż gorącymi kamieniami.
- Jeśli masz zamiar ćwiczyć masaż gorącymi kamieniami profesjonalnie, powinieneś podjąć akredytowane szkolenie. Dla osobistego użytku przeczytaj specjalną literaturę na temat masażu gorącymi kamieniami i zapoznaj się ze wszystkimi przeciwwskazaniami.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Oczyszczyć wszystkie kamienie przed użyciem.
- Umieścić ręcznik na dnie zbiornika wody, aby zabezpieczyć szkliwo zbiornika wodnego przed odpryskiem. Umieścić kamienie na wierzchu ręcznika.
- Dodaj wodę do zbiornika, aby przykryć kamienie, ale nie dalej niż 2 cm od wierzchołka obręczy. Umieścić zbiornik wody w podgrzewaczu.
- Podłączyć przewód zasilający do uziemionego gniazdka - 230 voltów do gniazdek w Europie.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć grzejnik.
- Naciśnij przycisk plus (+) lub minus (-) aby wybrać żądaną temperaturę. Temperatura wzrośnie o 1 ° C. Jeśli przytrzymasz przycisk przez 3 sekundy, temperatura wzrośnie o 5 ° C. Jeśli temperatura nie zostanie ustawiona po 5 sekundach od naciśnięcia przycisku zasilania, nagrzewnica automatycznie wykona gwiazdę, podgrzewając ją do minimalnej temperatury 40 ° C.
- Lampka kontrolna temperatury między wyświetlaczami temperatury pokazuje czerwone światło, gdy nagrzewnica się nagrzewa. Po osiągnięciu wymaganej temperatury usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED zmieni kolor na zielony. Wskaźnik ciepła pozostanie zielony, nawet jeśli element grzejny będzie włączał się i wyłączał, aby utrzymać wymaganą temperaturę.
- Po osiągnięciu wymaganej temperatury należy pozostawić kamienie na pewien czas, aby upewnić się, że dźwięk dotrze do środka kamieni. Większe kamienie wymagały dłuższego ogrzewania.

- Podczas usuwania kamieni z gałką, dotknij kamieni palcami, a następnie złóż je w dłoni, aby sprawdzić, czy temperatura jest ciepła, ale nie jest niewygodna.
- Po zakończeniu sesji masażu gorącymi kamieniami naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć słuchacza.
- Odłączyć podgrzewacz od gniazdka ściennego.
- Nagrzewnica wyłączy się automatycznie po 6 godzinach, jeśli nie zostanie odłączona.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie upuszczaj kamieni do grzejnika, ponieważ może to spowodować zatarcie szkliva. Zachowaj ostrożność podczas usuwania lub wymiany kamieni. Zawsze używaj ręcznika w podstawie zbiornika wodnego. Nigdy nie używaj gorących kamieni na obszarach ciała, które są w stanie zapalnym.

SZYBKIE OGRZEWANIE

Napełnij zbiornik wody gorącą wodą z kranu, którą możesz włożyć bez żadnego dyskomfortu. Jeśli jest za gorąca, dodaj do zimną wodę, dopóki nie spowoduje dyskomfortu. Nie używaj zbyt gorącej wody, spowoduje to spowolnienie procesu nagrzewania, ponieważ grzałka nie będzie działała, dopóki woda nie osiągnie wymaganej temperatury. Usłyszysz 5 sygnałów ostrzegawczych, gdy temperatura wody jest większa niż 3 ° C, a temperatura osiągnie żądaną temperaturę. Nawet po osiągnięciu wymaganej temperatury należy pozostawić kamienie w wodzie na 10 minut, aby umożliwić przeniknięcie ciepła do kamieni. W przeciwnym razie nastąpi szybkie schłodzenie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Wyczyść urządzenie po każdej sesji terapii.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia / wyjmowania jakichkolwiek części urządzenia powinien schłodzić się do temperatury pokojowej.
- Usuń wszystkie pozostałe kamienie przed opróżnieniem wody.
- Umyj zbiornik i pokrywkę wody gorącą wodą i mydłem antybakteryjnym i spłucz czystą wodą.
- Przetrzyj podstawę urządzenia wilgotną ściereczką. Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie lub nie umieszczaj jej w zlewozmywaku / wannie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Oczyszczyć kamienie do masażu po każdym kliencie za pomocą gorącej wody i mydła antybakteryjnego. Opłukać w gorącej wodzie i osuszyć powietrzem na ręczniku. Spryskaj odpowiednim nietoksycznym środkiem dezynfekującym. Umyć marmurowe kamienie w ciepłej wodzie, aby uniknąć uszkodzenia kamienia. Zastosowanie rozpuszczalnego w wodzie kremu lub oleju znacznie ułatwi czyszczenie kamieni.

PRZECIWWSKAZANIA DO MASAŻU GORĄCYMI KAMIENIAMI

Nie zapewniamy instrukcji masażu gorącymi kamieniami. Jeśli zamierzasz profesjonalnie wykonywać masaż gorącymi kamieniami, powinieneś podjąć zatwierdzone przeszkolenie zawodowe. Do użytku domowego przeczytaj instrukcję obsługi. Możesz również znaleźć filmy instruktażowe w Internecie. Nie powinieneś używać masażu gorącymi kamieniami u każdego, kto cierpi z powodu którejkolwiek z poniższych rzeczy: osoby w osłabieniu; Dysfunkcje autoimmunologiczne / immunosupresja; warunki, w których mózg / układ nerwowy są uszkodzone; Ktoś kto bierze leki na receptę, które mogą mieć skutki uboczne z powodu ciepła; Starsze osoby lub dzieci; Choroba serca; Cięża; Ostatnia operacja; Uszkodzenie nerwu / neuropatia; Dla każdego, kto wydaje się zablokowany energetycznie, użyj umiarkowanej temperatury. Ta lista nie jest wyczerpująca. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie czasu żywotności produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, wyrzucić go zgodnie z lokalnymi przepisami i bądź przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić ludzkie zdrowie. Jeśli nie jesteś pewien w prawidłowym utylizacji, poproś władze lokalne, aby uniknęły naruszenia prawa lub sankcji.

Symbol CE wskazywał, że ten produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy UE.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756