



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 18956 Hulajnoga inSPORTline Discola



SPIS TREŚCI

OSTRZEŻENIE.....	3
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
PRZED I PO UŻYCIU	4
UŻYWANIE I HAMOWANIE	4
OPIS PRODUKTU	5
ROZKŁADANIE	5
REGULACJA HAMULCÓW.....	6
REGULACJA WYSOKOŚCI KIEROWNICY	7
KONSERWACJA.....	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	9

Gratulacje!

Właśnie kupiłeś wysokiej jakości hulajnogę, aby cieszyć się dobrą zabawą. Poniżej znajdują się instrukcje i zalecenia, których należy przestrzegać, aby przedłużyć żywotność i serwis hulajnogę. Przed pierwszą jazdą przeczytaj instrukcję. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Korzystanie z produktu wymaga pewnej wiedzy i umiejętności. Produkt może być używany przez starszą osobę i może być używany do celów, dla których został zaprojektowany i wyprodukowany. Montaż może być wykonywany przez osobę dorosłą.

OSTRZEŻENIE

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci młodszych niż 36 miesięcy; podstawa nie jest stabilna i istnieje ryzyko upadku. Odpowiedni dla dzieci w wieku 8 lat.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Jazda hulajnogą może być niebezpieczna. Podczas jazdy mogą gromadzić się niebezpieczne sytuacje, które mogą doprowadzić do upadku lub wypadku i prowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń. JAZDA NA HULAJNODZE NIE JEST INNA NIŻ INNYMI POJAZDAMI I MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERĆ, NAWET JEŚLI WSZYSTKIE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŁY SPEŁNIONE.

- Jedna osoba może korzystać z produktu w tym samym czasie. **Maksymalny limit wagi: 100 kg.**
- Kategoria: EN 14619, klasa A
Dzieci mogą korzystać z hulajnogę pod nadzorem osoby dorosłej.
- Jeździć hulajnogą po bezpiecznych miejscach, tj. Płaskiej, suchej nawierzchni z wystarczającą ilością wolnego miejsca bez przeszkód, kamieni lub żwiru. Nie jeździć w miejscach, w których znajdują się pojazdy silnikowe.
- Przed jazdą sprawdzić kierownicę, szczelność śrub i manetek, zabezpieczyć mechanizm składania i zabezpieczyć blokadę klamek w kierownicy oraz zamocowanie i działanie kół. Wszystkie części muszą być odpowiednio zabezpieczone i nie wykazują oznak uszkodzeń mechanicznych.
- Zawsze noś odzież ochronną - kaski, ochraniacze kolan, łokci i nadgarstków.
- Nie jeździć w warunkach ograniczonej widoczności (w nocy lub w nocy) lub w czasie wilgotnej lub zimnej pogody.
- Po zakończeniu jazdy sprawdź wszystkie części (głównie części mocujące) i upewnij się, że są dobrze dokręcone, nie złamane, brudne od gliny, oleju, powierzchni i nie wykazują oznak zużycia. Przed każdą jazdą skuter musi być w pełni sprawny.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami przed jazdą po drogach publicznych.
- Nie należy przeceniać siebie i zwracać dodatkowej uwagi podczas jazdy.
- Do jazdy używaj obuwia sportowego. Nie prowadź boso ani podczas noszenia butów otwartych. Uważaj, aby nie wbić sznurka w koła.
- Unikaj mokrych powierzchni, piasku, żwiru, progów spowolnienia i innych przeszkód, które mogłyby spowodować zablokowanie kół. Szczególnie niebezpieczne jest przekraczanie progów, zawsze ich unikaj.
- Nie należy jeździć po autostradach i zwracać uwagi na pieszych, rowerzystów lub inne pojazdy transportowe. Użyj skutera w bezpiecznym miejscu bez żadnych przeszkód. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa mogą być kolumny, krawężniki, hydranty, zaparkowane pojazdy i otaczające je pojazdy.
- **Ta hulajnoga nie jest przeznaczony do pokonywania przeszkód, skakania, jazdy po nierównych powierzchniach (kostki brukowe, drogi polne itp.). Roszczenia gwarancyjne spowodowane niewłaściwym użyciem nie będą adresowane. Osłona hamulca i tylnego**

koła (błotnik) służą do zatrzymania. Po naciśnięciu hulajnoga zwolni, aż się zatrzyma. Hamulce są gorące po hamowaniu, nie należy ich dotykać.

- **OSTRZEŻENIE:** JEŻELI JEDZISZ BEZ ZDROWEGO ROZSĄDKU I NIE PRZESTRZEGASZ INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, ZWIĘKSZYSZ NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ. WYKORZYSTUJESZ HULAJNOGĘ NA SWOJE WŁASNE RYZYKO, POSTĘPUJ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA. JEDŹ BEZPIECZNIE.

PRZED I PO UŻYCIU

- Upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są odpowiednio zabezpieczone.
- Sprawdź wysokość kierownicy, dokręcając nakrętki, prostopadle kierownicę i przednie koło.
- Sprawdź systemy mocowania: system szybkiego otwierania kierownicy, osie kół muszą być odpowiednio ustawione i nieuszkodzone.
- Minimalna wysokość uchwytu musi być ustawiona w najniższej pozycji, tak aby zatrząsk znajdował się w najniższym otworze.
- Sprawdź zużycie kół.

UŻYWANIE I HAMOWANIE

- Hulajnoga powinna być używana ostrożnie, ponieważ wymaga dużej umiejętności jazdy. Wymaga umiejętności jazdy i utrzymania równowagi ciała, aby uniknąć upadków i wypadków, które powodują obrażenia u użytkownika i innych osób.
- Użytkownik stoi na desce (stojaku), naciska stopą od ziemi i steruje kierownicą. Regularnie zmieniaj nogę pchającą.
- Podczas jazdy trzymaj oba uchwyty (obie ręce). Zmniejsz prędkość, gdy skręcasz, lub nie jeździsz prosto, a jesteś w niebezpieczeństwie utraty równowagi.
- Przed opuszczeniem hulajnogi należy najpierw obniżyć prędkość. Gdy hulajnoga zostanie całkowicie zatrzymana, najpierw opuść jedną nogę, a potem drugą.
- Zmniejsz prędkość, naciskając hamulec ręczny na kierownicy lub naciskając błotnik znajdujący się na tylnym kole. Po naciśnięciu hamulca i błotnika hulajnoga zwolni i zatrzyma się.
- Nie pozostawiaj hulajnogi podczas jazdy.
- Mechanizm redukcji prędkości jest podgrzewany, gdy jest używany. Dlatego po każdym hamowaniu należy zawsze całkowicie go zwolnić. Z tych samych powodów nie jest wskazane dotykanie mechanizmu hamującego natychmiast po zatrzymaniu.
- Początkujący powinni zacząć używać hulajnogi pod nadzorem innej (dorosłej) osoby, aby pomóc utrzymać równowagę itp.
- Przed próbą jazdy, spróbuj hulajnogi, aby zapobiec upadkom itp.
- Podczas jazdy z góry zwiększa się droga hamowania i zmniejsza się poziom bezpieczeństwa. Jeździec musi zawsze poruszać się z taką prędkością, aby móc się zatrzymać w czasie i bezpiecznie.

OPIS PRODUKTU

1. Hamulec ręczny	
2. System szybkiego odkręcania kierownicy	
3. Kierownica	
4. Dźwignia do montażu kierownicy	
5. Sprężyna tłumiąca	
6. Dźwignia mechanizmu składania	
7. Mechanizm składania	
8. Stopka	
9. Hamulec błotnika	
10. Hamulec tarczowy	

ROZKŁADANIE

	Zwolnij blokadę mechanizmu składania
	Podnieś ruchomą część za pomocą kierownicy
	Zabezpiecz dźwignię szybkiego zwalniania

	<p>Ustaw wysokość, usłyszysz kliknięcie.</p>
	<p>Hulajnoga jest gotowa do użycia</p>

Po każdym użyciu upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, aby kierownica nie hamowała.

OSTRZEŻENIE: Dostarczone akcesoria są kompatybilne z ramą, widelcem i innymi częściami. Akcesoria innych producentów mogą być niezgodne. Nie koliduj z konstrukcją hulajnogi, może to zmniejszyć jego bezpieczeństwo. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany lub naprawy jakiegokolwiek części.

REGULACJA HAMULCÓW

Hamulce są ustawiane za pomocą nakrętki.



REGULACJA WYSOKOŚCI KIEROWNICY

Otwórz dźwignię do montażu kierownicy i wyreguluj wysokość. Po ustawieniu wysokości zablokuj dźwignię do montażu kierownicy. Szczelność dźwigni reguluje się za pomocą nakrętki.

OSTRZEŻENIE: PRZED KAŻDĄ JAZDĄ, SPRAWDŹ STAN HULAJNOGI, REGULACJĘ UKŁADU JAZDY I UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE CZĘŚCI SĄ ZABEZPIECZONE I FUNKCJONALNE. REGULARNA KONTROLA HULAJNOGI ORAZ PRAWIDŁOWA KONSERWACJA ZMNIEJSZAJĄ RYZYKO OBRAŻEŃ.

Po każdym użyciu upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, aby kierownica nie hamowała.

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo może być zagwarantowane jedynie przez odpowiednią konserwację.

- **Łożyska:** Upewnij się, że nie jeździsz na wodzie, oleju lub piasku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie łożysk. Aby utrzymać łożyska w dobrym stanie, regularnie sprawdzaj, czy koła obracają się prawidłowo - obróć skuter i obróć kierownicę palcami. Jeśli się nie obracają, muszą zostać usunięte i zweryfikowane. Najpierw odkręcić oś koła, wyjąć oś, rozebrać koło i delikatnie wypchnąć oba łożyska. Jeśli są uszkodzone lub skompresowane, musisz kupić nowe. Jeśli nie widać żadnych uszkodzeń, należy je naoliwić. W takim przypadku należy usunąć tłuszcz, brud lub kurz z łożysk za pomocą papierowego ręcznika lub szmatki, nasmarować łożyska za pomocą samosmarującego sprayu lub smaru. Przymocuj łożyska, osie i koła do skutera. W ten sam sposób kontynuuj z drugim kołem.
- **Koła:** Koła są zużyte lub mogą być wydawać dźwięk, jeśli są często używane na nierównej powierzchni. W szczególności tylne koło używane do hamowania. Zaleca się regularne sprawdzanie i zastępowanie ich dla celów bezpieczeństwa.
- **Modyfikacje produktu:** Oryginalny produkt nie może być modyfikowany, chyba że modyfikacja została wymieniona w niniejszej instrukcji konserwacji.
- **Nakrętki, osie i inne samoblokujące systemy mocowania:** Zaleca się regularne sprawdzanie ich. Mogą one być po pewnym czasie rozluźnione, w takim przypadku należy je ponownie dokręcić lub stracić skuteczność, w takim przypadku należy je wymienić na nowe.

MECHANIZM SKŁADANIA

Jeśli mechanizm składania jest zbyt luźny lub ciasny, możesz wyregulować zacisk za pomocą śruby. Zobacz zdjęcie poniżej.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie czasu żywotności produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, wyrzuć ją zgodnie z lokalnymi przepisami i jest przyjazna dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić ludzkie zdrowie. Jeśli nie jesteś pewien w prawidłowym utylizacji, poproś władze lokalne, aby uniknęły naruszenia prawa lub sankcji.

Nie umieszczaj baterii wśród odpadów domowych, tylko oddaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 26065675