



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 20012 Masażer stóp inSPORTline MM-18C



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU	4
PANEL STEROWANIA.....	4
FUNKCJE.....	4
UŻYWANIE	5
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	5
PRZECHOWYWANIE	6
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	6
PARAMETRY TECHNICZNE	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie podczas konserwacji i czyszczenia.
- Zawsze korzystaj z urządzenia siedząc. Nigdy nie stawaj na urządzeniu.
- Nie próbuj odłączać urządzenia od gniazda, gdy masz mokre ręce. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli doznałeś urazu nogi lub stopy lub jeśli powróciłeś do zdrowia po operacji.
- Nie używaj w sesjach dłuższych niż 60 minut. Zaleca się przerwanie 10-15 minut między sesjami.
- Nie używaj, gdy śpisz, jesteś zmęczony lub zasypiasz.
- Zawsze odłączaj urządzenie po użyciu. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli jest podłączone.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła.
- Dzieci poniżej 18 roku życia, osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo oraz osoby starsze nie mogą korzystać z urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Osoby cierpiące na choroby skóry, urazy lub powrót do zdrowia po zabiegu mogą korzystać z urządzenia dopiero po konsultacji z lekarzem.
- Do naprawy używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Tylko autoryzowany personel może przeprowadzać naprawy.
- Nie używać w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, takich jak sauny lub łazienki.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, sprawdź go przed pierwszym użyciem.
- Nadmierne używanie może spowodować przegrzanie i skrócić żywotność urządzenia.
- Urządzenie nie zastępuje opieki zdrowotnej.
- Tylko do użytku domowego.
- Aby uniknąć podrażnienia skóry, nie używaj urządzenia dłużej niż 60 minut.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Masaż nigdy nie powinien być niewygodny, jeśli czujesz ból lub masaż nie jest komfortowy natychmiast go zatrzymaj.
- Nigdy nie przenoś urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający.
- Ustaw wyłącznik zasilania w pozycji wyłączonej przed odłączeniem od źródła zasilania.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od ciepła i wilgoci.
- Nie używaj 30 minut przed i po posiłku.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu. Nie pozostawiaj wody w środku, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 0 ° C
- Wlej wodę przed podłączeniem. Możesz używać wody o temperaturze do + 40 ° C.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie włączaj ani nie używaj urządzenia, jeśli w środku nie ma wody.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczone do użytku medycznego. Jeśli dzieci korzystają z urządzenia, muszą być pod nadzorem osoby dorosłej. To urządzenie nie jest zabawką.

OPIS PRODUKTU



PANEL STEROWANIA



FUNKCJE

Przycisk	Funkcja	Domyślna wartość	Ustawienia
ON / OFF	Włączanie / wyłączenie urządzenia		
Temp + / -	Regulacja temperatury	35 °C	35 °C–48 °C
Red light	Włączanie / wyłączenie czerwonego światła	Wyłączone	Włączone
Bubble	Włączanie / wyłączenie bąbelków	Wyłączone	Włączone
LED display	Wyświetla temperaturę wody		
Massage	Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć masaż. Czas masażu jest ustawiony na 15		

UŻYWANIE

Przed włączeniem napełnij wannę wodą. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli nie ma wody.

1. Sprawdź, czy żadna część nie jest uszkodzona (przewód zasilający, wtyczka itp.)
2. Umieść urządzenie na płaskiej, suchej powierzchni.
 - Usiądź na fotelu lub krześle. Nigdy nie stawaj na urządzeniu.
 - Nie podłączaj jeszcze urządzenia do gniazda.
3. Napełnij urządzenie wodą. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli nie jest napełnione wodą.
 - Napełnij pojemnik urządzenia wodą.
 - Nie umieszczaj wanny pod strumieniem wody.
 - Uważaj, aby nie zamoczyć panelu sterowania.
 - Można użyć wody o temperaturze 40 ° C, aby przyspieszyć ogrzewanie.
 - Jest wskaźnik maksymalnego napełnienia wanny wodą. Nigdy nie przekraczaj 70% pojemności wanny, zaleca się napełnienie wanny do 60% pojemności.
 - Teraz podłącz urządzenie do wtyczki.
4. Włącz / wyłącz urządzenie za pomocą przycisku ON / OFF. Dwucyfrowy wyświetlacz LED natychmiast wyświetla temperaturę wody.
 - Domyślna temperatura wody wynosi 35 ° C.
 - Nagrzewnica włącza się automatycznie, gdy temperatura wody spadnie poniżej 35 ° C.
5. Do zmiany temperatury wody użyj TEMP + / -
 - Maksymalna temperatura wynosi 48 ° C.
 - Minimalna temperatura wynosi 35 ° C.
 - Wyświetlacz LED zawsze pokazuje ustawioną temperaturę po naciśnięciu przycisku TEMP przez 3 sekundy. Następnie ponownie wyświetla aktualną temperaturę wody.
6. Nigdy nie odłączaj wtyczki zasilania, jeśli masz mokre ręce.
 - Po każdym użyciu wyłącz urządzenie, a następnie osusz wannę.
 - Nigdy nie zanurzaj wtyczki w wodzie.
 - Nie ciągnij za przewód zasilający.
 - Do czyszczenia panelu sterowania używaj tylko miękkiej, suchej ściereczki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie i odłącz je przed czyszczeniem.
- Upewnij się, że gwint spustowy jest zamknięty, a kabel jest ukryty.
- Tacę myć tylko suchą, miękką ściereczką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

PRZECHOWYWANIE

- Wyłącz produkt, odłącz go i pozwól mu ostygnąć.
- Prawidłowo osusz produkt.
- Nie ciągnij urządzenia za przewód zasilający.
- Do użytku w pomieszczeniach.
- Nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Ogrzewanie wody nie działa	Nagrzewnica jest wyłączona Osiągnięto maksymalną temperaturę ogrzewania Temperatura wody jest niska Woda w zasobniku jest cieplejsza niż ustawiona temperatura	Naciśnij TEMP +, aby zwiększyć temperaturę
Urządzenie nie działa	Przegrzanie	Spróbuj wlać zimną wodę do wanny lub zresetować ustawioną temperaturę.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa	Masażer do stop
Napięcie	110 V 220 V
Moc	500 W
Pojemność wanny	10 L
Wyprodukowano w Chinach	

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami i przyjaznymi dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756