



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 21129 Automat do wyrzeliwania piłeczek pingpongowych Joola TT-Buddy Pro



SPIS TREŚCI

MONTAŻ.....	3
OBSŁUGA	3
STEROWANIE.....	3
REGULACJA OBROTU.....	3
ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI	3
POZYCJA STOŁU / OSCYLACJA.....	3
USTAWIENIA	4
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6

MONTAŻ

1. Wyjmij zawartość z pudełka.
2. Dopasuj otwory od rdzenia silnika do dolnego zespołu, a następnie przekręć, aby zablokować.
3. Dopasuj otwory od rdzenia silnika do górnego zespołu, a następnie przekręć, aby zablokować.
4. Podłącz mieszadło do rdzenia silnika, wyrównując otwór w środku mieszadła z plastikowym prętem na górze rdzenia silnika. Naciśnij, aby zablokować.
5. Podłącz zasilacz z tyłu rdzenia silnika i podłącz do gniazdka.

OBSŁUGA

UWAGA: TT BUDDY® należy używać tylko z piłeczkami do tenisa stołowego o średnicy 40 mm.

1. Przed włączeniem TT BUDDY® upewnij się, że w rdzeniu silnika nie ma piłeczek do tenisa stołowego. Obróć mieszadło tak, aby nacięcie w mieszadle nie pokrywało się z otworem wlotowym kuli. Zmniejszy to możliwość zacinania się.
2. Umieść piłki do tenisa stołowego w górnym zespole.
3. Umieść TT BUDDY® na przeciwległym końcu stołu.
4. Ustaw pilota na końcu stołu i przekręć przycisk zasilania, aż zaświeci się zielone światło.
5. Dostosuj każde pokrętło do swoich upodobań. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, jak dostosować rotację piłki.

STEROWANIE

TT BUDDY® jest wyposażony w przewodowy pilot, który pomaga zmaksymalizować wykorzystanie TT BUDDY®. Dostosuj swoje wrażenia z gry TT BUDDY za pomocą pilota, aby go włączyć, dostosować częstotliwość, zmienić obroty, kontrolować oscylacje i zmieniać odległość projekcji. Regulator częstotliwości również włącza i wyłącza TT BUDDY®.

REGULACJA OBROTU

TT BUDDY Pro został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną kontrolę podczas tworzenia własnych wrażeń z gry w tenisa stołowego. Użyj pilota przewodowego, aby ustawić żądaną ilość i rodzaj wirowania. Oto jak to działa:

Dwa pokrętła na pilocie, oznaczone „Topspin” i „Backspin”, określają, jak szybko obracają się górne i dolne koła projekcyjne. Aby stworzyć piłkę z rotacją górną, zminimalizuj ilość rotacji wstecznej i zwiększ pozycję z rotacją górną na tarczy. Aby stworzyć piłkę bez rotacji lub golonka, ustaw oba pokrętła wokół tego samego ustawienia prędkości. Aby stworzyć piłkę z rotacją wsteczną, zwiększ rotację wsteczną na tarczy i zmniejsz rotację górną.

ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI

Odległość projekcji kulek na stole można również regulować za pomocą przewodowego pilota. Jak wyjaśniono w części dotyczącej regulacji wirowania, ta funkcja zależy również od ustawień wirowania. Aby zwiększyć odległość wyrzucanej piłki, zwiększ tarczę rotacji wstecznej. Aby zmniejszyć odległość wyrzucanej piłki, zmniejsz obroty pokrętła rotacji wstecznej. Jeśli chodzi o rotację, wyreguluj pokrętło rotacji górnej zgodnie z potrzebami, aby dostosować położenie pokrętła rotacji wstecznej.





POZYCJA STOŁU / OSCYLACJA



Ponieważ TT BUDDY® jest tak kompaktowy, użytkownicy mogą z łatwością przesunąć go po stole, aby stworzyć idealne ujęcie. Umieść TT BUDDY® blisko rogu, aby zmaksymalizować kąt lub umieść

TT BUDDY® na końcu stołu i zmaksymalizuj prędkość, aby uzyskać z niego szybkie i mocne uderzenie. Pójdź o krok dalej i ustaw, jak szybko rdzeń ma się obracać, gdy wystrzeliwuje kulki.

USTAWIENIA

Pilot

		Włączanie / wyłączenie urządzenia
		Wstrzymaj/rozpocznij
		Pamięć
	Częstotliwość +/-	Częstotliwość +/-
	Oscylacja +/-	Oscylacja +/-
	Obroty górne +/-	Zakres: 0 (wyłączone) - 8
	Obroty wsteczne +/-	Górna rotacja +/-

Naciśnij , aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij , aby włączyć pauzę i ustawienia.

Wyświetlacz pokazuje wartości w kolejności: Częstotliwość - oscylacja - rotacja górna - rotacja wsteczna.

Aby urządzenie strzelało kulkami, wartość topspin lub backspin musi być ustawiona na 1, jeśli rotacje są wyłączone, piłka nie zostanie wystrzelona.

TOPSPIN

Piłka uzyskuje najwyższą rotację. Aby przetestować urządzenie, ustaw: Częstotliwość: 1, oscylacja: 0, topspin: 3, backspin: 1

Jeśli piłki nie wystrzelą nad siatką, zwiększ górną rotację.



BACKSPIN

Piłka zyskuje dolną rotację. Aby przetestować urządzenie, ustaw: Częstotliwość: 1, oscylacja: 0, topspin: 1, backspin: 3

Jeśli kule zostaną wystrzelone nad stołem, zmniejsz rotację wsteczną.





CZĘSTOTLIWOŚĆ


Ustaw częstotliwość wystrzeliwania kulek, im wyższa wartość, tym wyższa częstotliwość.

OSCYLACJA

Oscylacja służy do obracania urządzenia w prawo i w lewo. Im wyższa wartość, tym szybszy obrót.

PAMIĘĆ

Jeśli ustawiłeś swój ulubiony program, naciśnij przycisk pauzy , a następnie naciśnij , aby zapisać ustawienia.

Jeśli chcesz przywołać zapisany program, żaden inny program nie może być uruchomiony i naciśnij .

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756