



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 21771 Hulajnoga elektryczna inSPORTline Lonix



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	4
MONTAŻ DŹWIGNI SZYBKIEGO ZWALNIANIA I SKŁADANIA HULAJNOGI	5
SKŁADANIE	5
PANEL STEROWANIA	7
AKUMULATOR	8
ŁADOWANIE AKUMULATORA	8
UŻYTKOWANIE	9
TECHNIKA JAZDY	9
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	10
PRZECHOWYWANIE	10
PARAMETRY TECHNICZNE	10
OCHRONA ŚRODOWISKA	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	11

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Hulajnoga jest przeznaczona do przewożenia jednej osoby jednocześnie.
- Noś kask i inne wyposażenie ochronne, w tym. odpowiednie buty.
- Nie jeźdź po niebezpiecznych lub niekwalifikujących się drogach.
- Przed pierwszą jazdą postaraj się wypróbować hulajnogę na otwartej przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewien, poproś o pomoc bardziej doświadczoną osobę.
- Unikaj niebezpiecznych manewrów lub kierowania jedną ręką podczas jazdy.
- Podczas jazdy trzymaj obie stopy na podnóżku.
- Nie należy jechać bezpośrednio nad przeszkodą większą niż 3 cm, w przeciwnym razie możesz stracić równowagę i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- Na nierównych lub wyboistych drogach zwolnij i jeźdź ostrożnie. Nie narażaj siebie ani innych przez nieostrożną jazdę.
- Przed jazdą należy ustawić odpowiednią wysokość kierownicy dla własnego bezpieczeństwa.
- Nie wjeżdżaj do wody, oleju ani na zamrożone powierzchnie.
- Nie zanurzaj hulajnogi w wodzie. Akumulator lub silnik zostaną zniszczone.
- Nie jeźdź w deszczu ani na mokrej nawierzchni. Istnieje ryzyko uszkodzenia części elektronicznych i baterii.
- Jeśli to możliwe, nie jeźdź w złych warunkach pogodowych. Zachowaj szczególną ostrożność w ciemności.
- Zawsze upewnij się, że nie naruszasz lokalnych przepisów i praw przed użyciem produktu. Korzystanie z tych i podobnych urządzeń nie jest wszędzie dozwolone. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.
- Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze dokręcone i czy śruby nie są poluzowane. W razie potrzeby dokręć je lub skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Nieautoryzowane modyfikacje lub konserwacja zmniejszają bezpieczeństwo sprzętu.
- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych (śmiertelnych) obrażeń lub uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Natychmiast wymień zużyte części.
- Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie używaj produktu, jeśli pojawiają się ostre krawędzie.
- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowania. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia.
- Sprawdź poziom naładowania akumulatora przed jazdą. Jeśli nie jest w pełni naładowany, nie zaczynaj jazdy.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkowanie komercyjne nie jest dozwolone.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy. Nigdy nie jeźdź po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Nie przewoź niczego na urządzeniu.
- Zawsze utrzymuj prędkość pod kontrolą i zachowaj ostrożność. Zapewnij dobrą widoczność w okolicy. Nie przekraczaj ograniczeń prędkości lub wagi, aby uniknąć obrażeń.
- Utrzymuj stopy zrelaksowane, a kolana lekko ugięte podczas jazdy na nierównej powierzchni.
- W razie wypadku nie opuszczaj hulajnogi i czekaj na pomoc.
- Podczas jazdy w grupie zachowaj wystarczającą odległość, aby uniknąć kolizji.

- Pamiętaj, że Twoja obecna wysokość jest większa, gdy stoisz na hulajnodze, niż bez niej. Staraj się zachować równowagę i unikaj zbyt wąskich miejsc.
- Inne czynności (dzwonienie, słuchanie muzyki) mogą znacznie zmniejszyć uwagę kierowcy. Nie rozpraszaj się.
- Regularnie sprawdzaj stan opon. Zużyte wymień natychmiast.
- Hulajnoga spełnia normy: EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 + AC: 2010, EN ISO 12100: 2011
- **Maksymalne obciążenie:** 120 kg

OPIS PRODUKTU



MONTAŻ DŹWIGNI SZYBKIEGO ZWALNIANIA I SKŁADANIA HULAJNOGI



W celu montażu dźwigni szybkiego zwalniania należy wykonać następujące czynności: Włóż tuleję śruby (2) do dźwigni (1). Następnie przymocuj uszczelkę (3) za pomocą podkładek (4 i 5). Następnie przymocuj cały zespół dźwigni za pomocą śruby (6).

SKŁADANIE

Aby złożyć hulajnogę, zwolnij i przekręć dźwignię szybkiego zwalniania.



Otwórz dźwignię szybkiego zwalniania.



Złóż hulajnogę.



PANEL STEROWANIA

Hulajnoga ma 3 tryby prędkości: 15/20/30 km / h. Za pomocą przycisków +/- wybierz tryb 1-2-3 (15/20/30 km / h). Aby zwolnić, zaciągnij hamulec i zwolnij pedał przyspieszenia (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Aby wyłączyć, naciśnij przycisk wyłączenia.



Aby włączyć, naciśnij przycisk . Po włączeniu naciśnij przycisk , aby zmienić wyświetlane dane: ODO (całkowity dystans), TRIP (aktualny dystans), RM, TM i błąd (błędy).

Aby wyłączyć wciśnij i przytrzymaj ten przycisk .

Wciśnij przyciski +/- aby zmienić tryby prędkości. 1 – najwolniejszy , 3 – najszybszy.

Przytrzymaj przyciski + i -, aby wprowadzić ustawienia. Przyciskiem  wybierz parametr, który chcesz zmodyfikować. Za pomocą przycisków + i - zmień wartość

Po zmodyfikowaniu wartości przytrzymaj przyciski + i -, aby zapisać.

USTAWIENIA

Naciśnij przyciski + i -, aby wejść do ustawień. Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby dostosować parametry. Możesz zmienić wartość za pomocą przycisków + i -. Możesz opuścić ustawienie przez długie naciśnięcie przycisków + i -.

P02	Jednostki: 0 km, 1 mile
P03	Napięcie: 24 V, 36 V, 48 V, domyślnie: 36 V.
P04	Oszczędzanie energii: 0 - wyłączony, 1 - włączony 1 - 60 min
P06	Średnica koła, cale, dokładność 0,1
P07	Prędkość mierzona magnesem: 1 - 100
P09	Start niezerowy: 0, start zerowy: 1, błąd domyślny: 0

P11	Czułość akceleratora: 1 – 24
P12	
P15	
P16	
P17	
P99	

BŁĘDY:

ERRO zaczyna migać, naciśnij  aby wyświetlić numer błędu.

ERRO 1	Błąd silnika
ERRO 2	Błąd zmiany biegów
ERRO 3	Błąd kontrolera
ERRO 4	Błąd korby
ERRO 5	Ochrona przed niskim napięciem
ERRO 6	Błąd komunikacji, hulajnoga nie otrzymuje sygnału z panelu sterowania
ERRO 7	Błąd komunikacji, panel sterowania nie odbiera sygnału z hulajnogi

AKUMULATOR

6 miesięcy gwarancji na żywotność baterii - gwarantujemy, że nominalna pojemność baterii nie spadnie poniżej 70% jej całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży hulajnogi.

- Naładuj całkowicie akumulator przed pierwszym użyciem.
- Nie pozwól, aby akumulator całkowicie się rozładował.
- Ładuj akumulator raz w miesiącu, gdy nie korzystasz z hulajnogi.
- Akumulator traci pojemność podczas użytkowania.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

- Ładowarka wyłącza się, gdy akumulator jest w 100% naładowany.
- Chroń akumulator przed wodą, wstrząsami itp.
- Aby naładować, zdejmij gumową osłonę portu ładowania baterii. Włóż ładowarkę. Jeśli wskaźnik na ładowarce jest czerwony - ładuje akumulator, gdy wskaźnik jest zielony - akumulator jest w pełni naładowany. Zawsze ładuj hulajnogę w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu.

UŻYTKOWANIE

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.
- Sprawdź hamulce.
- Sprawdź, czy mechanizm składania jest prawidłowo zablokowany.
- Upewnij się, że bateria jest odpowiednio naładowana.
- Upewnij się, że opony są w dobrym stanie.
- Sprawdź kierownicę. Musi być odpowiednio dokręcona.
- Nie jeźdź po śliskich powierzchniach.
- Noś osobiste wyposażenie ochronne, w tym kask i wytrzymałe buty.
- Nie używaj, jeśli warunki zewnętrzne są złe.
- Wilgoć zmniejsza skuteczność hamowania.

TECHNIKA JAZDY

- Zapoznaj się z hulajnogą przed pierwszym użyciem i sprawdź swoją zdolność do kontrolowania tego produktu.
- Skręcaj i hamuj bezpiecznie, mając wystarczającą ilość wolnego miejsca.
- Przećwicz pierwszą jazdę na otwartej przestrzeni bez przeszkód.
- Nigdy nie pozwól, aby Twój umysł odwracał uwagę podczas jazdy.

Pozycja stopy - połóż stopę na podnóżku jak najbliżej przedniej części. Postaw drugą stopę na ziemi. Upewnij się, że trasa jest czysta i wolna. Aby rozpocząć jazdę, odepchnij się do przodu (jak na hulajnodze bez napędu). Odepchnij stopą na ziemi. Natychmiast po naciśnięciu przepustnicy w dół, przechyl swoje ciało do przodu, aby zapobiec wypadnięciu, jednocześnie zwiększając prędkość. Unikaj nadmiernego naciskania ciała na kierownicę podczas zmiany prędkości. Jedna stopa jest z przodu, a druga z tyłu. Wygodne jest ustawienie stóp jak na deskorolce, aby uzyskać optymalną stabilność.

UWAGA: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Korzystasz z produktu na własną odpowiedzialność i przed rozpoczęciem jazdy zapoznałeś się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa.

Skręcanie - to samo co na desce lub snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed skręceniem spójrz na zbliżający się kierunek, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie - przesun ciężar do tyłu, aby hamowanie odbywało się za pomocą stóp, a nie za pomocą kierownicy i układu kierowniczego. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć przewrócenia lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Hulajnoga musi być wyłączona, odłączona od ładowarki, a port ładowania musi być zasłonięty przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Wyczyść hulainogę wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.
- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.
- Trzymaj wodę z dala od portu ładowania.
- Nigdy nie zanurzaj hulajnogi.
- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych.
- Jeśli ciśnienie w oponach jest niskie, napompuj je.
- Jeśli chcesz wymienić opony / dętki, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
- Możesz wyregulować sztywność hamulca poprzez poluzowanie śruby M5. Poluzuj śrubę w prawo, dokręć w lewo.
- W razie potrzeby dokręć lub poluzuj linkę hamulca.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
- Unikaj przechowywania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 50 ° C.
- Ładuj akumulator co najmniej raz w miesiącu. Żywotność baterii jest niższa w niskich temperaturach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar koła	10"
Moc silnika	350 W
Maksymalna prędkość	30 km/h*
Maksymalny zasięg	30 km*
Maksymalne nachylenie powierzchni	13°
Pojemność baterii	36V – 13 Ah
Ładowarka	Input 100-240 V, Output 42V-1,5A
Ładowanie	7-8 h
Maksymalna ładowność	120 kg
Wymiary	1250 x 600 x 1170
Waga	18 kg

* Wartości oparte na wadze użytkownika, terenie, prędkości i stanie baterii.

W zestawie instrukcja obsługi, hulajnoga i ładowarka.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekazaj je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756