



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 21771 Elektroloběžka inSPORTline Lonix



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
MONTÁŽ RYCHLOUPÍNACÍ PÁČKY A SLOŽENÍ KOLOBĚŽKY	5
SLOŽENÍ	5
OVLÁDACÍ PANEL	7
BATERIE	8
DOBITÍ BATERIE	8
POUŽITÍ	8
TECHNIKA JÍZDY	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
SKLADOVÁNÍ	9
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	10
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	10
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	10

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Koloběžka je určena pro přepravu jedné osoby.
- Při jízdě noste helmu a další ochranné prostředky vč. obuvi.
- Nejezděte na nebezpečných či nezpůsobilých komunikacích.
- Před první jízdou si vyzkoušejte ovládání koloběžky na volném prostranství. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu zkušenější osobu.
- Vyhněte se při jízdě nebezpečným manévřům či řízení jednou rukou.
- Při jízdě mějte obě chodidla na stupátku.
- Nenajíždějte přímo na překážku vyšší než 3 cm, jinak hrozí převrácení koloběžky, zranění či poškození výrobku.
- Na nerovné či hrbolaté cestě zpomalte a jezděte se zvýšenou opatrností. Jízdou neohrožujte sebe ani jiné.
- Před jízdou je kvůli bezpečnosti nutné nastavit správnou výšku řídítek.
- Nejezděte do vody, oleje nebo po zmrzlém povrchu.
- Neponořte koloběžku do vody. Došlo by ke zkratu baterie či motoru.
- Pokud možno nejezděte za zhoršených povětrnostních podmínek. Za setmění dbejte zvýšené opatrnosti.
- Před používáním výrobku se vždy ujistěte, že jeho provozováním neporušujete místní předpisy, zákony a nařízení. Použití těchto a podobných zařízení není povoleno všude. Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřady.
- Zkontrolujte si, zda veškeré díly dobře drží a že nejsou šrouby povoleny. Popř. je dotáhněte nebo se obraťte na servis.
- Neprovádějte nedovolené úpravy nebo neschválenou údržbu, abyste nesnížili bezpečnost zařízení.
- Nesprávné použití může vést k vážnému (smrtelnému) zranění nebo ke vzniku škody.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení výrobku. Opotřebené součástky ihned vyměňte.
- Poškozený výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte jej, ani pokud na něm objevíte ostré hrany.
- Při údržbě a použití se striktně držte manuálu. Zařízení sami nerozebírejte.
- Před každou jízdou kontrolujte stav baterie. Je-li nedostatečně nabitá, jízdu nezačínějte.
- Zařízení je výhradně pro osobní použití. Komerční využití není dovoleno.
- Během jízdy udržujte pozornost. Nikdy nejezděte po požití alkoholu nebo pod vlivem omamných prostředků. Na zařízení nic nepřevazujte.
- Mějte rychlost vždy pod kontrolou a řízení se plně věnujte. Udržujte dobrou viditelnost. Nepřekračujte rychlostní ani váhové limity. Vyhněte se tak případnému úrazu.
- Při jízdě po nepřiliš rovném povrchu mějte nohy uvolněny a kolena mírně pokrčená.
- V případě nehody se nevzdalujte a vyčkejte odborné pomoci.
- Při jízdě ve skupině udržujte dostatečný odstup, aby nedošlo ke srážce.
- Nezapomeňte, že vaše aktuální výška na zařízení je větší než bez něj. Snažte se udržet rovnováhu a vyhýbejte se příliš úzkým místům.
- Ostatní aktivity (telefonování, poslech hudby) mohou citelně snížit Vaši pozornost při řízení. Nenechte se rozptylovat.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opotřebené okamžitě vyměňte.

- Nosnost: 120 kg
- Produkt splňuje normy: EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN ISO 12100:2011

POPIS PRODUKTU

	1. Displej
	2. Plyn
	3. Odnímatelná řídítka
	4. Rychloupínací páčka
	5. Přední světlo
	6. Přední blatník
	7. Přední kolo
	8. Stojan
	9. Zadní blatník
	10. Zadní světlo
	11. Zadní kolo
	12. Nášlapná deska
	13. Zamykací páčka
	14. Ovládací panel (světla, klakson, rychlostní stupeň)
	15. Madla
	16. Brzda

MONTÁŽ RYCHLOUPÍNACÍ PÁČKY A SLOŽENÍ KOLOBĚŽKY



Pro sestavení rychloupínací páčky postupujte následovně: Vložte do páčky (1) pouzdro pro šroub (2). Poté následuje těsnění (3) spolu se svorkami (4 a 5). Vše pak připevněte ke koloběžce pomocí šroubu (6).

SLOŽENÍ

Pro složení odemkněte rychloupínací páčku a otočte.



Otevřete rychloupínací páčku.



Složte koloběžku.



OVLÁDACÍ PANEL

Koloběžka má 3 rychlostní režimy: 6/20/25 km/h. Pomocí tlačítek +/- nastavíte rychlostní stupeň 1-2-3 (6/20/25 km/h). Pro zpomalení stiskněte brzdu a povolte plyn (proti směru hodinových ručiček). Pro vypnutí stiskněte tlačítko pro vypnutí.



Pro spuštění stiskněte tlačítko . Po spuštění můžete stiskem tlačítka  měnit zobrazená data: ODO (počítání kilometrů), TRIP (aktuálně uražené kilometry), RM, TM a error (chyby).

Pro vypnutí podržte tlačítko .

Stiskem tlačítka +/- změníte rychlostní režim. 1 – nejpomalejší , 3 – nejrychlejší.

Podržením tlačítek + a – vstoupíte do nastavení. Pomocí tlačítka  vyberete hodnotu kterou chcete upravit.

Poté co vyberete parametr můžete hodnotu upravit pomocí tlačítek + pro navýšení nebo – pro snížení hodnoty. Pro uložení nastavení podržte tlačítka + a -.

NASTAVENÍ

Stisknutím tlačítek + a - vstoupíte do nastavení. Stisknutím tlačítka napájení upravte parametry. Hodnotu můžete změnit pomocí tlačítek + a -. Nastavení můžete opustit dlouhým stisknutím tlačítek + a -.

P02	Jednotka: 0 KM, 1 míle
P03	Napětí: 24V, 36V, 48V, původní hodnota: 36V
P04	Úsporný režim: 0 – vypnutý, 1 – zapnutý 1 – 60 min
P06	Průměr kola, palce, přesnost 0.1
P07	Počet magnetických destiček pro detekci rychlosti: 1 – 100
P09	Bez podpory rozjezdu: 0, podpora rozjezdu: 1, původní hodnota: 0

P11	Citlivost akcelerátoru: 1 – 24
P12	Síla rozjezdu: 0 – 5
P15	Signál hnacího motoru: 1 – 100
P16	Tempomat: 1 – zapnutý, 0 – vypnutý
P17	Synchronizace světel: 1 – zapnuto, 0 – vypnuto
P99	Tovární nastavení: v menu vyberte hodnotu 00099, stiskněte + po dobu 5 sekund, ovládací panel se restartuje a vypne, nastavení se nastaví na původní hodnoty
ODO	Celková uražená vzdálenost, vynulujete krátkým stisknutím + a poté dlouhým stisknutím po dobu 5 – 6 sekund, dokud se hodnota nevynuluje

CHYBY:

Pokud začne blikat ERRO, stiskněte tlačítko  pro zobrazení chyby.

ERRO 1	Porucha motoru
ERRO 2	Porucha převodu
ERRO 3	Porucha ovládacího panelu
ERRO 4	Porucha kliky
ERRO 5	Ochrana nízkého napětí
ERRO 6	Komunikační porucha, koloběžka nepřijímá signál z ovládacího panelu
ERRO 7	Komunikační porucha, ovládací panel nepřijímá signál z koloběžky

BATERIE

- Před prvním použitím plně nabijte baterii.
- Nenechávejte baterii plně vybít.
- Pokud koloběžku nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x za měsíc.
- Baterie používáním ztrácí kapacitu.

DOBITÍ BATERIE

- Nabíječka se vypne, jakmile je baterie nabitá na 100%.
- Chraňte baterii proti vodě, nárazům aj.
- Pro dobítí odstraňte gumový kryt nabíjecího portu baterie. Vložte nabíječku. Pokud je indikátor na nabíječce červený – nabíjí se, jakmile je indikátor zelený – je baterie plně nabitá. Vždy koloběžku nabíjejte na suchém, stinném a v dobře ventilovaném prostoru.

POUŽITÍ

- Před použitím se ujistěte že jsou všechny části správně složené, řádně dotažené a nejsou poškozené.
- Zkontrolujte brzdy.
- Zkontrolujte, že je skládací mechanismus správně zajištěn.
- Ujistěte se, že je řádně dobítá baterie.
- Ujistěte se, že jsou pneumatiky v dobrém stavu.
- Zkontrolujte řídítka. Musí být řádně dotažena.

- Seznamte se s okolím, ujistěte se, že neohrožujete sebe a své okolí.
- Nejezděte po kluzkém povrchu.
- Noste osobní ochranné prostředky včetně přilby a pevné obuvi.
- Nepoužívejte, pokud jsou špatné venkovní podmínky.
- Vlhkost snižuje efektivitu brždění

TECHNIKA JÍZDY

- Seznamte se s produktem ještě před první ostrou jízdou a naučte se ho správně ovládat.
- Zatáčejte vždy pozvolna a brzděte vždy bezpečně a s dostatečným brzdícím prostorem.
- Pro první jízdu si zvolte volné prostředí bez překážek.
- Plně se koncentrujte na řízení a nenechte se ničím rozptylovat.

Pozice nohou: jednu nohu umístěte na desku co nejbližší předku koloběžky. Druhou nohu nechte na zemi. Ujistěte se, že dráha je volná a čistá. Jízdu zahajte mírným předklonem (stejně jako na klasické koloběžce). Odrážte se tou nohou, která spočívá na zemi. Jakmile stlačíte akcelerační páhý, snažte se opět mírně předklonit, aby nedošlo k pádu vlivem akcelerace. Během změny rychlosti se snažte příliš netlačit na tyč řídítek. Jedna noha je spíše vpředu a druhá vzadu. Nohy můžete umístit stejně, jako např. na skateboardu pro pohodlnější jízdu a lepší stabilitu.

POZNÁMKA: Jízda na koloběžce může být nebezpečná. Tento výrobek používáte na vlastní zodpovědnost. Plně se seznamte se všemi předpisy a omezeními.

Zatáčení – operace se provádí stejně jako např. na surfu nebo na snowboardu. Řídítka by měla být paralelně vůči tělu. Před zahájením zatáčecího manévru se ujistěte, že trasa je volná.

Brždění – váhu přeneste dozadu, jako by se brždění uskutečnilo pomocí nohou, a ne pomocí řídícího systému. Během brždění je nutné udržet správně rovnováhu. Hrozí riziko pádu nebo nadměrného opotřebení řídících a brzdících mechanismů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo údržbou musí být koloběžka vypnuta, vypojena z nabíječky a nabíjecí port musí být zakryt.
- Koloběžku čistěte vlhkým hadříkem a neagresivním čistícím prostředkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla a jiné agresivní čistící prostředky.
- Držte vodu mimo nabíjecí port.
- Nikdy koloběžku neponořujte.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe.
- Pokud je tlak v pneumatikách nízký, nafoukněte.
- Pokud potřebujete vyměnit pneumatiky / duše, kontaktujte specializovaný obchod nebo výrobce.

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte na suchém a stinném místě.
- Baterii dobíjejte alespoň jednou za měsíc. V chladných podmínkách je životnost baterie nižší.
- Okolní teplota nesmí přesáhnout 50 °C.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Velikost kol	10"
Výkon motoru	350 W
Maximální rychlost	30 km/h*
Maximální dojezd	30 km*
Maximální náklon povrchu	5°
Kapacita baterie	36V – 10.4 Ah
Nabíječka	Vstup 100-240 V, výstup 42V-1,5A
Dobíjení	7-8 hod.
Maximální nosnost	120 kg
Rozměry	1250 x 580 x1200
Hmotnost	18 kg

*Hodnoty se odvíjí od hmotnosti uživatele, terénu, rychlosti a stavu baterie.

Součástí balení je manuál, koloběžka a nabíječka.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolačka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží

předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednávky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: