



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23520 Zjeżdżalnia dziecięca inSPORTline Deerslide



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
MONTAŻ.....	4
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	5
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat o nośności do 40 kg.
- Produkt może być montowany i konserwowany tylko przez osobę dorosłą.
- Opakowanie należy utylizować zgodnie z przepisami. Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, istnieje ryzyko uduszenia.
- Nie należy instalować produktu na powierzchni betonowej lub asfaltowej. Zamontuj na płaskiej powierzchni.
- Umieść zmontowany produkt w odległości co najmniej 2 metrów od innych przedmiotów lub przeszkód (ogrodzenie, ściana itp.). Nie używaj w pobliżu dróg lub innych niebezpiecznych miejsc.
- Umieść produkt w zacienionym miejscu.
- Nie wystawiać produktu na działanie czynników atmosferycznych, takich jak: bezpośrednie światło słoneczne, śnieg, woda itp. Długotrwała ekspozycja na warunki atmosferyczne może spowodować blaknięcie materiału, odkształcenie itp.
- Trzymać z dala od ognia.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby, nakrętki i mocowania są dokręcone. Jeśli nie są dokręcone, dokręć je.
- Nie wprowadzaj niezatwierdzonych modyfikacji, nie używaj nieautoryzowanych akcesoriów.
- Nie używaj produktu, jeśli jest mokry lub wilgotny.
- Jeśli na produkcie pojawiają się ostre krawędzie, nie należy go używać.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie używaj go, dopóki uszkodzona część nie zostanie wymieniona.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części, poinstruuj dziecko, aby trzymało wszystkie części ciała z dala od ruchomych części produktu.
- Przed użyciem poinstruuj dziecko o sposobie użytkowania: nie wolno mu zjeżdżać głową w dół, może zjeżdżać tylko w pozycji siedzącej, może wchodzić na zjeżdżalnię tylko po stopniach i trzymać się poręczy.
- Regularnie sprawdzaj ostrzeżenia bezpieczeństwa na zjeżdżalni. Muszą być zawsze widoczne i nieuszkodzone.
- Przenoś produkt tylko wtedy, gdy jest zdemontowany.
- Zastosowany materiał i kolory są nieszkodliwe dla dzieci.
- Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nadaje się do użycia wewnątrz i na zewnątrz.
- Używając w pomieszczeniu, staraj się położyć produkt na antypoślizgowej powierzchni i zwrócić SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ na stan produktu i dzieci.
- Zaleca się budowanie zjeżdżalni z uwzględnieniem kierunku padania promieni słonecznych tak, aby podczas zjeżdżania nie świeciło ono bezpośrednio w oczy dziecka. Istnieje ryzyko ich uszkodzenia z możliwymi dalszymi konsekwencjami!
- Istnieje ryzyko upadku.
- Istnieje ryzyko przytrzaśnięcia części ciała.
- Istnieje ryzyko upadku produktu na osoby znajdujące się w jego pobliżu.
- Z powyższych powodów istnieje ryzyko kontuzji części ciała, uduszenia i innych dolegliwości zdrowotnych.

- Tylko do użytku domowego.




MONTAŻ


- Postępuj zgodnie z instrukcjami podczas montażu, nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny i może spowodować obrażenia.
- Każdą operację należy wykonywać precyzyjnie i w kolejnych krokach zgodnie z instrukcją.
- Nie pomijaj kroków ani nie buduj zjeżdżalni inaczej niż na ilustracjach.



1. Zamocuj panele boczne




2. Przymocuj schody do ramy



3. Przymocuj ramę do schodów do zjeżdżalni



4. Przymocuj drugą stronę ramy schodów.



5. Zamocuj tamborek



6. Gotowe

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Wyczyść produkt miękką, suchą szmatką, a następnie wysusz.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części i mocowania. Istnieje ryzyko obrażeń, jeśli nie wykonujesz regularnej konserwacji i przeglądów wszystkich części. Sprawdzaj te sekcje przynajmniej raz w tygodniu:
 - Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek, w razie potrzeby dokręć.
 - Nasmaruj ruchome części.
 - Sprawdź produkt pod kątem ostrych krawędzi. Jeśli pojawią się ostre krawędzie, wymień część produktu.
 - Sprawdź zjazd itp.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756