



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 23766 Damskie spodnie ogrzewane W-TEC
Insupants Lady**

**IN 23778 Męskie spodnie ogrzewane W-TEC
Insupants**

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj tylko zgodnie z instrukcją.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować ani naprawiać produktu.
- Zapytaj swojego lekarza przed użyciem.
- Nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.
- Nie wrzucaj baterii do otwartego ognia ani nie trzymaj w pobliżu otwartego ognia.
- Trzymaj baterię z dala od źródeł ciepła.
- Jeśli czujesz się nieswojo, natychmiast przestań używać kamizelki.
- Chroń akumulator przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Trzymaj baterię z dala od wody.
- Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami mieszanymi.
- Produkt należy trzymać z dala od wody i wilgoci.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. Chronić kabel przed uszkodzeniem lub negatywnymi wpływami.
- Nie używaj produktu, jeśli przycisk zasilania jest uszkodzony.
- Odłącz i wyjmij baterię przed przechowywaniem.

- Nie nadaje się dla dzieci, niemowląt i osób wrażliwych na ciepło.
- Nie zalecamy dotykania nagrzaných części gołą skórą – np. gdy tkanina jest uszkodzona.
- Nie naprawiaj ani nie otwieraj powerbanku.
- Spodnie nie zawierają powerbanku, można go dokupić osobno. Zalecamy power bank 5V/2,1A.

FUNKCJE

Przewód metalowy z włókien kompozytowych; Odporność na zginanie; Odporność na wysoką temperaturę; Równomierny rozkład temperatury; Długa żywotność.

UŻYTKOWANIE

1. Upewnij się, że power bank jest podłączony i w pełni naładowany.



2. Podłącz powerbank.



3. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, przycisk zmieni kolor na czerwony. Uwaga: Uruchomienie może potrwać dłużej niż 3 sekundy, system przeprowadza diagnostykę podczas uruchamiania. Możesz ponownie nacisnąć przycisk lub odłączyć i ponownie podłączyć powerbank;



4. Naciśnij przycisk, aby zmienić temperaturę:

Czerwony: 50°C, czas pracy 2,5 godz.

Biały: 45°C, czas pracy: 3,5 godziny

Niebieski: 40°C, czas pracy: 4,5 godziny.

5. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk przez 3 sekundy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wyjmij powerbank przed czyszczeniem. Zakryj koniec kabla USB.

Ogrzewanej odzieży nie można prać w pralce. Części grzejne są odporne na wilgoć. Jednak silne środki czyszczące mogą je uszkodzić. Dlatego zaleca się czyszczenie wyłącznie ściereczką lub pędzlem z niewielką ilością środka czyszczącego i z małym naciskiem. Czyszczenie musi być delikatne.

Jeśli wymagane jest dokładniejsze czyszczenie, zaizoluj przewód zasilający. Nigdy nie myj z podłączonym akumulatorem. Produktu nie wolno czyścić, gdy akumulator jest podłączony.

Jeśli produkt jest uszkodzony, natychmiast go wyłącz i odłącz baterię.



Prać ręcznie w zimnej wodzie



Nie prasować



Nie wykręcać



Nie czyścić chemicznie



Nie suszyć w suszarce



Nie wybielać

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.



WARUNKI GWARANCYJNE

GWARANCJI,

ZGŁOSZENIA

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot

sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnie, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedawcy bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedawcy w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedawcy będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest

jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczanego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756