



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 25804 Powerbank inSPORTline PowerTen II 10000 mAh

IN 25805 Powerbank inSPORTline PowerFive II 5000 mAh

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj go tylko zgodnie z niniejszą instrukcją i nie dokonuj żadnych niewłaściwych modyfikacji. Niewłaściwe modyfikacje lub naprawy mogą spowodować utratę gwarancji lub nieodwracalne uszkodzenie produktu. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli używasz tego urządzenia po raz pierwszy po długim przechowywaniu, może ono być stopniowo i automatycznie rozładowywane. Naładuj go całkowicie przed użyciem. To urządzenie zwykle osiąga optymalną wydajność po wykonaniu dwóch lub trzech pełnych cykli ładowania/rozładowania. Ładuj powerbank co 3 miesiące.
- Używaj tylko zatwierdzonych akcesoriów. Używaj tylko zalecanych adapterów i kabli ładujących.
- Używanie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie produktu.
- Używaj go tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i unikaj ekstremalnych temperatur. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura może negatywnie wpłynąć na wydajność baterii.
- Ładuj powerbank w temperaturze pokojowej (ok. 20 °C). Zawsze trzymaj powerbank pod nadzorem podczas ładowania. Jeśli powerbank lub kabel zasilający są uszkodzone, nigdy nie podłączaj ich do gniazdka elektrycznego.
- Nigdy nie upuszczaj go do wody i chroń przed płynami.
- Chroń go przed wstrząsami i uderzeniami, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych. To nie jest zabawka.
- To urządzenie może się nagrzewać podczas ładowania. Temperatura może osiągnąć nawet 55°C.
- Nie umieszczaj go w pobliżu ognia lub źródeł ciepła.
- Nigdy nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów w pobliżu powerbanku podczas ładowania. W takim przypadku należy odłączyć wtyczkę, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia produktu.
- Używaj go tylko zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami i nigdy ich nie naruszaj. Wyłącz to urządzenie w miejscach, w których jest to wymagane (samoloty, w pobliżu urządzeń medycznych itp.). Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami, aby bezpiecznie z niego korzystać.
- Zawsze ładuj pod nadzorem.
- Kabel ładujący + adapter powinien osiągnąć 5V/3A lub 5V/2A 10W=5V.
- Podczas pierwszych cykli ładowania ładowanie może trwać dłużej, czas ładowania zależy od użytej ładowarki i kabla.

UŻYTKOWANIE

Powerbank uruchamia się automatycznie po podłączeniu do niego urządzenia ładującego i wyłącza się automatycznie po 38 sekundach od odłączenia urządzenia i bezczynności.

Po naciśnięciu przycisku zasilania wskaźniki stanu ładowania powerbanku zaświecą się na 38 sekund, chyba że urządzenie ładujące jest podłączone.

POJEMNOŚĆ BATERII

	<1% - 25%
	<25% - 50%
	<50% - 75%
	<75% - 100%

OPIS PRODUKTU



* Zdjęcie służy wyłącznie celom ilustracyjnym.

1. Wskaźnik pojemności baterii	2. Przycisk zasilania	3. Wyjście USB
4. Wejście USB-C	5. Wejście micro-USB	6. Wyjście USB

PARAMETRY 25804 Powerbank inSPORTline PowerTen II 10000 mAh

Typ:	Bateria polimerowa
Model:	EPTK5
Wymiary:	98.2 x 64.2 x 24.2 mm
Pojemność baterii:	10,000 mAh
Wyjście	2 x USB (5V/2A)
Wejście	USB-C, Micro USB (5V/2A)
Przybliżony czas ładowania	7-8 godzin
Temperatura robocza:	-10 °C + 40 °C

PARAMETRY 25805 Powerbank inSPORTline PowerFive II 5000 mAh

Typ:	Bateria polimerowa
Model:	EPTK3
Wymiary:	98.2 x 64.2 x 14.2 mm
Pojemność baterii:	5000 mAh
Wyjście	2x USB (5V/2A)
Wejście	USB-C, Micro USB (5V/2A)
Przybliżony czas ładowania	7-8 godzin
Temperatura robocza:	-10 °C + 40 °C

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub

nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

Formularz kontaktowy



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

