



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**

**IN 25807-M Podgrzewane wkładki do butów W-TEC  
Ondrejnik II, rozmiar 34-39**

**IN 25807-L Podgrzewane wkładki do butów W-TEC  
Ondrejnik II rozmiar 40-46**



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl), gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.







## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj tylko zgodnie z instrukcją.
- Nie modyfikuj produktu (z wyjątkiem skracania wkładek zgodnie ze wzorem na spodzie, jeśli to konieczne).
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Przed użyciem skonsultuj się z fizjoterapeutą.
- Nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.
- Nie używać, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 30 °C lub w pomieszczeniach.
- Nie wrzucaj baterii do otwartego ognia ani nie trzymaj jej w pobliżu.
- Trzymaj akumulator z dala od źródeł ciepła.
- Przechowywać z dala od wody.
- Nie wyrzucaj baterii do odpadów zmieszanych.
- Jeśli przechowujesz wkładki przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie.
- Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, natychmiast przestań używać wkładek.
- Każda wkładka jest zasilana 3 bateriami AA (6 dla obu) lub 1 powerbankiem dla jednej wkładki (5V/2A 5000mAh) (**brak w zestawie**)

## UŻYTKOWANIE







Każda wkładka jest zasilana 3 bateriami AA. Po włożeniu baterii naciśnij przycisk zasilania. Temperatura jest niższa, jeśli baterie zaczynają się wyczerpywać.

Temperatury i czas nagrzewania podano dla temperatury otoczenia 20°C, czas nagrzewania może się różnić w zależności od temperatury otoczenia.

3 tryby temperatury do zasilania bateriami AA (1.5V/1500 mAh)		
Wysoka temperatura	Średnia temperatura	Niska temperatura
100 % mocy	75 % mocy	50 % mocy
		
50°C przez 2 godziny	45°C przez 4,5 godziny	40°C przez 6 godzin
3 tryby temperatury dla powerbanków (5V/2A 5000 mAh)		
Wysoka temperatura	Średnia temperatura	Niska temperatura
100 % mocy	75 % mocy	50 % mocy
		
55° przez 3 godziny	50°C przez 6 godzin	45°C przez 10 godzin

## KONSERWACJA

Nie prać w pralce. Zalecamy usuwanie zabrudzeń wilgotną ściereczką i roztworem ciepłej wody z dodatkiem nieagresywnego detergentu.

	Nie czyścić chemicznie
	Suszyć na płasko
	Nie wykręcać
	Nie wybielać
	Nie prasować
	Nie prać

## PARAMETRY

Temperatury i czas nagrzewania podano dla temperatury otoczenia 20°C, czas nagrzewania może się różnić w zależności od temperatury otoczenia.

Do zasilania bateriami AA (1.5V/1500 mAh)					
Moc	Napięcie	Zasilanie	Czas pracy	Temperatura wewnętrzna	Obszar grzania
3 W	3,7 V	3 baterie AA (dla jednej wkładki)	2 – 6 godzin	<b>Czerwony</b> – 50°C – żywotność baterii: 2 godz <b>Niebieski</b> – 45°C – żywotność baterii: 4,5 godz <b>Zielony</b> – 40°C – żywotność baterii: 6 godz	Wszystkie palce + górna część wkładek
Do zasilania powerbankiem (5V/2A 5000 mAh)					
Moc	Napięcie	Zasilanie	Czas pracy	Temperatura wewnętrzna	Obszar grzania
3 W	3,7 V	Powerbank (5V/2A 5000 mAh)	3 – 10 godzin	<b>Czerwony</b> – 55°C – żywotność baterii: 3 godz <b>Niebieski</b> – 45°C – żywotność baterii: 6 godz <b>Zielony</b> – 35°C – żywotność baterii: 10 godz	Wszystkie palce + górna część wkładek

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 para wkładek, 2 x pojemnik na baterie AA, 2 x wygodne paski na łydki z kieszenią na pudełko, 2 x kabel łączący USB typu A - USB - C, 1 x instrukcja obsługi.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemieźniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

#### **Formularz kontaktowy**

