



## INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

### IN 25844 Zegar na siłownię inSPORTline CF10

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl), gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

### INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Chronić przed uderzeniami i upadkami.
- Chronić przed nadmierną wilgocią.
- Chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- Wejście zasilania: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, Wyjście: DC 5 V, 1 A
- Źródło zasilania: wewnętrzny akumulator 800 mAh akumulator litowy lub adapter USB 5 W
- Temperatura robocza: -20°C – 60°C.

### UKŁAD PRZYCISKÓW











	Przycisk zasilania: przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć
	Zwiększ/zmniejsz wartość, dostosuj jasność Przytrzymaj przycisk, aby szybko dostosować wartości
	TRYB: Przycisk wyboru trybu
	Ustawienie wartości: Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wejść do ustawienia
	Start/Pauza: Przytrzymaj, aby rozpocząć/wstrzymać
	Pokazuje stan ładowania baterii

## ZASILACZ



- Podłącz ładowarkę USB 5 W.
- Bateria litowa wystarcza na ok. 10 godzin po pełnym naładowaniu.
- Czerwona kontrolka świeci się, gdy bateria jest ładowana. Lampka zgaśnie po naładowaniu baterii.
- Niski stan baterii jest pokazany na wyświetlaczu jako „Lo”.


## UŻYTKOWANIE

- Timer zawiera 7 różnych trybów wyboru.
- Naciśnij przycisk MODE , aby wybrać inny tryb.
- Naciśnij przycisk START/PAUZA , aby szybko uruchomić tryb z ustawieniami domyślnymi.
- Przytrzymaj przycisk SET , przez 3 sekundy. Pierwsza cyfra zacznie migać.
- Naciśnij przycisk +/- , aby dostosować wartość. Naciśnij SET , wartość zostanie zapisana, a następną cyfrą zacznie migać.
- Po ustawieniu wszystkich wartości należy przytrzymać przycisk SET , przez 3 sekundy. Cyfry przestaną migać.
- Naciśnij START/PAUZA , aby uruchomić stoper.
- Aby zresetować wartości, naciśnij szybko dwa razy przycisk START/PAUZA .

## TRYBY

### Zegar


Naciśnij przycisk MODE , aby wybrać funkcję zegara lub przytrzymaj przycisk START  przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlony zegar.

Przytrzymaj przycisk SET , przez 3 sekundy, aby ustawić wartość. Pierwsza cyfra zacznie migać.





Użyj +/-, aby ustawić czas i naciśnij SET, aby zapisać wartość i przejść do następnej cyfry.

Przytrzymaj przycisk SET , przez 3 sekundy, aby zapisać i wyjść z ustawień.

Naciśnij szybko dwa razy przycisk SET , aby wybrać format 12- lub 24-godzinny.


Jasność wyświetlacza można regulować w 4 poziomach za pomocą przycisków +/-.


### Odliczanie


Naciśnij przycisk MODE , aby wybrać odliczanie.



Aby ustawić odliczanie, przytrzymaj SET  przez 3 sekundy. Pierwsza cyfra zacznie migać.

Użyj +/- , aby ustawić czas i naciśnij SET, aby zapisać wartość i przejść do następnej cyfry.

Przytrzymaj przycisk SET  przez 3 sekundy, aby zapisać i wyjść z ustawień.



Naciśnij przycisk START , aby rozpocząć odliczanie od ustawionej wartości.


### Zliczanie


Naciśnij przycisk MODE , aby wybrać tryb zliczania.



Aby ustawić wartości do zliczania, przytrzymaj SET  przez 3 sekundy. Pierwsza cyfra zacznie migać.

Użyj +/- , aby ustawić czas, do którego zostanie dodana wartość i naciśnij SET , aby zapisać wartość i przejść do następnej cyfry.

Przytrzymaj przycisk SET  przez 3 sekundy, aby zapisać i wyjść z ustawień.


Naciśnij przycisk START , aby rozpocząć odliczanie do ustawionej wartości.



### Interwały czasowe




Dwie zielone wartości to interwały, 4 czerwone cyfry to czas w formacie MM:SS. Timer wyda jeden sygnał dźwiękowy po zakończeniu pierwszego interwału, dwa sygnały dźwiękowe po zakończeniu drugiego interwału.







Naciśnij przycisk MODE , aby wybrać funkcję interwału.


Przytrzymaj przycisk SET  przez 3 sekundy. Zielona wartość zacznie migać.

Użyj przycisku +/-  aby ustawić interwał i użyj przycisku SET  aby go zapisać. Każde naciśnięcie przycisku SET powoduje przejście do następnej wartości.

Przytrzymaj przycisk SET  aby ustawić czas dla interwału H1. Ustaw wartość za pomocą przycisków +/-  i przycisku SET .

Przytrzymaj przycisk SET  po raz trzeci, aby ustawić wartość H2. Ustaw wartość za pomocą przycisków +/-  i przycisku SET .


Po ustawieniu wszystkich wartości przytrzymaj przycisk SET  po raz czwarty, aby zapisać i wyjść z ustawień. Przedział czasu przestaje migać.

Naciśnij przycisk START , aby rozpocząć odmierzenie czasu.

### Minutnik Tabaty

Timer Tabaty składa się z 8 rund z 20-sekundowymi interwałami ćwiczeń i 10-sekundowymi przerwami na odpoczynek. Sygnał dźwiękowy zabrmi 1x po zakończeniu przerwy w ćwiczeniach, sygnał dźwiękowy zabrmi 2x po zakończeniu przerwy w odpoczynku.



Naciśnij przycisk MODE  i wybierz funkcję timera Tabata.

Naciśnij przycisk START , aby uruchomić timer.

Naciśnij dwukrotnie przycisk START , aby zresetować timer.


### Timer FGB

Timer FGB składa się z trzech 5-minutowych rund z 1-minutową przerwą między każdą rundą. Timer zabrzmi raz, gdy rozpocznie się 5-minutowa runda, dwa razy, gdy rozpocznie się 1-minutowa przerwa.



Naciśnij przycisk MODE  i wybierz funkcję timera FGB.

Naciśnij przycisk START , aby uruchomić stoper.

Naciśnij przycisk START dwa razy , aby zresetować timer.

### Stoper

Stoper rozpocznie odliczanie od 0 do 99 minut, 59 sekund i 99 setnych.



Naciśnij przycisk TRYB , aby wybrać funkcję stopera.

Naciśnij przycisk START , aby uruchomić stoper.

Naciśnij przycisk START , dwa razy, aby zresetować timer.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

#### **Formularz kontaktowy**

