



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**

**IN 2645 Rowerek biegowy WORKER Pelican**

**IN 2646 Rowerek biegowy WORKER Toucan**



## SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....	3
MONTAŻ.....	4
REGULACJA WYSOKOŚCI SIODEŁKA.....	5
PIERWSZE PRÓBY .....	5
TOCZENIE.....	5
STEROWANIE.....	5
JEŚLI TWOJE DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY .....	5
HAMOWANIE .....	5
KONSERWACJA.....	5
UŻYTKOWANIE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.....	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE .....	6

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj tę instrukcję przed pierwszą jazdą i zachowaj ją na przyszłość.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Zużyte części należy natychmiast wymienić. Używaj tylko oryginalnych części.
- Jeśli na urządzeniu pojawią się ostre krawędzie, nie używaj go.
- Sprawdź, czy koła i łożyska są prawidłowo włożone i czy nie ma na nich śladów zużycia. W razie potrzeby wymień je.
- Upewnij się, że wszystkie śruby, mocowania i nakrętki są dobrze dokręcone przed każdą jazdą. Sprawdź koła pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie potrzeby natychmiast je wymień.
- Zawsze używaj ochraniaczy (łokci, ramion, kolan, nadgarstków itp.) i butów. Nie zapomnij założyć kasku. Trzymaj pasek podbródkowy bezpiecznie zapięty.
- Hamulec nagrzewa się podczas ciągłej pracy. Nie dotykaj go bezpośrednią skórą, aby uniknąć poparzeń.
- Używaj tego urządzenia tylko na płaskiej i czystej powierzchni. Unikaj przeszkód, nierówności, kratek drenażowych i nierównego terenu. Nie jeźdź po stromych zboczach.
- Nie jeźdź po mokrej, piaszczystej, brudnej, zaśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni. Unikaj opadłych liści, żwiru i dziur.
- Nie używaj tego urządzenia w nocy, o zmierzchu lub przy słabej widoczności. Jazda w ciemności może być niebezpieczna. To urządzenie nie ma reflektorów.
- Nie jeźdź po stromych zboczach i zawsze kontroluj prędkość.
- Używaj tego urządzenia zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Nie używaj go na drogach publicznych ani w ruchu ulicznym.
- Nie koliduj z innym obiektem. Unikaj miejsc, w których panuje ruch.
- Tylko jedna osoba może używać tego urządzenia w tym czasie i tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wykonuj żadnych niewłaściwych regulacji ani modyfikacji. Używaj go tylko zgodnie z tą instrukcją.
- Montażu powinna dokonać osoba dorosła.
- Nie przewoź przedmiotów na tym urządzeniu.
- Nie przewoź innych osób na tym urządzeniu.
- Produkt spełnia normę EN 71.
- Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku do 3 lat. Zalecany wiek powyżej 3 lat.
- Maksymalna waga użytkownika: 50kg

## MONTAŻ

1. Otwórz karton i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części. Wszystkie części powinny być kompletne. Powinno być: jedna rama główna z tylnym kołem, tylny błotnik i hamulec typu V, jedna kierownica, jedno siodełko, jeden widelec z przednim kołem i przednim błotnikiem oraz mała torebka foliowa z jednym zamkiem, 2 osłony zatrasków i 2 narzędzia.
2. Włóż wspornik widełca do rury sterowej ramy głównej.
3. Włóż blokadę na koniec trzpienia widełca.
4. Włóż jedną z osłon zatrasków do wspornika kierownicy. Następnie włóż wspornik kierownicy do wspornika widełca.
5. Za pomocą klucza dokręć zapadkę i opuść osłonę zatrasku.
6. Włóż drugą osłonę zatrasku do sztycy siodła, a następnie włóż sztycę do rury siodła ramy głównej, gdzie znajduje się przyspawany zatrask. Dokręć zapadkę zamka kluczem i opuść osłonę zatrasku.
7. Dopasuj wysokość siodła i kierownicy do wzrostu dziecka, sprawdź hamulec V-brake i dokręć wszystkie śruby i nakrętki przed użyciem.



## **REGULACJA WYSOKOŚCI SIODEŁKA**

Dopasuj wysokość siodełka tak, aby Twoje dziecko z łatwością dotykało ziemi całą podszewką stóp mając lekko ugięte kolana. Kierownica powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej trzymanie ramion mniej więcej poziomo. Sprawdź, czy Twoje dziecko dobrze się czuje w tej pozycji i regularnie sprawdzaj ustawienie.

## **PIERWSZE PRÓBY**

Gdy tylko Twoje dziecko będzie w stanie podnieść rowerek z ziemi, będzie mogło na nim jeździć. Nie ma potrzeby długich wyjaśnień, po prostu pozwól dziecku próbować i nadzorować, co robi. Dzieci uczą się szybciej niż dorośli. Szybko dowiedzą się, jak jeździć i jak nim kierować. Sprawdź, czy dziecko siedzi na siodełku, a nie na ramie.

## **TOCZENIE**

Odepchnij się od ziemi naprzemiennie lewą i prawą stopą. Im płynniej stopy zsuwają się od palców do pięt, tym łatwiej i szybciej użytkownik może jechać.

## **STEROWANIE**

Rower biegowy najłatwiej prowadzi się plecami i pośladkami. Gdy tylko Twoje dziecko zrozumie ten talent, będzie nim jeździło równie żwawo, jak każdym innym pojazdem. Dzięki subtelnemu wyróżnieniu, ten rower trekkingowy ćwiczy poczucie równowagi, stymuluje rozwój fizyczny i umysłowy, wzmacnia plecy i sprawia, że dziecinne ruchy są bardziej bezpieczne i sportowe.

## **JEŚLI TWOJE DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY**

Pozwól dziecku usiąść na tym rowerze biegowym z rękami na końcach kierownicy. Przenieś środek ciężkości roweru od lewej do prawej. Dziecko poczuje ten nowy rodzaj ruchu i niedługo potem samodzielnie go odtworzy.

## **HAMOWANIE**

Rower biegowy można hamować hamulcem lub stopami. Użytkownik może zatrzymać się, hamując dźwignię hamulca lewą ręką lub po prostu przerywając chodzenie lub bieg. Poinstruj dziecko, jak bezpiecznie hamować i nie rób tego. Użytkownik powinien nosić odpowiednie buty.

## **KONSERWACJA**

Ten produkt ma solidną konstrukcję i należy do produktów wysokiej jakości, które są odporne na zużycie i rozrywanie. Regularnie przecieraj ten produkt suchą szmatką i jeśli to konieczne, użyj środka pielęgnacyjnego do drewna. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej wagi użytkownika 50 kg.

## **UŻYTKOWANIE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ**

Ten produkt może być używany zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Nigdy nie używaj go na drogach publicznych i nigdy nie pozwól swoim dzieciom, aby używały go bez opieki dorosłych.



# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756