



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 28892 Powerbank inSPORTline PowerTwenty 20000 mAh

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-inSPORTline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Ładuj powerbank pod stałym nadzorem i w temperaturze pokojowej (20 °C) z dala od innych łatwopalnych przedmiotów. Jeśli powerbank, kabel ładujący lub ładowarka są uszkodzone, nie podłączaj ich.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami i obostrzeniami. Zawsze wyłączaj go, gdy jest to wymagane (np. w samolocie, w pobliżu placówek medycznych itp.). Aby zapewnić bezpieczne i dozwolone użytkowanie, zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji.
- Trzymaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Trzymaj styki, porty (wejścia i wyjścia) z dala od metalowych przedmiotów. Jeśli jest to nieuniknione, najpierw odłącz powerbank od źródła zasilania, aby zapobiec zwarceniu.
- Nie zanurzaj powerbanku w wodzie, chroń go przed nadmierną wilgocą i innymi płynami.
- Chroń powerbank przed uderzeniami, upadkami, wstrząsami i innymi uszkodzeniami fizycznymi.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt. To nie jest zabawka.
- Nie otwieraj ani nie naprawiaj powerbanku. Używaj powerbanku wyłącznie zgodnie z instrukcją i nie dokonuj nieautoryzowanych modyfikacji produktu. Nieautoryzowane modyfikacje lub nieprofesjonalne interwencje w urządzeniu mogą skutkować odmową uznania gwarancji lub nieodwracalnym uszkodzeniem urządzenia. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli powerbank wydaje się zdeformowany lub wydziela dym lub ciecz, natychmiast przestań go używać.
- Ładuj powerbank co najmniej raz na trzy miesiące podczas przechowywania. Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy po długim okresie przechowywania, powerbank może być częściowo rozładowany. Dlatego przed ponownym użyciem należy go w pełni naładować. Powerbank zazwyczaj osiąga wymaganą wydajność po dwóch lub trzech cyklach rozładowania lub ładowania.
- Powerbank może się nagrzewać podczas ładowania. Pierwsze kilka cykli ładowania może trwać dłużej, a czas ładowania zależy od użytej ładowarki i kabla. Używaj wyłącznie zalecanych adapterów i kabli do ładowania.
- Powerbank obsługuje szybkie ładowanie.
- Czas ładowania powerbanku i urządzenia różni się w zależności od użytej ładowarki i kabli.

UŻYTKOWANIE

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić powerbank. Podczas uruchamiania wyświetlana jest pozostała pojemność baterii. Powerbank automatycznie wyłącza się po 30-40 sekundach bezczynności.

Podczas korzystania z kabla PD wyświetlacz pokazuje PD. Aby wyłączyć powerbank, naciśnij przycisk ON/OFF dwa razy. Po podłączeniu powerbanku do ładowarki, pojemność baterii wyświetla się na wyświetlaczu LED.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



1. Przycisk zasilania	2. Wyjście USB 1
3. Wyjście USB 2	4. Port ładowania USB-C
5. Cyfrowy wyświetlacz LED	

PARAMETRY

Model	Q92	
Pojemność baterii	20 000 mAh	
Typ baterii	Bateria litowo-polimerowa	
Materiał obudowy	ABS	
Czas ładowania powerbanku	6 – 8 godzin	
Wymiary	147.5*69*28.8 mm	
Wejście	USB-C	5V/3A
		9V/2A
		12V/1.5A
Wyjście	USB-C	5V/3A
		9V/2.22A
		12V/1.67A
	USB	10V/2.25 A
		5V/3A
		9V/2A
		12V/1.5A



Ten produkt spełnia podstawowe wymagania odpowiednich europejskich przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oznaczenie CE potwierdza, że ten produkt spełnia wymagania UE dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia konsumentów i ochrony środowiska.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

