



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 28994 Zegar treningowy inSPORTline CF15

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-inSPORTline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
- Chroń przed uderzeniami i upadkami.
- Chroń przed nadmierną wilgocą.
- Chroń przed długotrwałym narażeniem na działanie promieni słonecznych.
- Nie otwieraj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

PARAMETRY

Wymiary (mm)	190x20x63
Materiał:	Obudowa ABS i akrylowa pokrywa wyświetlacza
Wejście	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Wyjście	5 V, 1 A
Moc	USB-C (kabel w zestawie, adapter do ładowania nie jest w zestawie)
Waga	200 g
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Czas ładowania	Ok. 3 godziny
Czas pracy	10-20 godzin na jedno ładowanie

ŁADOWANIE

Podłącz kabel USB-C do adaptera USB 5 W. Możesz podłączyć kabel USB do komputera lub power banku z tym samym wyjściem, aby naładować.

Wskaźnik stanu naładowania baterii będzie migał podczas ładowania. Wskaźnik przestanie migać po pełnym naładowaniu.

PRZYCISKI

			
Naciśnij	Start/Stop Timer	Funkcja przełączania	Ustaw jasność
Przytrzymaj przez 3 sekundy	Włączanie On/Off	Ustaw	-
Naciśnij 2x	Reset	-	10-sekundowe odliczanie

FUNKCJE

Tempo	Nie można ustawić, odliczanie czasu od 0 do 99:59
Odliczanie w górę	Można ustawić, odliczanie czasu od 0 do 99:59
Odliczanie w dół	Można ustawić, odliczanie czasu od 99:59 do 0
Interwał	Można ustawić niestandardowe ustawienia HIIT, AMRAP. Liczba interwałów: maks. 99, Ustawienie czasu: 99:59:99 na trening i odpoczynek
Tabata	Wstępnie ustawiony trening interwałowy
Fight gone bad	Wstępnie ustawiony trening interwałowy
EMOM	Niestandardowa liczba okrążeń, powtarzaj okrążenia
Stoper	Uruchom stoper od 0 do 99:59:99

UŻYTKOWANIE

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć timer. Timer zapamięta ostatnio używaną funkcję.

Naciśnij , aby uruchomić/wstrzymać wybraną funkcję.

Naciśnij dwa razy , aby zresetować timer.

Naciśnij przycisk , aby dostosować jasność (5 poziomów).

Naciśnij dwukrotnie , aby włączyć/wyłączyć 10-sekundowe odliczanie przed uruchomieniem wybranego programu. Timer wyłączy się automatycznie po 30 minutach bezczynności.

Naciśnij przycisk , aby wybrać funkcję.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wprowadzić ustawienia funkcji, pierwsza cyfra zacznie migać.

Użyj przycisków "+" / "-" aby dostosować wartość, potwierdź, naciskając przycisk  i przejdź do następnej cyfry. Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby zapisać i wyjść z ustawień.

Naciśnij  , aby uruchomić/wstrzymać ustawioną funkcję.

Aby zresetować timer, naciśnij dwukrotnie przycisk .

OPIS FUNKCJI

Tempo



Naciśnij  , aby wybrać funkcję.

Naciśnij  , aby uruchomić/zatrzymać funkcję.

Aby zresetować, naciśnij dwukrotnie przycisk .

Odliczanie



Naciśnij  , aby wybrać funkcję.

Aby wprowadzić ustawienie, przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, pierwsza cyfra zacznie migać.

Użyj przycisków "+" / "-", aby dostosować wartość, potwierdź naciskając przycisk  i przejdź do następnej cyfry. Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Naciśnij  , aby uruchomić/zatrzymać funkcję.

Odliczanie w górę



Naciśnij  , aby wybrać funkcję.

Aby wprowadzić ustawienie, przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, pierwsza cyfra zacznie migać.

Użyj przycisków "+" / "-", aby dostosować wartość, potwierdź naciskając przycisk  i przejdź do następnej cyfry. Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Naciśnij  , aby uruchomić/zatrzymać funkcję.

Interwał



Pierwsze dwie zielone cyfry oznaczają liczbę okrążeń, kolejne 4 cyfry oznaczają minuty:sekundy ćwiczeń lub fazy odpoczynku.

Po zakończeniu fazy treningu rozlegnie się jednokrotny sygnał dźwiękowy.

Po zakończeniu fazy odpoczynku rozlegnie się dwukrotny sygnał dźwiękowy.

Naciśnij , aby wybrać funkcję.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wprowadzić ustawienia liczby okrążeń. Zielone cyfry zaczną migać.

Naciśnij przyciski "+"/ "-", aby dostosować wartość. Naciśnij przycisk , aby zapisać wartość i przejść do następnej cyfry.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wprowadzić ustawienia czasu treningu H1.

Naciśnij przyciski "+"/ "-", aby dostosować wartość. Naciśnij przycisk , aby zapisać wartość i przejść do następnej cyfry.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wprowadzić ustawienia czasu treningu H2.

Naciśnij przyciski "+"/ "-", aby dostosować wartość. Naciśnij przycisk , aby zapisać wartość i przejść do następnej cyfry.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby potwierdzić wszystkie ustawienia, a timer przestanie migać.

Naciśnij , aby uruchomić/zatrzymać funkcję.

Tabata



Funkcja składa się z 8 rund po 20 sekund treningu i 10 sekund odpoczynku.

Po zakończeniu fazy treningu rozlegnie się jednokrotny sygnał dźwiękowy.

Po zakończeniu fazy odpoczynku rozlegnie się dwukrotny sygnał dźwiękowy.

Naciśnij , aby wybrać funkcję.

Naciśnij , aby uruchomić/zatrzymać funkcję.

Aby zresetować naciśnij dwukrotnie przycisk .

Fight gone bad



Funkcja obejmuje 3 rundy po 5 minut treningu i 1 minutę odpoczynku.

Po zakończeniu fazy treningu rozlegnie się jednokrotny sygnał dźwiękowy.

Po zakończeniu fazy odpoczynku rozlegnie się dwukrotny sygnał dźwiękowy.

Naciśnij , aby wybrać funkcję.

Naciśnij , aby uruchomić/zatrzymać funkcję.

Aby zresetować naciśnij dwukrotnie przycisk .

EMOM



Funkcja umożliwiająca powtórzenie odliczania w minutach i sekundach dla określonej liczby okrążeń.

Naciśnij , aby wybrać funkcję.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wejść w ustawienia liczby okrążeń. Zielone liczby zaczną migać.

Naciśnij przyciski "+" / "-" aby dostosować wartość. Naciśnij przycisk , aby zapisać wartość i przejść do następnej cyfry. Jeśli ustawisz 00, będzie się to powtarzać, dopóki ręcznie nie zatrzymasz liczenia.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wejść w ustawienia czasu treningu.

Naciśnij przyciski "+" / "-", aby dostosować wartość. Naciśnij przycisk , aby zapisać wartość i przejść do następnej cyfry.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby potwierdzić wszystkie ustawienia, a timer przestanie migać.

Naciśnij , aby uruchomić/zatrzymać funkcję.

Stoper



Stoper odlicza czas od 0 do 99:59:99

Naciśnij , aby wybrać funkcję.

Naciśnij , aby uruchomić/zatrzymać funkcję.

Aby zresetować naciśnij dwukrotnie przycisk .

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

