



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 29608 Grzejący pas biodrowy W-TEC HEATbelt rozmiar
S-XL**

**IN 29609 Grzejący pas biodrowy W-TEC HEATbelt rozmiar
XL-4XL**

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Używaj wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- Skonsultuj się z lekarzem w sprawie stosowania produktu.
- Nie nadaje się do stosowania w temperaturze otoczenia powyżej 30°C. Jeśli temperatura ogrzewania jest zbyt wysoka, natychmiast przerwij stosowanie produktu. Nie ogrzewaj pasa poprzez tarcie podczas użytkowania.
- Produkt należy przechowywać z dala od łatwopalnych i lotnych substancji.
- Pas należy chronić przed wodą. Nigdy nie dotykać pasa, który miał kontakt z wodą lub innymi płynami. Używać wyłącznie w suchym otoczeniu.
- Nie używać jednocześnie z innymi źródłami ciepła.
- Długotrwałe używanie przy najwyższym poziomie temperatury może spowodować oparzenia – zalecamy regularne sprawdzanie stanu skóry.
- Nie nadaje się dla osób wrażliwych na ciepło, z chorobami układu krążenia oraz kobiet w ciąży.
- Nie używać produktu, jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Nie nadaje się dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Nie nadaje się dla osób o ograniczonym doświadczeniu i wiedzy, chyba że zostały one poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie użytkowania tego produktu.
- Dzieci nie mogą używać produktu, ponieważ nie są w stanie zareagować na nagłe przegrzanie. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla zwierząt.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia, zaczerwienienia lub innego dyskomfortu podczas użytkowania, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Chronić produkt przed uderzeniami, upadkami i rozdarciami. Nie używać ostrych przedmiotów w pobliżu pasa. Przed każdym użyciem sprawdzić integralność produktu, kabla i elementów sterujących. Nie wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- W przypadku wystąpienia nieprawidłowego działania, usterki lub jakichkolwiek nietypowych zjawisk podczas użytkowania, należy natychmiast wyłączyć produkt i przerwać użytkowanie.
- Przed podłączeniem produktu należy zawsze upewnić się, że napięcie zasilania produktu jest zgodne z napięciem źródła zasilania.
- Jeśli produkt lub jego część jest uszkodzona, należy ją wymienić lub naprawić przez serwisanta lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć obrażeń. Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie. Sprawdź pasek pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zalecamy używanie pasa tylko podczas czuwania. Podczas używania w czasie snu należy zawsze ustawić timer lub przypomnieć sobie o wyłączeniu urządzenia w odpowiednim czasie.
- Sprzedawca, importer lub producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu i jego akcesoriów (obrażenia, oparzenia, poparzenia, pożar, zepsucie żywności itp.).
- Pas jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego w gospodarstwie domowym. Nie wolno go używać do celów profesjonalnych, np. w szpitalach, rehabilitacji itp.

- Powerbank nie jest dołączony do opakowania. Należy używać wyłącznie wysokiej jakości certyfikowanych powerbanków o mocy wyjściowej 5 V/2 A.

Zawartość opakowania: Ogrzewany pas biodrowy (wraz z kablem zasilającym USB-C do USB-A o długości 15 cm) / Kabel zasilający USB-C do USB-A (100 cm) / Instrukcja obsługi.

PARAMETRY

Numer seryjny:	SM-H010A	SM-H010B
Kod (kod IN):	IN 29608 S-XL	29609 XL-4XL
Wymiary:	S-XL118*23 cm	XL-4XL 165*23 cm
Materiał:	Materiał: 70% poliester, 30% nylon Podszewka: 100% poliester	
Ustawienie temperatury:	Poziom 1: ~ 45°C / Poziom 2 ~ 55°C / Poziom 3 ~ 65°C	
Rozmiar elementu grzejnego:	18*18 cm	
Masa netto:	~ 0.5 kg	
Zasilanie:	Powerbank, 5 V/2 A (np. 10000 mAh, brak w zestawie) lub poprzez dołączony 100 cm kabel USB-C do USB-A	
Voltaż:	5V	
Moc:	6W	
Czas działania:	W zależności od powerbanku i intensywności grzania, dla 5V/2A-10000mAh ~5 – 8 godzin	
Długość przewodu zasilającego:	15 cm	

Deklaracja zgodności: Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami i przepisami Unii Europejskiej.

UŻYTKOWANIE

- Odepnij pas biodrowy i załóż go wokół talii tak, aby wygodnie przylegał do ciała. Zaciśnij pas do pożądanego rozmiaru za pomocą rzepu.

Używanie z powerbankiem

Podłączanie power banku

- Włóż powerbank do kieszeni na pasie.
- Podłącz go do kabla USB dołączonego do pasa.
- Włącz powerbank. (Uwaga: powerbank nie jest dołączony.)

Sprawdzenie zgodności

- Upewnij się, że powerbank ma napięcie wyjściowe **5 V / 2 A**.

Włączanie pasa

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy – pas włączy się.

Ustawienie temperatury

- Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie między poziomami ogrzewania:

Czerwony – wysoki (~65 °C)	Niebieski – średni (~55°C)	Zielony – niski (~45°C)
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Wyłączenie pasa

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy – pas zostanie wyłączony.

- Wyłącz powerbank i zdejmij pas.

Bezpośrednie podłączenie przez USB-C do USB-A

Podłączanie kabla

- Użyj dołączonego **kabla USB-C do USB-A (100 cm)** – odpowiedniego np. do podłączenia do komputera.
- Podłącz złącze **USB-C** do wyjścia na pasie biodrowym.
- Podłącz drugi koniec (**USB-A**) do urządzenia z wyjściem USB-A.

Włączanie pasa

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy – pas się włączy.

Ustawienie temperatury

- Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie między poziomami ogrzewania:

Czerwony (~65 °C)	– wysoki	Niebieski – średni (~55°C)	Zielony – niski (~45°C)
-----------------------------	----------	-----------------------------------	--------------------------------

Wyłączenie pasa

- Naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy – pas zostanie wyłączony.

KONSERWACJA

Delikatne pranie w pralce w temperaturze 30°C w woreczku do prania lub pranie ręczne. Można używać pralek bębnowych, ale nie tradycyjnych pralek z pulsatorem. Zalecamy usunięcie zabrudzeń wilgotną ściereczką i roztworem ciepłej wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Przed praniem należy wyjąć baterię.

	Nie czyścić chemicznie
	Suszyć na płasko
	Nie suszyć w suszarce
	Nie wybielać
	Nie prasować
	Delikatne pranie w pralce w temperaturze 30°

Nie wykręcać ani nie suszyć pasa w suszarce bębnowej.

Suszenie: Rozłożyć pas na płaskiej powierzchni i pozostawić do naturalnego wyschnięcia. Używać pasa dopiero po całkowitym wyschnięciu.

PRZECHOWYWANIE:

Upewnij się, że pas jest **całkowicie ostygnięty**. **Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania**. Ostrożnie złożyć pas i przewód zasilający, aby nie doszło do jego uszkodzenia. Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w czystym, suchym, dobrze wentylowanym i zacienionym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Składanie: Złóż pas w taki sam sposób, jak był przechowywany w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy umieszczać żadnych innych przedmiotów na pasie ani ścisnąć go podczas przechowywania.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnieniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

