


INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 1162 Wioślarz Body-Solid GSRM40



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE	3
LISTA CZĘŚCI.....	6
INSTRUKCJA MONTAŻU	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	7


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj, konserwuj i składaj tylko zgodnie z instrukcją. Nie dokonuj żadnych niewłaściwych modyfikacji.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą być odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj wszystkie części pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu naprawy.
- Ćwicz rozsądnie z odpowiednim tempem. Rozgrzej się przed każdym treningiem. Jeśli zauważysz jakieś negatywne sygnały zdrowotne, natychmiast zatrzymaj się i zasięgnij porady lekarza. Kontroluj swoje ćwiczenia i unikaj zbyt gwałtownych ruchów.
- Zalecana pomoc trenera.
- Wykonuj rozgrzewki przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu. Jeśli czujesz się słabo, natychmiast zatrzymaj się.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych. Tylko dorosła osoba odpowiedzialna może je złożyć i używać. Nigdy nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom domowym przebywać w pobliżu tego urządzenia bez nadzoru.
- Nadmierne rozciąganie lub nadmierny trening może spowodować komplikacje zdrowotne lub obrażenia. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i informować wszystkich innych użytkowników o możliwym ryzyku.
- Noś odpowiednie sportowe ubrania i buty. Nigdy nie noś zbyt luźnych ubrań, które mogą zostać łatwo wciągnięte przez urządzenie. Użyj solidnych butów sportowych.
- Wszystkie części i elementy muszą być regularnie sprawdzane i wymieniane, jeśli to konieczne. Tylko obsługa może naprawić to urządzenie. Smarowanie można wykonać tylko zgodnie z instrukcją.
- Nigdy nie przekraczaj granic i nigdy nie naruszaj ostrzeżeń i środków ostrożności.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części.
- Nie używaj go na zewnątrz.
- Tylko jedna osoba może ćwiczyć w czasie. Nigdy nie używaj niewłaściwych akcesoriów.
- Sprawdź zespół przed każdym użyciem.
- Umieszczaj go tylko na płaskiej, czystej i suchej powierzchni i zachowaj bezpieczną odległość od innych obiektów co najmniej 0,6 m.
- **Kategoria S** (zgodnie z EN 957) nadaje się do użytku komercyjnego
- Maks. waga użytkownika: 120 kg
- **OSTRZEŻENIE!** Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie.















ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Lp.	Opis	Ilość
A1	Śruba sześciokątna M12x75	4
A2	Śruba sześciokątna M10x25	4
A3	Śruba sześciokątna 5/16X1"	8

B1	Nakrętka blokująca N12 M12	4
B2	Nylonowa nakrętka zabezpieczająca M10	4
C1	Podkładka 5/16 "	8
C2	Podkładka sprężysta 5/16 "	8
C3	Podkładka M10 (ø19)	8
D1	Okrągła zaślepka ø1 "	2
D2	Zaślepka 2 "x2"	5
D3	Zaślepka 1 3/4 "x1 3/4"	1
D4	Tuleja nylonowa 60x50	4
D6	Podkładka nylonowa ø3 "	2
D7	Stopka 2 "x2" (1,8t)	2
D8	Stopka 2 "x2" (2,5t)	1
D9	Gumowy pierścień 2 "x 2"	3
D10	Walek z pianki 4 "x23x8"	2
D11	Pączek gumowy ø2 1/2 "x3 / 4"	2
D12	Zaczep gumowy 1 1/2 "x1 1/2"	1
D13	Gumowy pierścień (w stylu V) ø6xø13	2
D14	Zaślepka 2 "x2"	1




LISTA CZĘŚCI

			
A (1 szt.)	B (1 szt.)	C (1 szt.)	D (1 szt.)
			
E (1 szt.)	F (1 szt.)	H (1 szt.)	J (1 szt.)
			
K $\varnothing 25 \times 510L$ (1 szt.)	L $\varnothing 1" \times 1.6 \times 493L$ (1 szt.)	M (2 szt.)	G (1 szt.)
			
I (1 szt.)	J-1 (1 szt.)		

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wymagany montaż przez dorosłych.
- Aby uzyskać większe bezpieczeństwo, poproś inną osobę dorosłą o pomoc.
- Postępuj zgodnie z ilustracją poniżej.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756