



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 12530 Hulajnoga WORKER PitBul

IN 14333 Hulajnoga WORKER PitBul Pro



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
UWAGI	4
INSTRUKCJA MONTAŻU I SKŁADANIA	4
KONSERWACJA	7
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	8

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Jazda hulajnogą może być niebezpieczną czynnością. Hulajnoga może i jest przeznaczona do poruszania się, a zatem możliwe jest dostanie się do niebezpiecznych sytuacji i / lub utrata kontroli i / lub upadek. Jeśli takie rzeczy wystąpią, możesz zostać poważnie ranny lub umrzeć. JAK KAŻDY INNY PRZEMIESZCZAJĄCY SIĘ PRODUKT, UŻYWANIE HULAJNOGI MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNĄ AKTYWNOŚCIĄ I MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ NAWET W PRZYPADKU WŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA. KORZYSTAJ Z WŁASNEGO RYZYKA I UŻYWAJ ZE ZDROWYM ROZSĄDKIEM.

- Zawsze noś sprzęt ochronny, taki jak kask i ochraniacze kolan, łokci i nadgarstków. Zalecane są długie rękawy, długie spodnie i sznurowane buty sportowe. Nie jeźdź boso ani w sandałach. Trzymaj sznurowadła z dala od kół.
- Jeździć na płaskim, suchym i równym podłożu bez przeszkód, żwiru i innych zanieczyszczeń. Nie używaj butów na wysokich obcasach lub śliskich podszewkach. Podczas jazdy na hulajnodze nie noś okularów przeciwsłonecznych ani słuchawek.
- Nie jeździć w złych warunkach oświetleniowych (w nocy lub w złych warunkach widoczności) oraz przy mokrej lub oblodzonej pogodzie.
- Unikaj ulic i powierzchni wodą, piaskiem, żwirem, brudem, liśćmi, ostrymi nierównościami, kratami odpływowymi i innymi odpadami, ponieważ zmiany powierzchni mogą zablokować przednie koło. Nigdy nie jeździć po nierównościach prędkości, jest to bardzo niebezpieczne.
- **Certyfikacja:** EN 14619
- **Kategoria:** A
- **Maksymalna waga kierowcy:** 80 kg
- Nigdy nie jeździć w ruchu ulicznym lub na drogach publicznych i obserwować otoczenie dla pieszych, rowerzystów, internatów i łyżwiarzy.
- Używaj trenera w miejscach wolnych od zagrożeń, takich jak słupy, hydranty, krawężniki, zaparkowane samochody i ruch uliczny.
- **Ta hulajnoga nie jest przeznaczona do agresywnej jazdy, skoków lub innych wyczynów kaskaderskich. Nie używaj go na nierównych powierzchniach (np. Bruku lub nieutwardzonych drogach). Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie są objęte gwarancją. Zawsze przyciskaj tylny błotnik do koła, aby zwolnić i zatrzymać. Hamulec nagrzewa się przy ciągłym użytkowaniu, nie dotykaj go po hamowaniu.**



OSTRZEŻENIE:

NIESTOSOWANIE SIĘ DO ZDROWEGO ROZSĄDKU I PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH OSTRZEŻEŃ DODATKOWO ZWIĘKSZA RYZYKO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ. UŻYWAĆ NA WŁASNE RYZYKO IZ NALEŻYTĄ I POWAŻNĄ DBAŁOŚCIĄ O BEZPIECZNĄ OBSŁUGĘ. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ.



OSTRZEŻENIE:

ZAWSZE SPRAWDZAJ HULAJNOGĘ PRZED JAZDĄ - SPRAWDŹ UKŁAD KIEROWNICZY I UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ PRAWIDŁOWO ZABLOKOWANE I SĄ W DOBRYM STANIE. REGULARNE KONTROLE I WŁAŚCIWA KONSERWACJA ZMNIEJSZĄ RYZYKO OBRAŻEŃ.



OSTRZEŻENIE:

Oryginalne wyposażenie dostarczone w momencie sprzedaży zostało wybrane na podstawie jego zgodności z ramą, widelcem i wszystkimi innymi częściami. Niektóre produkty na rynku wtórnym mogą

być kompatybilne lub nie. Nie wykonuj żadnych modyfikacji produktu, ponieważ może to zmniejszyć jego bezpieczeństwo. Wszelkie modyfikacje produktu powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika serwisu.



OSTRZEŻENIE:

SPRAWDŹ LOKALNE PRAWA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA HULAJNOGI. Sprawdź lokalne przepisy i regulacje prawne, aby dowiedzieć się, gdzie i jak możesz legalnie korzystać z hulajnowy. Stosowanie kasku ochronnego może być obowiązkowe.


UWAGI

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje przed pierwszym użyciem:

1. Sprawdź i zabezpiecz wszystkie łączniki przed każdą jazdą. Zawsze upewnij się, że zatrzaski, zaciski i kołki sprężynowe są prawidłowo zablokowane. Sprawdź także koła i łożyska.
2. Hulajnowy są przeznaczone do użytku tylko w kontrolowanych środowiskach, wolnych od potencjalnych zagrożeń drogowych, a nie na ulicach publicznych, nierównej powierzchni lub wśród pieszych.
3. Hamulec nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa podczas jazdy w dół. Obowiązkiem zawodnika jest dostosowanie prędkości jazdy, aby mógł bezpiecznie zatrzymać się bez ryzyka upadku.


INSTRUKCJA MONTAŻU I SKŁADANIA

KROK 1: ROZKŁADANIE



- Zwolnij składany zatrzask (część 1) z dala od hulajnowy
- Pociągnij plastikowy zatrzask do góry (część 2)
- Pociągnij trzon do góry, aż wskoczy na miejsce (Część 3)
- Upewnij się, że po założeniu składany zatrzask jest szczelnie zamknięty, aby zabezpieczyć pozycję hulajnowy w pozycji pionowej (patrz część 4)


KROK 2: UMIESZCZENIE UCHWYTU KIEROWNICY



OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe zablokowanie kołków popychających może spowodować ruch kierownicy i utratę kontroli nad urządzeniem.


- Wyrównaj bolec wypychający i otwór sworznia wypychającego (część 1 i 2)
- Wsunąć koniec drążka uchwytu do rurki sterowej, aż sworzeń wsunie się bezpiecznie w otwór (część 3)
- Powtórz czynność dla drugiej strony

KROK 3: REGULACJA WYSOKOŚCI UCHWYTU




- Otwórz zacisk kierownicy, zwalniając dźwignię w pozycji zewnętrznej (część 1)
- Wsuń kierownicę do żądanej wysokości (część 2). Gdy kierownica rozciąga się na żądaną wysokość, maksymalną lub minimalną wysokość, upewnij się, że kołek jest wyrównany z otworem kołka (część 3). **NIE PRZEKRACZAJ WYSOKOŚCI OTWARTEGO PINU**
- Mocno zamknij zacisk. Przesuń dźwignię do wewnątrz, do pozycji zamkniętej (część 4)

SKŁADANIE




- Zwolnij składany zatrzask (część 1) z dala od hulajnogi
- Pociągnij plastikowy zatrzask do góry (część 2)
- Pociągnij trzpień w dół w kierunku pokładu hulajnogi, aby był w pozycji złożonej (część 3)
- Upewnij się, że po założeniu składany zatrzask jest zamknięty, aby zabezpieczyć złożoną pozycję hulajnogi (część 4)

ZWOLNIENIE KIEROWNICY:



- Naciśnij szpilkę, aby zwolnić uchwyty (część 1)
- Pociągnij kierownicę na zewnątrz, aby się odłączyć (część 2)

ZMNIJSZENIE WYSOKOŚCI KIEROWNICY:



- Otwórz zacisk kierownicy, zwalniając dźwignię w pozycji zewnętrznej (część 1)
- Opuść kierownicę do minimalnej wysokości. Upewnij się, że kołek jest wyrównany z najniższym otworem na kołek (część 2 i część 3)
- Mocno zamknij zacisk. Przesuń dźwignię do wewnątrz, do pozycji zamkniętej (część 4)
- Przechowuj do następnego użycia. Upewnij się, że nie wychodzisz w zewnętrznych warunkach pogodowych

KONSERWACJA

1. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone.
2. Nie używaj chemicznych środków czyszczących. Wytrzyj brud czystą suchą lub moką szmatką.
3. Aby uniknąć korozji, produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, zabezpieczonym przed kurzem i bezpośrednim światłem słonecznym. Chroni to farbę i zapobiega korozji części.
4. Jeśli koła / łożyska nie obracają się swobodnie lub są uszkodzone, wymień je za pomocą klucza imbusowego.
5. Nie modyfikuj produktu w żaden sposób niezalecany przez producenta.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756