



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 12532 Kołyska do mięśni brzucha inSPORTline AB Perfect Twist



SPIS TREŚCI


WAŻNE UWAGI.....	3
LISTA CZĘŚCI.....	3
JAK UŻYWAĆ?.....	4
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	5

WAŻNE UWAGI

Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności:



1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do normalnego użytku domowego.
3. Maksymalna nośność tego produktu wynosi 100 kg.
4. Trzymaj ten produkt z dala od dzieci.
5. Jeśli okaże się, że produkt jest wadliwy lub w jakikolwiek sposób uszkodzony, przestań go używać.
6. Osoby z istniejącymi problemami zdrowotnymi powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu.



LISTA CZĘŚCI



1. Metalowa śruba
2. Górne śruby (4 szt.)
3. Uchwyt (2 szt.)
4. Zawleczka
5. Siedzenie
6. Wyściełane rolki
7. Sprężyny oporowe:
 - a) Sprężyna o niskiej oporności (niebieska) dla łatwego treningu.
 - b) Sprężyna średniego oporu (czerwona) do średniego treningu.
 - c) Sprężyna o wysokiej oporności (czarna) do ciężkiego treningu.
8. Wspornik

JAK UŻYWAĆ?

	Krok 1: Patrz ilustracja 5A Włóż wyściełane siedzisko do podstawy urządzenia.
	Krok 2: Wybierz zestaw sprężyn oporowych w zależności od pożądanej intensywności treningu, a następnie złóż. a) Umieść dolną część sprężyny oporowej na metalowej śrubie. b) Aby włożyć górną część sprężyny oporowej, delikatnie popchnij sprężynę kciukiem w prawo i przesunąć wyściełane oparcie do tyłu i do przodu, aby łatwiej było wsunąć metalową śrubę. c) Przykręć oba końce śrubami. Upewnij się, że nakrętki są dokręcone do końca.
	Krok 3: Naciśnij trzpień sprężynowy i wciśnij uchwyt. Powtórz dla drugiego uchwytu. Jeśli chcesz wyjąć uchwyt, po prostu naciśnij i przytrzymaj trzpień sprężynowy podczas wyciągania uchwytu.

	Regulacja podparcia szyi: patrz rysunek 1B Możesz dostosować zagłówek do swojego komfortu, po prostu poluzuj oba pokrętła regulacyjne, obracając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Przesuń wspornik szyi w górę lub w dół i wyrównaj z otworami. Dokręć pokrętła regulacyjne, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 	Zobacz ilustrację 5B: Włóż zawleczkę przez otwór w siedzisku i owalny otwór prawego uchwyty. Wciśnij bolec do końca, aby zabezpieczyć siedzisko na miejscu. Zobacz ilustrację 6A: Jeśli ćwiczenie wymaga obrócenia siedziska, po prostu pociągnij zawleczkę i wyjmij ją.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Aby ułatwić przechowywanie, wyjmij sprężynę oporową i złóż ją.
2. Do czyszczenia tego produktu nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika ani innych ściernych rozpuszczalników.
3. Wytrzyj produkt wilgotną szmatką.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:
inSPORTline Polska
 Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
 NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
4. Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z

zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756