



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

12565-1 Elektroboard Windrunner Fun A1 Art

12565-2 Elektroboard Windrunner Fun A1 Art



OBSAH

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ	3
OMEZENÍ VÁHY JEZDCE	3
MAXIMÁLNÍ DOJEZD	3
RYCHLOSTNÍ LIMIT	3
OVLÁDÁNÍ DVOUKOLKY	3
JEDNOTLIVÉ KROKY	3
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM	5
PRAKTICKÉ RADY	5
POKYNY K BEZPEČNÉ JÍZDĚ	6
NABÍJENÍ A ÚDRŽBA BATERIE	7
VYBITÁ BATERIE	7
POSTUP PŘI NABÍJENÍ	7
PŘÍLIŠ NÍZKÁ/VYSOKÁ TEPLOTA	8
CHARAKTERISTIKA BATERIE	8
PŘEPRAVA BATERIE	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Naše společnost doufá, že uživatelé našeho výrobku mají povědomí o bezpečné jízdě na elektroboardu a že se jízdou baví. Přesto chceme připomenout, že obdobně jako při jízdě na kole nebo při řízení auta je třeba se nejdříve naučit na přístroji jezdit. Vzpomeňte si proto, s jakou opatrností jste poprvé zacházeli s těmito dopravními prostředky a buďte v začátcích trpěliví.

- Předtím, než na výrobek vůbec nastoupíte, si nejdříve přečtěte tento manuál. Ihned po vybalení si pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozeny pneumatiky a zda balení obsahuje veškeré uvedené díly.
- Pokud zpozorujete nedostatky, kontaktujte okamžitě náš servis.
- Zařízení používejte vždy v souladu s předpisy a neohrožujte zdraví své ani ostatních.
- Jednotlivé díly si sami neupravujte. Jejich neodbornou repasí můžete snadno způsobit škodu.

OMEZENÍ VÁHY JEZDCE

Omezení ohledně váhy uživatele má za účel zamezit pádu nebo poškození zařízení.

Nejvyšší přípustná váha řidiče: 110 kg

Nejnižší přípustná váha řidiče: 20 kg

VAROVÁNÍ: Překročení těchto limitů může vést k pádu.

MAXIMÁLNÍ DOJEZD

Maximální dojezd elektroboardu závisí na mnoha faktorech. Mezi nimi jsou například:

1. Terén – rovný povrch bez výmolů prodlužuje maximální možný dojezd. Naopak jízda na nerovném a drsném povrchu maximální dojezd snižuje.
2. Hmotnost – váha řidiče ovlivňuje maximální možný dojezd.
3. Teplota prostředí – používejte přístroj v teplotách vymezených níže v kapitole Charakteristika baterie a zvýšíte tím životnost baterie a tím pádem také maximální možný dojezd.
4. Údržba – pravidelné dobíjení a údržba baterie maximální dojezd zvyšují.
5. Způsob jízdy – plynulá jízda zvyšuje dojezd, přerušovaná jízda naopak více namáhá baterii a maximální možný dojezd se snižuje.

RYCHLOSTNÍ LIMIT

Maximální dosažitelná rychlost elektroboardu je 16 km/h.

Pokud tuto rychlost překročíte, vydá zařízení výstražný zvuk.

Při dodržování uvedené rychlosti je elektroboard schopen dobře udržet rovnováhu jezdce. Pokud však překročíte rychlostní limit, elektroboard se automaticky nahne, dokud se rychlost nesníží na požadovanou úroveň.

OVLÁDÁNÍ DVOUKOLKY

Je nutné, aby uživatel dobře rozuměl všem stanoveným pokynům ještě před vlastním řízením přístroje. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním předpisům. Dodržováním zásad bezpečnosti snižujete riziko úrazu.

JEDNOTLIVÉ KROKY


Krok 1: Zmáčknutím spínače přístroj zapnete.

Krok 2: Po zapnutí se aktivuje automatický vyrovnávací systém a rozsvítí se kontrolka. Poté můžete umístit chodidla na stupátko.


Krok 3: Jakmile na přístroji dosáhnete rovnovážné pozice, bude ji přístroj nadále udržovat. Pomocí předklonu a záklonu těla přístroj kontrolujete směrem vpřed a vzad. Pozor, předklony a záklony příliš nepřehánějte.

POZNÁMKA: Pokud by vyrovnávací systém nefungoval, vydá zařízení zvukový signál a rozsvítí se výstražná kontrolka. Za tohoto stavu přístroj nepoužívejte.

Krok 4: Se zařízením můžete zatáčet dle vlastní vůle. Viz pokyny na obrázku níže.



Krok 5: Ze zařízení sestupujte pouze tehdy, je-li v rovnovážné poloze. Nohy dávejte dolů jednu po druhé.



Správné řízení

UPOZORNĚNÍ

- Při vyšších rychlostech neměňte prudce směr.
- Nejezděte po příkrých svazích. Mohlo by dojít ke ztrátě rovnováhy a následnému úrazu.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Pokud by během řízení došlo k nějaké anomálii nebo k poruše, systém řidiče okamžitě upozorní buď pomocí zvukového signálu, nebo pomocí kontrolky. Může se tak stát v těchto případech:

- Nahnete-li rukama přístroj o více než 10 stupňů.
- Příliš vybitá baterie.
- Přístroj se právě dobíjí.
- Pokud se za jízdy stupátka nepřiměřeně vykroutí.
- Nepřiměřená rychlost.
- Kolaps baterie.
- Přístroj se na místě nahýbá střídavě vpřed a vzad po dobu delší než 30 sekund.
- Pokud bezpečnostní systém reaguje, svítí kontrolka a je slyšet zvuková výstraha.
- Plošina je skloněna vpřed nebo vzad o více než 35 stupňů – přístroj se zastaví.
- Blokace rotoru kola – vede k zastavení do 2 sekund.
- Výkon baterie je nižší než doporučený – vede k zastavení po 15 vteřinách.
- Nadměrné namáhání baterie, jako například při příliš dlouhé jízdě do kopce – vede k zastavení po 15 vteřinách.

POZOR!

Jestliže elektroboardu dojde baterie, systém ho automaticky uzamkne.

Pokud se baterie vybíjí a systém Vás informuje o tom, že máte ukončit jízdu, nesnažte se v jízdě pokračovat. Zařízení neudrží díky nedostatku energie vyrovnanou polohu. Navíc by se tak značně snížila životnost baterie.

PRAKTICKÉ RADY

Absolvujte řízení venku až poté, co budete mít dostatek zkušeností s ovládáním elektroboardu v kontrolovaném prostředí. Dodržujte následující doporučení:

1. Volte vhodné sportovní oblečení včetně vhodné obuvi.
2. Nejprve si na volném prostoru vyzkoušejte přístroj ovládat a pouze až budete moci mírnými pohyby elektroboard ovládat, vyrazte do terénu.
3. Ujistěte se, že povrch, po kterém jezdíte, je bez výmolů a nerovností.
4. Pokud byste se dostali na nepříznivý terén, zpomalte a dávejte pozor, aby se kolečka neodklopila od země.
5. Zařízení slouží především k transportu na rovném povrchu. Jízda na nerovném povrchu může negativně ovlivnit vlastnosti přístroje.
6. Dokud nebudete mít s řízením dostatek zkušeností, nejezděte na frekventovaná místa. Vyhýbejte se chodcům nebo jiné dopravě.

POKYNY K BEZPEČNÉ JÍZDĚ

V této sekci naleznete základní pokyny a varování, která by Vám měla přiblížit, jak s přístrojem bezpečně pracovat. Přečtěte si pečlivě uživatelský manuál, abyste před jízdou měli přehled o tom, jak postupovat. Dodržujte předepsaná bezpečnostní opatření. Budete-li srozuměni se základními bezpečnostními pokyny a budete-li si vědomi rizik, která jsou v tomto manuálu uvedena, zajistíte, že Vaše jízda bude bezpečná a lépe si ji vychutnáte.

VAROVÁNÍ!

- V žádném případě nepoužívejte elektroboard v situacích, kdy hrozí, že ztratíte kontrolu, srazíte se, nebo spadnete. Chcete-li se vyhnout nebezpečným situacím, pečlivě si přečtěte, jak přístroj řídit. Ujistěte se, že je Váš přístroj v dobrém stavu. Jestliže potřebujete vyměnit některé díly, vyhledejte dodavatele, který nabízí součásti určené přímo tomuto výrobku.
- Když se budete učit na elektroboardu jezdit, vybavte se předepsanými ochrannými prvky (helmou, loketními a kolenními chrániči, atd.).
- Elektroboard je určen pouze k osobní zábavě, je zakázáno používat jej ve veřejné dopravě.
- Jestliže na zařízení jede dítě, nesmí vážit méně než 20 kg a musí být dozorováno dospělým po celou dobu. Lidé s onemocněním srdce, vysokým tlakem, poruchami rovnováhy, těhotné ženy a tělesně postižení mají na elektroboardu zakázáno jezdit.
- Nepoužívejte přístroj pod vlivem alkoholu či drog.
- Za jízdy dodržujte místní dopravní řád a předpisy. Dávejte pozor na chodce.
- Stále se dívejte před sebe, abyste měli přehled o dění na cestě.
- Za jízdy mějte nohy uvolněné a kolena lehce pokrčená. Tento postoj Vám nejlépe pomůže udržet rovnováhu.
- Vždy byste měli stát plochou celého chodidla na stupátku.
- K jízdě na elektroboardu se oblékejte sportovně, budete tak lépe vybaveni do nepříznivých situací.
- Elektroboard nesmí používat více než jedna osoba najednou.
- Váha uživatele spolu s jeho vybavením nesmí překročit stanovené maximum nosnosti. Za takových okolností se výrazně zvýší riziko pádu a přístroj může být poškozen. Elektroboard také není určen lidem, kteří nesplňují minimální váhové požadavky. Takoví lidé by nebyli schopni stroj řádně ovládat, obzvláště při jízdě z kopce.
- Jezděte takovou rychlostí, kterou nebudete ohrožovat sebe ani jiné osoby. Buďte připraveni zastavit za každé situace.
- Jestliže se stanete účastníkem dopravní nehody, zůstaňte na místě a vyčkejte příjezdu příslušných bezpečnostních složek.
- Jestliže jedete ve skupince s dalšími uživateli elektroboardů, udržujte mezi jednotlivými přístroji dostatečný odstup.
- Mějte na paměti, že když stojíte na elektroboardu, jste přibližně o 10 cm vyšší než obvykle. Dejte si proto pozor, pokud budete projíždět branami či dveřmi.
- Všimněte si, jak se během zatáčení pohybuje Vaše těžiště. Jestliže těžiště přesunete příliš prudce, můžete spadnout.
- Nenarušujte své soustředění za jízdy telefonováním, poslechem hudby, nebo dalšími aktivitami.
- Nejezděte s elektroboardem na mokřím povrchu, necouvejte na dlouhé vzdálenosti, nejezděte příliš prudce a nesnažte se za vysoké rychlosti náhle zatáčet nebo brzdit.
- Tento výrobek nebyl navržen ani testován k lékařským účelům a uživatel jej musí používat sám bez cizí pomoci.

- Nepoužívejte elektroboard za tmy nebo nedostatečného osvětlení.
- Vyhýbejte se překážkám a příliš kluzkým povrchům, jakými jsou například led, sníh, nebo mokrá povrch.
- Vyhýbejte se také kamínkům, malým větvím a předmětům nebo odpadkům pohozených na cestě.
- Nejezděte na úzkých cestách s překážkami.
- Používejte elektroboard s ohledem na životní prostředí. Jestliže je to nutné, vyžádejte si v místě, kde chcete s elektroboardem jezdit, povolení od příslušných orgánů či organizací.
- Nesnažte se prudce zrychlovat ani zastavovat.
- Vyhýbejte se strmým svahům.
- Nepoužívejte elektroboard v nebezpečných prostředích. Jsou to prostředí obsahující plyny, kapaliny a další látky, které mohou samovolně způsobit požár nebo explozi.

NABÍJENÍ A ÚDRŽBA BATERIE

V této sekci se dozvíte, jak elektroboard nabíjet, jak správně zacházet s baterií a jaké jsou specifikace baterie. Dodržováním bezpečnostních pokynů a doporučení prodloužíte životnost baterie. Ujistěte se proto, že víte jak s baterií správně pracovat.

VYBITÁ BATERIE

Jestliže se rozsvítí červené indikační světélko baterie a začne blikat, přístroj Vás upozorňuje, že nemá dostatek energie k jízdě. Doporučujeme okamžitě zastavit. Stupátka se automaticky nachýlí a znemožní uživateli znovu nastoupit. Jestli se přesto pokusíte na přístroji znovu jet, velice snadno můžete spadnout a přístroj poškodit. Negativně také ovlivníte životnost baterie.

Baterii nepoužívejte jestliže:

- Zapáchá nebo se přehřívá.
- Uniká z ní tekutina.

Vyjmutí a údržbu baterie smí provést pouze kvalifikovaný odborník.

Nedotýkejte se jakékoliv látky, která z baterie uniká.

Dětem a zvířatům zamezte přístup k baterii.


Před jízdou nebo instalací baterie musíte odpojit přístroj z napájení. Jakkoli manipulovat s přístrojem zatímco se nabíjí je nebezpečné.

Baterie obsahuje nebezpečné látky, proto se nesnažte dostat jakýmkoliv způsobem dovnitř.

V mnoha zemích je použití lithiových baterií zakázáno, protože kapalina uvnitř je zdraví nebezpečná. Používejte baterii v souladu s místní legislativou.

POSTUP PŘI NABÍJENÍ

- Ujistěte se, že nabíjecí port je suchý.
- Odklopte zadní krytku dvoukolky.
- Zapojte nabíječku do zásuvky (100 – 240 V; 50 – 60 HZ). Indikační světélko nabíječky by se mělo rozsvítit zeleně. Poté zastrčte druhý konec nabíječky do přístroje.
- Indikační světélko by se mělo rozsvítit červeně a setrvat tak po celou dobu nabíjení. Jestliže se tak z nějakého důvodu nestane, zkontrolujte, zda je nabíječka dobře zapojena.
- Jakmile indikační světélko na nabíječce přejde z červené barvy na zelenou, baterie je dobitá. Odpojte přístroj z napájení. Jestliže ho necháte nabíjet dlouho poté, co se dobit, snížíte tím životnost baterie.



- Používejte zástrčku, která odpovídá místním zásuvkám.
- Dodržujte pokyny k napájení a zacházení s baterií, jinak můžete snížit její životnost.
- Elektroboard se obvykle nabíjí asi 2 hodiny, ponecháte-li jej nabíjet déle, sníží se její životnost.
- Nabíjejte přístroj na čistém a suchém místě.
- Jestliže je nabíjecí port vlhký, nesnažte se elektroboard nabíjet.

PŘÍLIŠ NÍZKÁ/VYSOKÁ TEPLOTA

Jestliže má elektroboard optimálně fungovat, musíte udržovat baterii v rozmezí teplot uvedených v charakteristice níže.

Během nabíjení by teplota baterie neměla dané meze přesahovat. Jestliže budete přístroj nabíjet v extrémních teplotách, doba nabíjení se prodlouží nebo se baterie nebude moci dobít úplně.

CHARAKTERISTIKA BATERIE

Typ baterie	Lithiová baterie
Doba nabíjení	2 – 3 hodiny
Napětí	36 V
Výchozí kapacita	2 – 4 AH
Pracovní teplota	-15°C – 50°C
Teplota při nabíjení	0 – 40°C
Doba skladování (~ 20°C a 25°C)	12 měsíců
Relativní vlhkost v místě skladování	5 % - 95 %

PŘEPRAVA BATERIE

VAROVÁNÍ: Jelikož je lithiová baterie považována za nebezpečné zboží, musíte se během přepravy řídit místní legislativou.

POZNÁMKA: Jestliže potřebujete lithiovou baterii přepravit nebo se jí zbavit, kontaktujte zprostředkovatele určeného dodavatelem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,

a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace

servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: