



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 12685 Hulajnoga WORKER Authico

IN 12686 Hulajnoga WORKER Nuvola

IN 14335 Hulajnoga WORKER Amareli



Zdjęcia służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Kolory mogą się różnić.

SPIS TREŚCI

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	3
ROZKŁADANIE I DEMONTAŻ	3
KONSERWACJA	4
OCHRONA ŚRODOWISKA	4
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	5

Gratulacje!

Właśnie kupiłeś wysokiej jakości hulajnogę, która zapewni Ci wiele godzin przyjemności. Abyś mógł cieszyć się swoim pojazdem przez długi czas, chcielibyśmy zaoferować Ci kilka wskazówek i porad, które możesz zabrać ze sobą. Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed pierwszym użyciem hulajnog!

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Hulajnoga jest przeznaczona do użytku tylko przez jedną osobę. **Maksymalna waga użytkownika:** 100 kg.
- To nie jest zabawka, dzieci korzystające z hulajnog powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe.
- Używaj hulajnog tylko na odpowiednich powierzchniach, np. takich, które są płaskie, czyste, suche i w miarę możliwości z dala od innego użytkownika drogi. **NIGDY** nie jedź w miejscach, w których występuje ruch kołowy.
- Większość wypadków zdarza się „początkującym” w ciągu pierwszych dziesięciu minut. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy wszystkie śruby i dźwignie zaciskowe są dobrze dokręcone, mechanizm składania zatrzasnął się na swoim miejscu, a dźwignia zabezpieczająca jest prawidłowo pociągnięta, kierownica i uchwyty kierownicy są prawidłowo zamocowane i zabezpieczone, koła obracają się płynnie i pewnie, wszystko elementy łączące są mocno zabezpieczone, nie są zerwane.
- Hamulec może się nagrzać w wyniku ciągłego używania i **NIE** należy go dotykać podczas lub po hamowaniu.
- Zmniejsz ryzyko, używając wyłącznie kasku z pełnym wyposażeniem ochronnym, nakolanników, ochraniaczy łokci, nadgarstków.
- Nie używaj hulajnog o zmierzchu, w nocy lub przy złej widoczności.
- Po użyciu ponownie sprawdź wszystkie części (zwłaszcza elementy łączące), upewnij się, że są nadal zamocowane, dobrze zabezpieczone, nie są złamane, wolne od brudu, kurzu, smoły lub oleju oraz w dobrym stanie. Jest to bardzo ważne przy następnym użyciu.
- Przed rozpoczęciem jazdy po drogach publicznych zapoznaj się z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- Zachowaj szczególną ostrożność przygotowując się do użycia hulajnog, aby uniknąć ewentualnych upadków lub uwięzienia.
- Zawsze noś obuwie.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Hulajnoga porusza się, gdy jedna stopa jest używana do regularnego odpychania, a druga noga stawia stopę na decku. tak samo jak w przypadku znanej hulajnog dziecięcej.
- Jeśli chcesz zahamować, oprzyj stopę na osłonie tylnego koła, ponieważ działa to również jako hamulec cierny. Naciśnij lekko lub mocno pokrywę, w zależności od tego, jak szybko chcesz się zatrzymać.
- Nie zapomnij złożyć stopki przed jazdą, aby zapobiec upadkowi lub obrażeniom.

ROZKŁADANIE I DEMONTAŻ

ROZKŁADANIE

Rozłóż hulajnogę, aby przygotować się do użycia

1. Przeciągnij w górę plastikowy przycisk.
2. Rozłóż hulajnogę, aż dźwignia zaskoczy w szczelinie.

3. Zdejmij uchwyty z nośnika i wsuń je na trójkątnik.
4. Ważne! Uchwyty muszą zatrzasnąć się w stałych otworach, jak pokazano na rysunku 4.
5. Zwolnij dźwignię, wyciągnij kierownicę i podnieś ją na żądaną wysokość. Guzik musi zatrzasnąć się w stałych otworach, jak pokazano na rysunku 5.
6. Ponownie zaciągnij dźwignię.
7. Na koniec, zanim będziesz gotowy do jazdy, upewnij się, że stopka jest złożona.



DEMONTAŻ

Wszystkie powyższe czynności montażowe należy wykonać w odwrotnej kolejności!

KONSERWACJA

Łożyska: Przy prawidłowym użytkowaniu łożyska kulkowe są w zasadzie bezobsługowe. Hulajnoga została wyposażona w wysokiej jakości łożyska kulkowe. Łożyska kulkowe należy czyścić tylko z zewnątrz. Jeśli będą szczególnie zabrudzone z zewnątrz, można je dokładnie wyczyścić bawełnianym wacikiem podczas wymiany kółek. W ten sposób brud nie może dostać się do zamkniętego obszaru.

Koła: Aby zmienić koła, poluzuj łącznik osi za pomocą dwóch kluczy imbusowych w rozmiarze 5 i zdejmij koła z osi. Jednak zwykle zaleca się wymianę łożysk po wymianie kół. Włóż łożyska do nowego koła za pomocą podkładki dystansowej śruby i zamocuj je do ramy za pomocą śrub osi. Przed ponownym użyciem upewnij się, że oś została mocno przykręcona!

Aby zwiększyć bezpieczeństwo hulajnogi, wykonuj regularną konserwację wszystkich elementów (w tym łożysk i ich smarowania, w razie potrzeby wymieniaj koła ...).

Wykonuj regularne kontrole nakrętek samozabezpieczających i innych elementów samoblokujących, aby zapobiec utracie skuteczności. Wymień w przypadku zużycia lub pogorszenia stanu.

Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji poza instrukcjami producenta.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756