



INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL
IN 1389 HULAJNOGA WORKER CITY



WAŻNE: PRZECZYTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJE PRZED MONTAŻEM, JAZDĄ LUB KONSERWACJĄ.

UWAGA

- . Dla osób powyżej 6 lat.
- . Maksymalna waga: 100kg.
- . Przed każdą jazdą sprawdź wszystkie śrubki i w razie potrzeby dobrze je dokręć.
- . Przed każdą jazdą upewnij się, że wszystkie podzespoły są w dobrym stanie.
- . Nie pompuj kół powyżej ciśnienia wskazanego na oponach .
- . Użytkownik powinien korzystać ze sprzętu ochronnego podczas jazdy.
Zawsze zakładaj kask oraz ochraniacze na łokcie i kolana na czas jazdy. Zmniejszy to ryzyko urazu ale nie gwarantuje całkowitej ochrony.
- . Każdy nieprawidłowo działający komponent powinien być wymieniony zanim hulajnoga będzie używana.
- . Unikaj ostrych krawężników, kraterów odwadniających oraz nagłych zmian powierzchni.
- . Unikaj ulic i powierzchni pokrytych wodą, piaskiem, żwirem, brudem, liśćmi lub innymi zanieczyszczeniami. Deszczowa pogoda utrudnia jazdę, zmniejsza skuteczność hamowania i zmniejsza widoczność.
- . Unikaj nadmiernej prędkości związanej ze zjazdem z wysokości.
- . Podczas ciągłego hamowania hamulec rozgrzewa się, uważaj aby go nie dotknąć.

WAŻNE

UWAGA: Osoby dorosłe muszą pomagać przy pierwszym montażu hulajnogi.

Przed jazdą upewnij się, że hulajnoga jest w pełni zmontowana.

Przed pierwszym użyciem przeczytaj ze zrozumieniem całą instrukcję.

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

HULAJNOGA NIE JEST ZALECANA DLA OSÓB PONIŻEJ 6 ROKU ŻYCIA ORAZ DLA OSÓB WAŻĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 60 KG

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa wymienionymi poniżej, nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia lub uszkodzenie hulajnogi.

POUCZ SWOJE DZIECKO O PRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIU HULAJNOGI ORAZ

ZAPOZNAJ JE Z INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI W TYM PODRĘCZNIKU.

UWAGA:

NIE ZABIERAJ hulajnogi na ulice.

- Zakładaj kask.
- Nie jeźdź w pobliżu pojazdów mechanicznych.
- Praktykuj hamowanie w bezpiecznym otoczeniu.
- Nigdy nie jeźdź w pobliżu stopni, nachylonych podjazdów, wzgórz, dróg, alei, basenów lub innych zbiorników wody.
- Nie wolno dopuszczać więcej niż jednego użytkownika jednocześnie.
- Nie jeźdź podczas deszczowej pogody. Mokra nawierzchnia zwiększa drogę hamowania.
- Nigdy nie ciągnij z tyłu wozów, innych pojazdów, osób na rolkach lub deskorolkach.
- **NIE JEŹDŹ NOCĄ.**
- Zawsze zakładaj buty.
- Daj pieszym pierwszeństwo. Nie jeźdź zbyt blisko pieszych.
- Unikaj zagrożeń, które mogą utrudniać kontrolowanie hulajnogi. Koleiny, nierówne powierzchnie, rusztowanie, żwir, krawężniki, liście, kałuże i grzyby mogą mieć wpływ na kontrolę jazdy.
- Nie jeźdź w trudnym terenie.
- Trzymaj obie dłonie na chwytach.
- Nie zakładaj niczego co mogłoby ograniczyć słyszalność.

UWAGA: Używaj ostrożnie hamulca aby uniknąć gwałtownego zatrzymania lub poślizgu.

Poślizgi kół mogą powodować ich nadmierne zużycie.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wyjmij hulajnogę z pudełka i sprawdź czy nie ma uszkodzonych części.

(Zwróć uwagę, że opony napompowane są powietrzem, ciśnienie może spaść podczas transportu. Upewnij się, że są napompowane do ciśnienia 35 PSI.)

Montaż składa się z dwóch głównych kroków.

Krok. 1. Instalacja kółek –2. Instalacja chwytów.

INSTALACJA KÓŁEK

Zainstaluj kółka z osiami całkowicie wsuniętymi w żłobki osiowe. Upewnij się, że użyłeś podkładek (a) w ten sposób aby wkładka podkładki była umieszczona w otworze w ramie.

Podkładka powinna znajdować się po zewnętrznej stronie, pomiędzy ramą a nakrętką.

Upewnij się, że koła są wycentrowane, dokręć nakrętki (b) za pomocą klucza.

UWAGA: Zobacz rysunek na następnej stronie.

UWAGA: Koło przednie i tylne montowane jest w ten sam sposób.

INSTALACJA KÓŁ (rysunek 1)

UWAGA: Koło tylne może być fabrycznie zainstalowane.

Podczas montażu kół upewnij się, że górna krawędź hamulca jest równo z górną krawędzią obręczy koła.



Koło tylne

Umieść w żłobkach.

Zainstaluj podkładki (a) .

Następnie nakrętki (b).

Dokręć używając klucza.



Koło przednie

Umieść w żłobkach.

Zainstaluj podkładki (a) .

Następnie nakrętki (b).

Dokręć używając klucza.




MONTAŻ CHWYTÓW

CHWYTY, TRZON, MANETKI

1. Zainstaluj trzon chwytów (rysunek 2) w rurce.

Równoległe do przedniego koła. Dokręć śrubę trzonu używając klucza.

Upewnij się, że trzon jest zainstalowany poniżej znacznika Max Height.



Zainstaluj trzon w rurce
poniżej znacznika Minimum Insertion
i dokręć śrubę używając klucza

Montaż i regulacja hamulców

Ostrzeżenie: Hamulec ręczny na tej hulajnodze nie został dostosowany fabrycznie.

Przed jazdą musisz wyregulować hamulec ręcznie.

Zainstaluj dźwignie hamulca na kierownicy. Dźwignia hamulca po prawej stronie łączy się z przednim hamulcem a dźwignia hamulca po lewej stronie łączy z tylnym hamulcem.

1. Włóż końcówkę linki hamulca do otworu w dźwigni hamulca.

(Zobacz ilustracje A)

Ściśnij tylne ramie hamulca (Zobacz ilustracje D) podczas gdy gumki hamulca są naprzeciw obręczy koła. Umożliwi to uwolnienie przewodu hamulcowego i da wystarczająco dużo przestrzeni aby wsunąć końcówkę przewodu do otworu.

2. Następnie, przeciągnij przewód hamulcowy przez otwór na przodzie

(Ilustracja B) i wycofaj rękę. Końcówka przewodu hamulcowego automatycznie wróci na swoje miejsce na przodzie. (Ilustracja C)

3. Następnie przystąp do regulacji hamulców ręcznych.

Odkręć nakrętkę śruby (Ilustracja D)

Ponownie zaciśnij gumki na obręczy koła .


Przeciągnij przewód hamulcowy przez otwór śruby. (Ilustracja D)

Do momentu aż nie będzie zwisu.

Dokręć śrubę.

Kilka razy mocno ściśnij dźwignie hamulca. Zakręć kołem i upewnij się, że się nie kołysze.

Pomiędzy obręczą koła a gumką hamulca powinno być 6 mm przestrzeni.



Kabel hamulcowy
Śruba regulacji
Nakrętka regulacji
Przewód wewnętrzny
Śruba nakrętka



Uwaga: Jeśli wymagana jest dodatkowa regulacja hamulca, można zbliżyć gumki do ramki koła przekręcając śrubę regulacji w lewo lub w prawo aby je oddalić.

Upewnij się, że kabel jest dobrze zabezpieczony przez śrubę kotwiczącą. (Ilustracja D).

Uwaga: Jeżeli po wykonanych próbach regulacji hamulec wciąż nie pracuje prawidłowo, napraw go lub zaprowadź hulajnogę do serwisu. Nie jeździ jeżeli hamulec nie pracuje prawidłowo.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA

GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon: +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756