


BODYCRAFT

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ **IN 14174 Posilovací stojan Body Craft F460**



OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
ROZMĚRY	4
DOPORUČENÉ MONTÁŽNÍ NÁČINÍ.....	5
DŮLEŽITÉ RADY	5
ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ	6
SEZNAM DÍLŮ.....	7
NÁVOD K SESTAVENÍ	9
BEZPEČNOSTNÍ DRŽÁKY	13
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	14

ÚVOD


Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Jeho správným užíváním může výrazně posílit svaly. Pravidelné cvičení může také mít blahodárný vliv na kardiovaskulární systém. Před začátkem cvičení si pozorně přečtěte přiložený manuál. Manuál si uschovejte pro možnou budoucí potřebu. Dbejte všech uvedených varování a instrukcí, abyste se vyhnuli případnému zranění.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Také při cvičení hrozí riziko zranění nebo poškození organismu. Konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem ještě před zahájením používání produktu. Zvláště se to doporučuje u osob nad 35 let a u osob se zdravotními problémy.

1. Zařízení sestavujte pouze na rovném a čistém povrchu.
2. Pravidelně čistěte rám i podložky. Používejte pouze teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte drsné hadříky nebo chemické prostředky.
3. Před zahájením cvičení konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem.
4. Nepřeceňujte své možnosti a příliš se nepřepínejte. Pokud během cvičení pocítíte bolest nebo nevolnost, okamžitě přestaňte.
5. Před každým použitím zkontrolujte, zda všechny šrouby pevně drží. Kontrolujte pravidelně opotřebenost zařízení. Poškozené nebo opotřebované díly a součástky musí být ihned vyměněny.
6. Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, nepoužívejte ho.
7. Zařízení nepoužívejte venku.
8. Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat, aby nebránila uživateli v pohybu.
9. Na zařízení nepouštějte děti a domácí zvířata. Nenechávejte je bez dozoru ani v blízkosti zařízení.
10. Nepokládejte ruce, chodidla nebo vlasy blízko pohyblivých částí. Ruce dávejte pouze na určená místa.
11. Cvičte přiměřeně, abyste si nepřivodili úraz. Před každým cvičením vykonajte zahřívací cviky (cca 5 – 10 minut) pro lepší pružnost svalů. Po cvičení dělejte relaxační cviky (cca 5 – 10 minut).
12. Zařízení používejte pouze v souladu s manuálem. Pokud si nejste něčím jisti, kontaktujte zákaznický servis.
13. Zařízení umístěte pouze na rovný a čistý povrch. Pro větší bezpečnost zachovejte kolem celého zařízení volnou plochu min 0,6 m. Pro ochranu podlahové krytiny nebo koberce můžete použít podložku.
14. Na cvičení se vhodně sportovně oblékněte. Nenoste příliš volný oděv. Používejte obuv s protiskluzovými podrážkami.
15. Zařízení není určeno pro lidi se zdravotními komplikacemi nebo zraněními. Dále by je neměli používat lidé se sníženou vnímavostí nebo s jiným postižením. Taktéž uživatelé s minimálním cvičebními zkušenostmi by jeho použití měli důsledně zvážit. Zařízení není vhodné pro těhotné ženy.
16. Zařízení smí současně používat pouze jedna osoba.
17. Na zařízení ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné ostré předměty. Při sestavování dejte pozor, ať si neporaníte ruce.
18. **Max. zatížení:** 350 kg (800 lbs)
19. **Kategorie:** HC (dle normy EN 957) vhodné pro domácí využití.
20. **VAROVÁNÍ:** Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

ROZMĚRY




DOPORUČENÉ MONTÁŽNÍ NÁČINÍ


1. Utahovací klíč 9/16"
2. 9/16" Bit
3. 9/16" Klíč (kombinovaný)
4. Nastavitelný klíč
5. Gumová palička

DŮLEŽITÉ RADY







- Šrouby plně neutahujte hned. Plně dotáhněte až dle instrukcí.
- Pro bezpečné sestavení je potřeba dvou lidí.
- Před instalací závaží na vodící tyč aplikujte silikonový lubrikant.
- Pro lepší identifikaci šroubů můžete použít tuto šablonu. Měřte pouze dílek šroubu.
- **1 palec = 2,54 cm**















ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ



SEZNAM DÍLŮ

Č.	Vzhled	Popis	Ks
1R		Sloupek (pravý)	1
1L		Sloupek (levý)	1
2R		Zadní opěra sloupku (pravá)	1
2L		Zadní opěra sloupku (levá)	1
3		Přítahovací tyč	1
4		Zadní příčník	1


5		Spojovací tyč rámu	2
6		Spodní držák závaží	2
7		Vrchní držák závaží	2
9		Upínací pouzdro	4
10		Oválná násadka 40x80 mm	2
11	<td>Pružinová svorka 2"</td> <td>4</td>	Pružinová svorka 2"	4
12		Gumový doraz	4
13	<td>Šroub 3/8"x4"</td> <td>4</td>	Šroub 3/8"x4"	4
14	<td>Šroub 3/8"x3"</td> <td>4</td>	Šroub 3/8"x3"	4
15	<td>Šroub 3/8"x2-3/4"</td> <td>4</td>	Šroub 3/8"x2-3/4"	4
16	<td>Šroub 3/8"x2-1/2"</td> <td>4</td>	Šroub 3/8"x2-1/2"	4
17	<td>Celozávitový šroub 3/8"x1"</td> <td>2</td>	Celozávitový šroub 3/8"x1"	2
18		Šroub s inbusem 5/16"x3/8" (předsestaveno)	4
19		Podložka 3/8" (2 ks, předsestaveno)	26
20		Pružná podložka 3/8" (4 ks, předsestaveno)	12
21		Nylonová matice 3/8" (4 ks předsestaveno)	20
22		Inbusový klíč	1
23		Gumová patka	4

NÁVOD K SESTAVENÍ

POZNÁMKA: Šrouby není nutné ihned úplně dotahovat. Zjednoduší se tím montáž. Šrouby plně dotáhněte až na konci sestavování.


Krok 1 – Zadní opěry sloupků

- Volně smontujte zadní příčník (4) a pravou a levou opěru sloupku (2R a 2L) pomocí spodních držáků závaží (6). Použijte přitom čtyři 3/8"x3" šrouby (14), osm 3/8" podložek (19) a čtyři 3/8" nylonové matice (21).




Krok 2 – Základna sloupků

- Pomocí gumové paličky vsadte dvě oválné násadky 40x80 mm (10) do zakončení pravého a levého sloupku (1R a 1L).
- Volně upevněte obě spojovací tyče rámu (5) k pravému a levému sloupku (1R a 1L). Použijte čtyři 3/8"x4" šrouby (13), osm 3/8" podložek (20) a čtyři 3/8" nylonové matice (21).
- Volně připevněte obě spojovací tyče rámu (5) k oběma zadním opěrám (2R a 2L). Použijte přitom 3/8"x2-3/4" šrouby (15), osm 3/8" podložek (19) a čtyři 3/8" nylonové matice (21).
- Volně přimontujte pravou a levou zadní opěru (2R a 2L) k pravému a levému sloupku (1R a 1L). Použijte přitom čtyři 3/8" pružné podložky (20) a čtyři 3/8" nylonové matice (21).



Krok 3 – Přitahovací tyč


- Volně upevněte přitahovací tyč (3) mezi pravý a levý sloupek (1R a 1L). Použijte čtyři 3/8"x2-1/2" šrouby (16), osm 3/8" podložek (19) a čtyři 3/8" nylonové matice (21).



Krok 4 – Instalace pouzder

- Upevněte vrchní držáky závaží (7) k pravé a levé opěře (2R a 2L). Použijte přitom jeden 3/8"x1" šroub (17), jednu 3/8" podložku (19), jeden gumový doraz (12).
- Na oba konce zadní spojovací tyče (7) nasuňte upínací pouzdra (9) a zajistěte pomocí jednoho 5/16"x3/8" imbusového šroubu (18). Pro fixaci závaží na požadovaném místě během cvičení použijte pružinové svorky 2" (11).
- Nasuňte gumový doraz (12) a upínací pouzdra (9) na oba spodní držáky závaží (6). Pořádně utáhněte 5/16"x3/8" imbusový šroub (18) pomocí dodaného imbusového klíče (22). Pro fixaci závaží na požadovaném místě během cvičení použijte pružinové svorky 2" (11).

POZNÁMKA: Nyní plně utáhněte veškeré šrouby a matice na celém zařízení.



POZOR:


- Před každým cvičením se ujistěte, že veškeré šrouby řádně drží (jsou pevně dotaženy).
- Poškozené nebo opotřebované součástky musí být ihned vyměněny.
- Nikdy necvičte na poškozeném nebo nefunkčním zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ DRŽÁKY

Bezpečnostní držáky netvoří součást výrobku, ale je možno si je dokoupit zvláště.

Při jejich pořízení a montáži postupujte následovně:

Pro snadnou montáž nebo demontáž bezpečnostních držáků (8R a 8L) k oběma sloupkům je nutno naklonit vršek konstrukce mírně dozadu. Viz obrázek níže.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: