



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 14244 Hulajnoga WORKER Iridio



Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych.

SPIS TREŚCI

PARAMETRY TECHNICZNE	3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
POPRAWNE UŻYWANIE I HAMOWANIE	3
BEZPIECZNE UŻYWANIE I KONSERWACJA	4
KROKI MONTAŻOWE.....	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6

PARAMETRY TECHNICZNE

Koła: 200 mm

Maks. ograniczenie wagi: 100 kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszą jazdą. Zachowaj ją w celu ewentualnego odniesienia w przyszłości.

1. Zalecamy noszenie ochroniaczy przed każdą jazdą, takich jak: kask, ochroniacze kolan i łokci, rękawice (ochraniacz na nadgarstek). Sprzęt ten powinien minimalizować ryzyko obrażeń, chociaż nie może go całkowicie wyeliminować.
2. Noś buty podczas jazdy (jeśli to możliwe, solidne buty). Sprawdź ubranie, jeśli nie jest zbyt luźne przed każdą jazdą. Sprawdź również sznurówki, jeśli są dobrze związane. Sprawdź wszystkie akcesoria, które posiadasz (plecak), jeśli nie zmniejszają Twojego bezpieczeństwa. Upewnij się, że nie mogą zostać złapani przez inne problemy. Nie używaj słuchawek ani innych urządzeń, które zmniejszają słyszalność podczas jazdy.
3. Nie używaj tego urządzenia w ciemności lub w pogorszonej widoczności.
4. Używaj tego urządzenia tylko na płaskim, gładkim, czystym i suchym podłożu. Unikaj dziur, kamieni, dziur, żwiru, piasku, opadłych liści, mokrych miejsc, kałuż, pokryw kanałów, krawężników. Nie używaj go w trudnym terenie i unikaj brudnych miejsc lub nagłych zmian w jakości powierzchni. Wszystkie wspomniane fakty mogą wpłynąć na twoją jazdę. Mogą zmniejszać przyczepność kół, utrudniać skręcanie i wydłużać drogę hamowania. Mogą one spowodować obrażenia lub uszkodzenie. Jazda w nieodpowiednim terenie może spowodować uszkodzenie elementów lub ich szybsze zużycie.
5. Unikaj niebezpiecznych miejsc, w których można zmniejszyć sterowność. Unikaj używania na schodach, stromych drogach, wzgórzach i chodnikach. Nie używaj go również w pobliżu basenów lub mokrych miejsc.
6. Nie używaj tego urządzenia w ruchu drogowym. Nie wolno naruszać lokalnych przepisów ruchu drogowego lub ograniczeń korzystania z tego urządzenia.
7. Szanuj pieszych i nie jeźdź zbyt blisko nich.
8. Nigdy nie pozwól, aby zahaczył Cię samochód, rowerzysta, skuter lub deskorolkarz.
9. To urządzenie jest przeznaczone do relaksującej jazdy. Nie używaj go do akrobatyki i nie prowadź agresywnie. Nie należy go używać do przeskakiwania przeszkód i nie jeździć na nieodpowiednich nawierzchniach (chodnikach lub polnych drogach itp.).
10. Podczas korzystania z tego urządzenia nie wolno naruszać limitów, przepisów bezpieczeństwa ani zasad ruchu drogowego.

POPRAWNE UŻYWANIE I HAMOWANIE

- Ostrożnie używaj tej hulajnogi. Musisz mieć wystarczające umiejętności do jazdy. Głównie powinieneś wiedzieć, jak kierować i utrzymywać równowagę z ciałem, aby uniknąć upadków i obrażeń.
- Użytkownik stoi na podnóżku podczas jazdy, korzysta z jednej stopy, aby odepchnąć i steruje kierownicą.
- Chwyć mocno kierownicę obiema rękami. Zmniejsz prędkość podczas skrętu, aby uniknąć utraty równowagi.
- Zmniejsz prędkość przed całkowitym zatrzymaniem. Gdy hulajnoga zostanie całkowicie zatrzymana, postaw jedną stopę na ziemi, a drugą później.


- Aby zmniejszyć prędkość, naciśnij na błotniku nad tylnym kołem hulajnogi. Jeśli nadepniesz, hulajnoga zmniejszy prędkość, aż całkowicie się zatrzyma.
- Nie skacz z hulajnogi podczas jazdy.
- Mechanizm hamowania nagrzewa się poprzez trwałe użycie. Z tego powodu po każdym hamowaniu należy go poluzować. Nie dotykaj gorącego mechanizmu hamowania natychmiast po hamowaniu.
- Początkujący powinni używać tego urządzenia tylko pod nadzorem innej osoby dorosłej, która pomaga im zachować równowagę.
- Przed pierwszym użyciem próbuj prawidłowej jazdy, aby uniknąć obrażeń lub zranienia.

BEZPIECZNE UŻYWANIE I KONSERWACJA

1. Przed każdą jazdą sprawdź, czy wszystkie śruby, łożyska, koła i elementy są dobrze dokręcone i czy nie są uszkodzone. Ponadto sprawdź regulację kierownicy (układ kierowniczy). Możesz rozpocząć jazdę tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty są dobrze dopasowane.
2. Przed każdym użyciem sprawdź powierzchnię hulajnogi pod kątem pęknięć i wgnieceń. Jeśli je znajdziesz, nie używaj tego urządzenia i natychmiast wymieniaj zużyte komponenty. Nie używaj tego urządzenia, jeśli znajdziesz ostre krawędzie na ramie.
3. Regularnie sprawdzaj, czy hulajnoga nie jest zużyta lub uszkodzona. Tylko dlatego, że może przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Właściwa konserwacja może zwiększyć jego bezpieczeństwo. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia.
4. Sprawdź hulajnogę przed każdą jazdą. Kiedy koła ciągną się na boki, należy sprawdzić, czy są dobrze dokręcone. Jeśli nie obracają się one płynnie, nasmaruj łożyska łagodnym olejem silnikowym. Jeśli nadal nie działają płynnie lub są uszkodzone, natychmiast je wymień. Przez nierówne koło z jednej strony obrócić je o 180 °.
5. Samo zabezpieczające się nakrętki i części samoblokujące są zwykle podatne na częste dokręcanie i zwalnianie. Robiąc to możesz zmniejszyć ich efektywność. Zużyte elementy należy natychmiast wymienić.
6. Nie dokonywać żadnych niewłaściwych regulacji lub niewłaściwej konserwacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym podręczniku.
7. Do czyszczenia tego urządzenia używaj wyłącznie wody z mydłem i miękkiej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników, barwników, klejów ani innych agresywnych środków. Nie używaj szorstkich materiałów. Mogą całkowicie uszkodzić hulajnogę. Nie używaj żadnych materiałów ściernych. Może porysować powierzchnię hulajnogi.
8. Przechowuj go w suchym, ciemnym i zimnym miejscu. To miejsce musi być dobrze wentylowane, chronione przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i pyłem.

KROKI MONTAŻOWE

1. Zwolnij śrubę mechanizmu składania i lekko podnieś hulajnogę. Pociągnij środkową dźwignię do góry. Rura kierownicy się poluzuje.
2. Pociągnij rurkę do góry, aż znajdzie się pod odpowiednim kątem względem podnóżka. Następnie pociągnij dźwignię w dół. Śruba zatrzaśnie się w drugim otworze. Dobrze dokręć śrubę do szybkiego zwalniania.
3. Poluzować dźwignię szybkiego zwalniania na rurce kierownicy i wyregulować odpowiednią wysokość. Zaciśnij szpilkę do otworu na zewnątrz. Zamknij dźwignię szybkiego zwalniania.
4. Ustaw kierownicę w kształcie "T". Przyciski sprężyn, które wystają, muszą się dobrze zatrzasnąć.
5. Wykonaj poniższe czynności w odwrotnej kolejności, aby zdemontować ten skuter.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756