



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 14287 Nadstavba elektroboardu
Windrunner inSPORTline Funcart



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
OMEZENÍ	4
SEZNAM DÍLŮ.....	4
POSTUP PŘI SKLÁDÁNÍ	4
SPRÁVNÉ OVLÁDÁNÍ	6
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	7

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před používáním výrobku a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
- Před každou jízdou zkontrolujte, zda všechny šrouby dobře drží. Pravidelně kontrolujte opotřebení kol a koleček včetně ložisek. Pokud je nutno, ihned vyměňte.
- Nepřekračujte rychlost a dbejte na správné brzdění.
- Jízdou neohrožujte sebe ani jiné. Nejezděte na strmé plochy nebo na nerovný terén.
- Výrobek si sami neupravujte a neprovádějte neschválenou údržbu. Snížili byste tím bezpečnost zařízení. Výrobek používejte pouze dle manuálu.
- Pamatujte, že nesprávné použití může vést ke zranění (včetně smrtelného).
- Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení všech součástí. Opotřebené součástky musí být ihned vyměněny.
- Nikdy nejezděte na poškozeném zařízení. Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, nepoužívejte je.
- Snažte se získat co nejvíce zkušeností před první jízdou. Pokud si nejste jisti, zeptejte se zkušenější osoby.
- Pamatujte, že používání těchto zařízení na veřejných komunikacích, chodnících, pěších zónách atd., není dovoleno všude. Ujistěte se, že používáním zařízení neporušujete místně platné zákony a předpisy. Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní autority.
- Zařízení nepoužívejte na veřejných komunikacích (včetně dálnic a rychlostních silnic).
- Zařízení může v téže chvíli používat pouze jedna osoba. Nevyužívejte ho pro přepravu druhých.
- Se zařízením nikdy nejezděte v noci, za šera nebo ve zhoršené viditelnosti.
- Vždy používejte chrániče (loktů, kolen, zápěstí atd.). Nezapomeňte na helmu.
- Zařízení není určeno ke komerčním účelům.
- Na zařízení nepouštějte děti.
- Zařízení není vhodné pro lidi vysokého věku a pro těhotné ženy.
- Nikdy nejezděte po požití alkoholu nebo pod vlivem omamných látek. Na zařízení nic nepřepravujte.
- Vždy se obeznamte s pravidly provozu a dodržujte je. Respektujte chodce.
- Mějte vždy svou rychlost pod kontrolou a nenechte se během jízdy rozptylovat. Pamatujte na dobrou viditelnost. Dbejte rychlostních i váhových limitů.
- V případě nehody vyčkejte na místě na příjezd odborných zásahových složek.
- Pokud jedete ve skupině, zachovejte bezpečný odstup. Předejdete tak kolizi.
- Během jízdy netelefonujte ani neposlouchejte hudbu. Koncentrujte se na jízdu.
- Nejezděte na kluzkém nebo na mokrému povrchu. Nejezděte ani za deště. Nejezděte po nerovném povrchu. Vyhněte se i zasněženým nebo zledovatělým plochám. Vyhněte se překážkám, kamenům, nečistotám a strmým plochám. Jezděte pouze na rovném a čistém povrchu.
- Respektujte rychlostní a váhový limit zařízení a nepřekračujte je.

OMEZENÍ

Pro bezpečné používání výrobku dodržujte uvedená omezení:

Max. rychlostní limit: 12 km/h

Max. hmotnost uživatele: 100 kg

SEZNAM DÍLŮ



No.	Name	Quantity (Pc)
1	Sedadlo	1
2	Řídítka	2
3	Rám	1
4	Přední pedály	1
5	Kola	1
6	Matice M8	4
7	45 mm šrouby	4
8	Šrouby	4
9	Knoflík	1
10	Gumový chránič	2
11	Imbusový klíč 17	1
12	Imbusový klíč 13	1
13	Klíč	2

POSTUP PŘI SKLÁDÁNÍ

Pro správné složení se řiďte uvedenými kroky:

Krok 1: Otevřete krabici a ujistěte se, že žádná součástka nechybí.

Krok 2: Připevněte řídítka (2) k rámu (3) pomocí šroubů (7) a matic (6).

Všimněte si, že se řídítka rozšiřují na jednom konci. Prosím připevněte řídítka tak aby širší konec směřoval směrem ven.

Potřebné nářadí: Imbusový klíč 17 (11) a klíč (13)




Krok 3: Připevněte sedátko (1) k rámu (3) pomocí 4 šroubů (8).

Potřebné nářadí: Imbusový klíč 13 (12)



Krok 4: Připevněte pedály (4) k rámu (3) pomocí knoflíku (9). Nastavte rám podle vaší výšky. Odšroubujte knoflík a posuňte pedály do vhodné pozice a zašroubujte zpátky knoflík.

Teď když je kompletní konstrukce, umístěte na každý konec rámu, který drží váš elektroboard gumovou podložku. Delší strana patří na vnitřní stranu, aby chránila váš elektroboard proti poškrábání.



Krok 5: Povolte matice a upravte rám tak aby odpovídal vašemu elektroboardu a matice znovu utáhněte.

Potřebné nářadí: Klíč (13)



Krok 6: Nadstavbu elektroboardu dejte na elektroboard a zajistěte suchým zipem. Ujistěte se, že je suchý zip zajištěn.

Užijte si na plno vaší jízdu!



POZOR:

- Nikdy nenechávejte zařízení v chodu, pokud na něm nikdo nesedí. Samovolná jízda může způsobit zranění nebo škodu.
- Pokud chcete konstrukci z elektroboardu sundat, stačí povolit popruhy.

SPRÁVNÉ OVLÁDÁNÍ

Před jízdou:

1. Posad'te se na sedadlo.
2. Dejte madla do horizontální polohy.
3. Zapněte zařízení.



Zastavení

Dejte obě madla do horizontální polohy.

	Jízda vzad Nadzvedněte obě madla.
	Jízda vpřed Stlačte obě madla dolů.
	Otáčka vlevo Levým madlem nepohybujte. Pravé madlo stlačte dolů.
	Otáčka vpravo Pravým madlem nepohybujte. Levé madlo stlačte dolů.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pravidelná údržba a čištění může výrazně ovlivnit životnost zařízení.

- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby, kolečka a ložiska ohledně opotřebení.
- Poškozené nebo opotřebované součástky okamžitě vyměňte.
- Pro čištění nepoužívejte velké množství vody. Kovové díly by mohly zrezivět.
- Stačí pouze malé množství mýdlové vody (studená nebo vlažná).
- K čištění je možno použít prachovku.
- Nepoužívejte chemická čistidla.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: