



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 18032 Masażer stóp inSPORTline Gurinno




SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU	4
FUNKCJE	4
UŻYCIE.....	5
PANEL STEROWANIA.....	5
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	5
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	6
SPECYFIKACJA PRODUKTU	6
REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE	7

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Używaj tego produktu zgodnie z instrukcją.
- Sprawdź kable, wtyczkę, gniazdko i obudowę produktu przed użyciem.
- Trzymaj z dala od wody, aby zapobiec obrażeniom.
- Odłącz produkt po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń lub zranień.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie ciągnij za kabel podczas odłączania produktu.
- Nie uszkodzaj kabla ani nie zmieniaj obwodu elektrycznego.
- W przypadku przerwy w dopływie prądu należy odłączyć urządzenie, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
- Nie modyfikuj tego produktu.
- Nie należy używać na zewnątrz.
- Nie używać w ciągu godziny po posiłku.
- Jeśli poczujesz się chory lub masz zawroty głowy, przerwij korzystanie z tego produktu i poproś lekarza o poradę.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej lub osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy oraz dzieci nie powinny używać tego produktu, chyba że pod nadzorem osoby dorosłej.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, zaprzestań używania produktu i poproś specjalistę o jego wymianę.
- Nie należy używać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka.
- Nie używać w nagłych zmianach temperatury.
- Używaj tylko w dobrze przewietrzanych i bezpyłowych pomieszczeniach.
- Nie używaj alkoholu ani innych narkotyków podczas korzystania z tego produktu.
- Kobiety w ciąży, osoby korzystające z elektrycznych urządzeń medycznych lub cierpiących na choroby skóry nie powinny używać tego produktu.
- Nie używaj, gdy jest mokry.
- Osoby wrażliwe na ciepło muszą ostrożnie korzystać z tego produktu.
- To nie jest zabawka, trzymaj ją z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć obrażeń lub zranień.
- Dzieci poniżej 14 lat lub osoby chore psychicznie nie powinny używać tego produktu.
- Nie stawaj na urządzeniu, zawsze siadaj podczas używania produktu.

OPIS PRODUKTU

	1. Panel sterowania
	2. Urządzenie główne
	3. Stopki
	4. Zdejmowana i zmywalna osłona z tkaniny
	5. Przewód zasilania

FUNKCJE

- Masaż powietrzny do stymulacji punktów akupunktury na stopach.
- Masaż ujędrniający stopy.
- Funkcja grzania.
- 3 programy automatyczne, wytrząsanie, toczenie, połączenie wytrząsania i toczenia, 3 tryby wyłączania, 3 regulowane poziomy intensywności ciśnienia powietrza.
- Automatyczne wyłączanie po 15 minutach masażu.
- Zdejmowana i zmywalna osłona z tkaniny.

UŻYCIE

- Podłącz przewód zasilający do gniazda 100-240 V.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj mokrych rąk i sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.

- Usiądź na odpowiednim krześle i wsuń stopy do produktu.
- Otwórz przycisk Otwórz na panelu sterowania i wprowadź domyślny status masażu.

Po użyciu

- Zamknij przełącznik na panelu sterowania.
- Odłącz produkt od gniazda po użyciu.

PANEL STEROWANIA



Przyciski

Przycisk	Opis
	Naciśnij przycisk, aby włączyć / wyłączyć urządzenie.
	Naciśnij przycisk, aby włączyć różne tryby.
	Naciśnij przycisk, aby włączyć / wyłączyć ogrzewanie.
	Naciśnij przycisk, aby włączyć intensywność masażu: Mocny - Średni – Słaby

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Konserwacja

- Nie używaj ściernych środków czyszczących (benzyny lub acetonu) do czyszczenia produktu, nie wkładaj produktu do wody.
- Odłącz od gniazda podczas czyszczenia.
- Oczyszczyć produkt i przewód zasilający suchą szmatką.
- Nie używaj wilgotnej szmatki ani detergentu.

Przechowywanie

- Odłącz od gniazdka elektrycznego.
- Przechowywać w zacienionym i suchym miejscu, z dala od światła słonecznego.
- Nie przykładaj dużego obciążenia do produktu.

Jeśli wystąpi uszkodzenie lub usterka mechaniczna, należy zaprzestać używania produktu i zapewnić ciągłość sprzedawcy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt nie działa.	Urządzenie jest nie podłączone lub włączone.	Sprawdź przełącznik zasilania. Sprawdź wtyczkę i gniazdo. Podłącz wtyczkę do gniazdka.
	15 minutowa sesja automatycznie przełącza urządzenie w tryb gotowości	Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie
	Przegrzany po 45 ciągłym użyciu	Odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć, poczekaj 60 min
Produkt się przegrzewa	Ogrzewanie jest włączone	Wyłącz funkcję ogrzewania
	Urządzenie przegrzewa się po 45 minutach użytkowania	Odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć, poczekaj 60 min
Nienormalny hałas	Hałas jest spowodowany przez części mechaniczne	Normalna funkcja nie oznacza dysfunkcji

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	GZZ1-008
Nazwa	Masażer stóp
Napięcie znamionowe	110 – 120 V – 60 Hz
	220-240V – 50Hz/60Hz
Znamionowy pobór mocy	45W
Szacowany czas	15 min
Hałas	55 dB
Struktura bezpieczeństwa	Standard wykonawczy GB4706.1-2005

REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756