

INSTRUKCJA ZMIANY PŁOZY NA KÓŁKA

KROK 1: Weź 2 klucze oraz zestaw kółek z opakowania.

KROK 2: Odkręć 3 śruby trzymające płożę, jak na rysunku 2.

KROK 3: Wyjmij śruby z otworów a następnie usuń płożę .

KROK 4: Umieść zestaw kółek w odpowiednim miejscu.

KROK 5: Mocno dokręć 3 śruby trzymające kółka, jak na rysunku 5.

KROK 6: Po dokręceniu śrub, proces wymiany jest zakończony



①



②



③



④



⑤



⑥