



## INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20187 Hulajnoga elektryczna inSPORTline Mascarpo



## SPIS TREŚCI

OSTRZEŻENIE.....	3
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
PRZED I PO UŻYCIU .....	4
UŻYTKOWANIE I HAMOWANIE.....	4
OPIS PRODUKTU .....	5
ROZKŁADANIE .....	5
REGULACJA HAMULCÓW .....	6
REGULACJA WYSOKOŚCI KIEROWNICY .....	7
KONSERWACJA.....	7
OCHRONA ŚRODOWISKA .....	7
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE .....	8

Gratulacje!

Właśnie kupiłeś wysokiej jakości hulajnogę elektryczną, aby dobrze się bawić. Poniżej znajdują się instrukcje i zalecenia, których należy przestrzegać, aby przedłużyć żywotność i serwisować hulajnogę. Przed pierwszą jazdą przeczytaj instrukcję. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Korzystanie z produktu wymaga pewnej wiedzy i umiejętności. Produkt może być używany przez osobę starszą i może być używany do celów, dla których został zaprojektowany i wyprodukowany. Montaż może wykonać osoba dorosła.

## **OSTRZEŻENIE**

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy; podstawa nie jest stabilna i istnieje ryzyko upadku. Odpowiedni dla dzieci w wieku 8 lat.

## **INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

Jazda na hulajnodze elektrycznej może być niebezpieczna. Podczas jazdy może dojść do niebezpiecznych sytuacji, które mogą prowadzić do upadku lub zderzenia i prowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń. **JAZDA NA HULAJNODZE ELEKTRYCZNEJ NIE RÓŻNI SIĘ OD JAZDY NA INNYCH POJAZDACH I MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ, NAWET JEŚLI WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA BYŁY SPEŁNIONE.**

- Jedna osoba może korzystać z produktu jednocześnie.
- Maksymalny limit wagi: 100 kg.
- Kategoria: EN 14619: 2015
- Dzieci mogą korzystać z hulajnogi pod nadzorem osoby dorosłej.
- Jeździć hulajnogą w bezpiecznych miejscach, tzn. Na płaskiej, suchej powierzchni z wystarczającą ilością wolnego miejsca bez przeszkód, kamieni lub żwiru. Nie jeździć w miejscach, gdzie są pojazdy silnikowe.
- Przed jazdą sprawdź kierownicę, dokręć śruby i dźwignie zaciskowe, zabezpiecz mechanizm składania i zabezpiecz blokadę w kierownicy oraz mocowanie i działanie kół. Wszystkie części muszą być odpowiednio zabezpieczone i nie powinny wykazywać śladów uszkodzeń mechanicznych.
- Zawsze noś odzież ochronną - kaski, ochraniacze kolan, łokci i nadgarstków.
- Nie jeźdź podczas ograniczonej widoczności (noc lub zmierzch) lub podczas wilgotnej lub zimnej pogody.
- Po jeździe sprawdź wszystkie części (głównie części mocujące) i upewnij się, że są dobrze dokręcone, nie złamane, zabrudzone gliną, olejem i nie wykazują oznak zużycia. Przed każdą jazdą hulajnoga musi być w pełni sprawna.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami przed jazdą po drogach publicznych.
- Nie przeceniaj się i zwracaj szczególną uwagę podczas jazdy.
- Używaj butów sportowych do jazdy. Nie jeźdź boso ani nie noś otwartego buta. Uważaj, aby nie wkręcić sznurowadeł w koła.
- Unikaj mokrych nawierzchni, piasku, żwiru, spowalniających progów i innych przeszkód, które mogłyby spowodować zablokowanie kół. Szczególnie niebezpieczne jest przekroczenie progów, zawsze ich unikaj.
- Nie jeźdź po autostradach i zwracaj uwagę na pieszych, rowerzystów lub inne pojazdy transportowe. Używaj hulajnogi w bezpiecznych miejscach bez żadnych przeszkód. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa mogą być kolumny, krawężniki, hydranty, zaparkowane pojazdy i okoliczne pojazdy.
- Ta hulajnoga nie jest przeznaczona do jazdy przez przeszkody, skakania, jazdy na nierównych powierzchniach (kostki brukowe, drogi polowe itp.). Roszczenia gwarancyjne

spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie będą uwzględniane. Hamulec i osłona tylnego koła (błotnik) są używane do hamowania. Po naciśnięciu skuter zwolni, aż się zatrzyma. Hamulce są gorące po hamowaniu, nie dotykaj ich.

- **OSTRZEŻENIE: JEŚLI JEŹDZISZ BEZ POSZANOWANIA CZĘŚCI WSPOLNEJ I NIE STOSUJESZ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA, ZWIĘKSZASZ RYZYKO SZKODY. UŻYWASZ HULAJNOGĘ NA WŁASNE RYZYKO, PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA. JEŹDŹ BEZPIECZNIE.**

## **PRZED I PO UŻYCIU**

- Upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo zabezpieczone.
- Sprawdź wysokość kierownicy, dokręć nakrętki, słupek kierownicy i przednie koło.
- Sprawdź systemy mocowania: system szybkiego zwalniania kierownicy, osie kół muszą być odpowiednio wyregulowane i nieuszkodzone.
- Minimalna wysokość uchwytu musi być ustawiona w najniższym położeniu, aby zatrząsk znajdował się w najniższej pozycji.
- Sprawdź zużycie kół.

## **UŻYTKOWANIE I HAMOWANIE**

- Hulajnoga powinna być używana z ostrożnością, ponieważ wymaga dużej umiejętności jazdy. Wymaga umiejętności jazdy i utrzymania równowagi ciała, aby uniknąć upadków i wypadków, które powodują obrażenia użytkownika i innych.
- Użytkownik stoi na desce (stojaku), popycha stopę od ziemi i kontroluje kierownicę. Regularnie zmieniaj nogę pchającą.
- Trzymaj oba uchwyty (obie ręce) podczas jazdy. Zmniejsz prędkość podczas skrętu lub gdy nie jedziesz prosto i grozi ci utrata równowagi.
- Przed opuszczeniem hulajnogi należy najpierw zmniejszyć prędkość. Gdy hulajnoga jest całkowicie zatrzymana, najpierw opuść ją jedną nogą, a następnie drugą.
- Zmniejsz prędkość, naciskając hamulec ręczny na kierownicy lub naciskając błotnik umieszczony na tylnym kole. Po naciśnięciu hamulca i błotnika skuter zwolni i zatrzyma się.
- Nie zostawiaj hulajnogi podczas jazdy.
- Mechanizm redukcji prędkości nagrzewa się, gdy jest używany. Dlatego zawsze zwalnij go całkowicie po każdym hamowaniu. Z tych samych powodów nie zaleca się również dotykania mechanizmu hamowania natychmiast po zatrzymaniu.
- Początkujący powinni zacząć używać hulajnogi pod nadzorem innej (dorosłej) osoby, aby pomóc utrzymać równowagę itp.
- Przed próbą jazdy spróbuj sterować hulajnogą, aby zapobiec upadkom itp.
- Podczas jazdy w dół zwiększa się droga hamowania i zmniejsza się poziom bezpieczeństwa. Użytkownik musi zawsze poruszać się z taką prędkością, aby móc zatrzymać się na czas i bezpiecznie.

## OPIS PRODUKTU

1. Hamulec ręczny	
2. System blokady kierownicy	
3. Kierownica	
4. Dźwignia montażu kierownicy	
5. Amortyzator	
6. Blokada mechanizmu składania	
7. Mechanizm składania	
8. Stopka	
9. Hamulec tylny błotnikowy	
10. Hamulec tarczowy	

## ROZKŁADANIE

	Zwolnij blokadę mechanizmu składania
	Podnieś ruchomą część z kierownicą
	Zabezpiecz dźwignię szybkiego zwalniania

	<p>Ustaw wysokość, usłyszysz kliknięcie.</p>
	<p>Skuter jest gotowy do użycia</p>

Po każdym użyciu upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, aby kierownica nie hamowała.

**OSTRZEŻENIE:** Dostarczone akcesoria są kompatybilne z ramą, widelcem i innymi częściami. Akcesoria innych producentów mogą nie być kompatybilne. Nie ingeruj w konstrukcję hulajnowy, może to zmniejszyć jej bezpieczeństwo. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany lub naprawy dowolnej części.

## REGULACJA HAMULCÓW

Hamulce są ustawiane za pomocą nakrętki.



## REGULACJA WYSOKOŚCI KIEROWNICY

Otwórz dźwignię do montażu kierownicy i wyreguluj wysokość. Po ustawieniu wysokości zablokuj dźwignię do montażu kierownicy. Szczelność dźwigni jest regulowana za pomocą nakrętki.

**OSTRZEŻENIE:** PRZED JAKĄKOLWIEK JAZDĄ, SPRAWDŹ STAN HULAJNOGI, REGULACJI SYSTEMU JAZDY I UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE CZĘŚCI SĄ ZABEZPIECZONE I FUNKCJONALNE. REGULARNA KONTROLA HULAJNOGI I ODPOWIEDNIE KONSERWACJE ZMNIEJSZAJĄ RYZYKO OBRAŻEŃ.

Po każdym użyciu upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, aby kierownica nie hamowała.



## KONSERWACJA

**OSTRZEŻENIE:** Bezpieczeństwo może być zagwarantowane tylko przez odpowiednią konserwację.

- **Łożyska:** Upewnij się, że nie jeździsz po wodzie, oleju lub piasku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie łożysk. Aby utrzymać łożyska w dobrym stanie, regularnie sprawdzaj, czy koła obracają się prawidłowo - obróć skuter i obróć koło palcami. Jeśli się nie obracają, muszą zostać usunięte i zweryfikowane. Najpierw odkręć oś koła, wyjmij oś, zdejmij koło i delikatnie wypchnij oba łożyska. Jeśli są uszkodzone lub skompresowane, musisz kupić nowe. Jeśli nie widać uszkodzeń, muszą być naoliwione. W takim przypadku należy usunąć smar, brud lub kurz z łożysk za pomocą ręcznika papierowego lub ściereczki, nasmarować łożyska natryskiem lub smarem samosmarującym. Przymocuj łożyska, osie i koła do skutera. W ten sam sposób kontynuuj z drugim kołem.
- **Koła:** Koła są zużyte lub mogą być szeleszczące, jeśli są często używane na nierównej powierzchni. W szczególności tylne koło używane do hamowania. Zaleca się regularne sprawdzanie ich i wymianę w celach bezpieczeństwa.
- **Modyfikacje produktu:** oryginalny produkt nie może być modyfikowany, z wyjątkiem sytuacji, gdy modyfikacja jest wymieniona w niniejszej instrukcji konserwacji.
- **Nakrętki, osie i inne samozaciskowe systemy mocowania:** Zaleca się regularne ich sprawdzanie. Mogą zostać poluzowane po pewnym czasie, w takim przypadku muszą zostać ponownie dokręcone lub stracą swoją skuteczność, w takim przypadku powinny zostać zastąpione nowymi.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami i przyjaznymi dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do recyklingu.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.



W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756