




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 21393 Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC410



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM ČÁSTÍ	4
MONTÁŽ	7
POKYNY KE CVIČENÍ	24
ÚDRŽBA	25
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	25
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	25

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Děkujeme za zakoupení tohoto produktu a za projevenou důvěru. Před zahájením montáže a před použitím výrobku se podrobně seznámte s obsahem manuálu. Manuál si ponechtejte pro budoucí potřebu. V případě nejasností kontaktujte odborný servis.
- Před zahájením montáže si taktéž zkontrolujte úplnost a nepoškozenost všech částí. Používejte pouze originální náhradní díly a doplňky. Neprovádějte neschválené úpravy produktu.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. Před použitím zkontrolujte správnost montáže a pevnost produktu. Zařízení musí správně fungovat, aby nedošlo ke zranění uživatele. Pokud zařízení nefunguje správně, nese známky poškození nebo opotřebení, pak se nesmí používat. Poškozené nebo opotřebované díly musí být ihned odborně vyměněny.
- Před zahájením cvičení se nejprve poraďte s lékařem.
- Zařízení držte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Vždy se nejprve zahřejte odpovídajícími cviky.
- Seznamte se se všemi doporučeními a varováními a dodržujte je.
- Zařízení umístěte na rovnou, čistou a suchou plochu. Zachovejte bezpečnostní odstup od dalších objektů min 0,6 m.
- Nepoužívejte venku.
- Zařízení si sami neupravujte.
- Před každým cvičením proveďte pevnost všech šroubů a matic. Pokud je výrobek poškozen, nesmí se používat.
- Cvičte rozumně a nepřepínejte se. Pohyby nesmí být příliš prudké, aby nedošlo ke zranění uživatele.
- Během cvičení nezadržujte dech.
- Cvičte správně a v odpovídající míře. Vysoká zátěž může vést ke zdravotním komplikacím.
- Oblečení a tělesné části držte mimo dosah pohyblivých dílů přístroje, aby nedošlo k jejich zachycení. Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně sportovní obuvi.
- Žádná část přístroje nesmí bránit pohybu uživatele.
- Dbejte na své zdraví a zpočátku zvolte mírnější tempo. Totéž je vhodné po delší cvičební pauze. Časem se můžete propracovat k intenzivnějšímu tempu.
- Nesprávné cvičení nebo nedodržení bezpečnostních zásad může vyústit ve vážné zranění nebo v poškození zařízení. V případě pochybností nebo nejasností kontaktujte odborný servis nebo prodejce.
- Nikdy nepřekračujte uvedené hmotnostní limity.
- Věnujte pozornost tělesným signálům. V případě negativních tělesných reakcí cvičení okamžitě ukončete a kontaktujte svého lékaře.
- **Kategorie:** H pro domácí použití
- **Maximální nosnost závaží pro vzpěračskou tyč:** 200 kg
- **Maximální nosnost pro kladky:** 200 kg

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Spojovací rám		1
2	Horní levý rám		1
3	Horní pravý rám		1
4	Ohnutý levý rám		1
5	Ohnutý pravý rám		1
6	Horní spojovací rám		1
7	Horní pravý ohnutý rám		1
8	Horní levý ohnutý rám		1
9	Šestistranný šroub	M10*75	54
10	Matice	M10	105
11	Podložka	Φ10	217
12	Tyč pro přitahy		1
13	Horní destička		4
14	Pravý rám kladky		1
15	Levý rám kladky		1
16	Horní rám		2
17	Nastavitelný rám – pravý		1
18	Nastavitelný rám – levý		1
19	Spodní destička		4
20	Rám s posuvníkem – pravý		1
21	Rám s posuvníkem – levý		1
22	Podložka rámu		2
23	Koncovky		2
24	Šestistranný šroub	M10*80	14
25	Spodní základna		2
26	Horní základna		2
27	Vodící tyč	Φ25*1850	2
28	Zamykací pouzdro		2
29	Pojízdné pouzdro		2
30	Gumová podložka s rýhováním	Φ60*Φ26*45	2
31	Bezpečnostní hák – pravý		1
32	Bezpečnostní hák – levý		1
33	Šestistranný šroub	M10*90	8
34	Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem	M8*10	4
35	Koncovka	Φ51*Φ 42.5*36.6L	2

36	Kroužek	Φ60*Φ48.5*27L	2
37	Trn	Φ50*310*T0.5	2
38	Šroub s vnitřním šestihranem	M12*40	2
39	Pružná podložka	Φ12	6
40	Podložka	Φ12	6
41	Vzpěračská tyč		1
42	Vnitřní tyč	Φ48*298*2.5T	2
43	Gumová podložka		2
44	Horní spojovací rám – krátký		1
45	Spodní spojovací rám		1
46	Velké pojízdné pouzdro		1
47	Dutá pojízdná tyč		2
48	Gumová podložka		2
49	Šestistranný šroub	M10*25	11
50	Šestistranný šroub	M10*95	3
51	Šestistranný šroub	M10*55	2
52	Šestistranný šroub	M12*30	4
53	Dvojitý držák kladek		1
55	Trny		2
56	Lanko	Φ5*2745 mm	2
57	Kladka	Φ95	25
58	Držák kladky		6
59	Šestistranný šroub	M10*45	17
60	Šestistranný šroub	M10*50	4
61	Závaží		2
62	Lanko	Φ5*4740 mm	1
63	Rám kladky		3
64	Krátké madlo		1
65	Opěrka nohou		1
66	Řetěz s karabinou		1
67	Lanko	Φ5*4185 mm	2
68	Distanční pouzdro kladky	Φ20*10.5*L20.5	16
69	Rám kladky		1
70	Lanko	Φ5*1705 mm	1
71	5 článkový řetěz s karabinou		1
72	Lanko	Φ5*9715 mm	1
73	Kladka	Φ50	4
74	Štít		1


75	Držáku vzpěračské tyče		6
76	Šestistranný šroub	M8*20	16
77	Podložka	Φ8	20
78	Matice	M8	4
79	Posilovač tělesného jádra		1
80	Pouzdro	Φ33.2*Φ 29*Φ20*18	2
81	Držák vzpěračské tyče		1
82	Velká podložka	Φ25*10*2.0	1
83	Tyč pro dřepy – levá		1
84	Tyč pro dřepy – pravá		1
85	Držák vzpěračské tyče – pravý		1
86	Držák vzpěračské tyče – levý		1
87	Krátký držák vzpěračské tyče – levý		1
88	Krátký držák vzpěračské tyče – pravý		1
89	Bezpečnostní svorka posilovací tyč		2
90	Dlouhé madlo		1
91	Tyč		1
92	Ruční řemen		2
93	Madlo pro zdvih		1
94	Pin ve tvaru T	Φ10*100	1
95	Rám pro leg curl		1
96	Podložka	Φ45*25.5*5	4

MONTÁŽ

KROK 1

Před utáhnutím připevněte všechny šrouby a matice.

Nepřetahujte.






Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Spojovací rám		1
2	Horní levý rám		1
3	Horní pravý rám		1
4	Ohnutý levý rám		1
5	Ohnutý pravý rám		1
6	Horní spojovací rám		1
7	Horní pravý ohnutý rám		1
8	Horní levý ohnutý rám		1
9	Šestistranný šroub	M10*75	16
10	Matice	M10	16
11	Podložka	Φ10	32
22	Podložka rámu		2

1. Připevněte levý ohnutý rám (4) na horní levý rám (2) pomocí šroubů (9), podložek (11) a matic (10).
2. Připevněte pravý ohnutý rám (5) na horní pravý rám (3) pomocí šroubů (9), podložek (11) a matic (10).
3. Připevněte spojovací rám (1) na ohnuté rámy (4 a 5) pomocí šroubů (9), podložek (11) a matic (10).
4. Připevněte horní spojovací rám (6) na rámy (2 a 3) pomocí šroubů (9), podložek (11) a matic (10).
5. Připevněte levý ohnutý rám (8) na levý rám (2) pomocí šroubů (9), podložek (11) a matic (10).
6. Připevněte pravý ohnutý rám (9) na pravý rám (3) pomocí šroubů (9), podložek (11) a matic (10).

KROK 2

Před utáhnutím připevněte všechny šrouby a matice.







Ozn.	Název	Spec.	Ks.	Ozn.	Název	Spec.	Ks.
9	Šestistranný šroub	M10*75	38	17	Nastavitelný rám – pravý		1
10	Matic	M10	44	18	Nastavitelný rám – levý		1
11	Podložka	Φ10	88	19	Spodní destička		4
12	Tyč pro přitahy		1	20	Rám s posuvníkem – pravý		1
13	Horní destička		4	21	Rám s posuvníkem – levý		1
14	Pravý rám kladky		1	22	Podložka rámu		2
15	Levý rám kladky		1	23	Koncovky		2
16	Horní rám		2	24	Šestistranný šroub	M10*80	6

1. Připevněte levý posuvník (21) na nastavitelný rám – levý (18).
2. Připevněte pravý posuvník (20) na nastavitelný rám – pravý (17).
3. Připevněte horní rám (16) a nastavitelné rámy (17 a 18) na konstrukci sestavenou v Kroku 1 pomocí šroubů (9), podložek (11), matic (10), horní destičky (13) a spodní destičky (19).
4. Připevněte pravý rám kladky (14) a levý rám kladky (15) na horní destičku (13) pomocí šroubů (9), podložek (11) a matic (10).
5. Připevněte koncovky (23) na horní destičku (13) pomocí šroubů (9), podložek (11) a matic (10).
6. Připevněte podložky rámu (22) na spodní destičky (19) pomocí šroubů (9), podložek (11) a matic (10).
7. Připevněte tyč pro přitahy (12) na horní destičku (13) pomocí šroubů (24), podložek (11) a matic (10).

KROK 3




Ozn.	Název	Spec.	Ks.	Ozn.	Název	Spec.	Ks.
10	Matice	M10	8	34	Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem	M8*10	2
11	Podložka	Φ10	16	35	Koncovka	Φ51*Φ42.5*36.6L	2
25	Spodní základna		2	36	Kroužek	Φ60*Φ48.5*27L	2
26	Horní základna		2	37	Trn	Φ50*310*T0.5	2
27	Vodící tyč	Φ25*1850	2	38	Šroub s vnitřním šestihranem	M12*40	2
28	Zamykací pouzdro		2	39	Pružná podložka	Φ12	2
29	Pojízdné pouzdro		2	40	Podložka	Φ12	2
30	Gumová podložka s rýhováním	Φ60*Φ26*45	2	41	Vzpěračská tyč		1
31	Bezpečnostní hák – pravý		1	42	Vnitřní tyč	Φ48*298*2.5T	2
32	Bezpečnostní hák – levý		1	43	Gumová podložka		2
33	Šestistranný šroub	M10*90	8	89	Bezpečnostní svorka posilovací tyč		2



1. Připevněte spodní základnu (25) na spodní destičku pomocí šroubů (33), podložek (11) a matic (10).
2. Připevněte horní základnu (26) na horní destičku pomocí šroubů (33), podložek (11) a matic (10).
3. Na vodící tyč (27) nasuňte gumovou podložku (30), bezpečnostní hák (32), pojízdné pouzdro (29) a poté vodící tyč připevněte do pouzder (28) a zajistěte pomocí stavěcí šroub s vnitřním šestihranem (34).
4. Připevněte vzpěračskou tyč (41) do pojízdného pouzdra (29) a zajistěte pomocí kroužku (36), vnitřní tyče (42), trnu (37), koncovky (35), šroub s vnitřním šestihranem (38), pružné podložky (39), podložky (40) a svorky (89).
5. Na vodící tyč (27) nasuňte gumovou podložku (30), bezpečnostní hák (31), pojízdné pouzdro (29) a poté vodící tyč připevněte do pouzder (28) a zajistěte pomocí stavěcí šroub s vnitřním šestihranem (34).

KROK 4




Ozn.	Název	Spec.	Ks.	Ozn.	Název	Spec.	Ks.
10	Matice	M10	2	48	Gumová podložka		2
11	Podložka	Φ10	7	49	Šestistranný šroub	M10*25	2
39	Pružná podložka	Φ12	4	50	Šestistranný šroub	M10*95	1
40	Podložka	Φ12	4	51	Šestistranný šroub	M10*55	2
44	Horní spojovací rám – krátký		1	52	Šestistranný šroub	M12*30	4
45	Spodní spojovací rám		1	53	Dvojitý držák kladek		1
46	Velké pojízdné pouzdro		1	34	Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem	M8*10	2
47	Dutá pojízdná tyč		2	55	Trny		2

1. Připevněte horní rám s kladkami (44) na hlavní rám pomocí šroubů (52), podložek (39) a matic (40).
2. Připevněte spodní rám s kladkami (45) na hlavní rám pomocí šroubů (52), podložek (39) a matic (40).
3. Připevněte dvojitý držák kladek (53) na rám (45) pomocí šroubů (51), podložky (11) a matice (10).
4. Nasuňte pojízdné tyče (47) do pouzdra (46), gumových podložek (48) a připevněte pomocí šroubů (50), podložek (11) a šroubů (49).
5. Připevněte trny (55) na pojízdné pouzdro (46) pomocí šroubů (34).

KROK 5

Prvně utáhněte ručně.


Nepřetahujte.



Ozn.	Název	Spec.	Ks.	Ozn.	Název	Spec.	Ks.
10	Matice	M10	6	58	Držák kladky		6
11	Podložka	Φ10	14	59	Šestistranný šroub	M10*45	2
49	Šestistranný šroub	M10*25	2	60	Šestistranný šroub	M10*50	4
56	Lanko	Φ5*2745 mm	2	61	Závaží		2
57	Kladka	Φ95	6				

1. Na lanko (56) připevněte závaží (61).
2. Připevněte kladky (57) na horní ohnutý rám pomocí šroubů (60), držáku kladky (58), podložky (11) a matice (10).
3. Připevněte kladku (57) na horní ohnutý rám pomocí šroubu (59), držáku kladky (58), podložky (11) a matice (10).
4. Lanko (56) připevněte na vnější část pojízdného pouzdra pomocí šroubu (49), podložky (11) a matice (10).


KROK 6



Ozn.	Název	Spec.	Ks.	Ozn.	Název	Spec.	Ks.
10	Matice	M10	5	62	Lanko	Φ5*4740 mm	1
11	Podložka	Φ10	12	63	Rám kladky		1
49	Šestistranný šroub	M10*25	2	64	Krátké madlo		1
57	Kladka	Φ95	5	65	Opěrka nohou		1
59	Šestistranný šroub	M10*45	5	66	Řetěz s karabinou		1

1. Připevněte kladky (57) na hlavní rám a rám kladky (63) pomocí šroubů (59), destičky (58), podložky (11) a matice (10).
2. Lanko (62) protáhněte dle obrázku.
3. Připevněte krátké madlo (64) k lanku pomocí řetězu (66).
4. Připevněte opěrku nohou (65) na hlavní rám pomocí šroubů (49), podložek (11) a matic (10).


KROK 7



Ozn.	Název	Spec.	Ks.	Ozn.	Název	Spec.	Ks.
10	Matice	M10	8	59	Šestistranný šroub	M10*45	2
11	Podložka	Φ10	16	63	Rám kladky		2
24	Šestistranný šroub	M10*80	4	67	Lanko	Φ5*4185 mm	2
49	Šestistranný šroub	M10*25	2	68	Distanční pouzdro kladky	Φ20*10.5*L20.5	8
57	Kladka	Φ95	6				




Schéma lanka



1. Připevněte kladky (57) na horní rám pomocí šroubů (24), podložek (11), matic (10) a pouzdra (68).
2. Připevněte kladku (57) na rám kladky (63) pomocí šroubů (59), podložek (11) a matic (10).
3. Lanka (67) připevněte pomocí šroubů (59), podložek (11) a matic (10). Lanko musí být připevněno vertikálně.

KROK 8




Ozn.	Název	Spec.	Ks.	Ozn.	Název	Spec.	Ks.
10	Matice	M10	1	69	Rám kladky		1
11	Podložka	Φ10	2	70	Lanko		1
57	Kladka	Φ95	1	71	5 článkový řetěz s karabinou		1
59	Šestistranný šroub	M10*45	1				

1. Připevněte kladky (57) na rám kladky (63) pomocí šroubů (59), podložek (11) a matic (10).
2. Protáhněte lanko (70) skrz rám (69) a připevněte na hlavní rám pomocí řetězu s karabinou (71).

KROK 9

Prvně utáhněte ručně.



Ozn.	Název	Spec.	Ks.	Ozn.	Název	Spec.	Ks.
10	Matice	M10	13	59	Šestistranný šroub	M10*45	7
11	Podložka	Φ10	26	68	Distanční pouzdro kladky	Φ20*10.5*L20.5	8
24	Šestistranný šroub	M10*80	4	72	Lanko	Φ5*9715 mm	1
49	Šestistranný šroub	M10*25	2	73	Kladka	Φ50	4
57	Kladka	Φ95	7				






Schéma lanka



1. Kladky (57) připevněte na rám pomocí šroubů (59), podložek (11) a matic (10).
2. Kladky (73) připevněte na spodní destičku pomocí šroubu (24), podložky (11), matice (10) a pouzdra (68).
3. Lanko (72) protáhněte dle obrázku.

KROK 10


Před utáhnutím upevněte všechny šrouby / matice.



Ozn.	Název	Spec.	Ks.	Ozn.	Název	Spec.	Ks.
74	Štít		1	77	Podložka	Φ8	20
75	Držák vzpěračské tyče		6	78	Matice	M8	4
76	Šestistranný šroub	M8*20	16				

1. Připevněte štít (74) na hlavní rám pomocí šroubů (76), podložky (77) a matice (78).
2. Připevněte držák tyče (75) na hlavní rám pomocí šroubu (76) a podložky (77).


KROK 11



Ozn.	Název	Spec.	Ks.	Ozn.	Název	Spec.	Ks.
10	Matice	M10	2	79	Posilovač tělesného jádra		1
11	Podložka	Φ10	4	80	Pouzdro	Φ33.2*Φ 29*Φ20*18	2
49	Šestistranný šroub	M10*25	1	81	Držák vzpěračské tyče		1
50	Šestistranný šroub	M10*95	2	82	Velká podložka	Φ25*10*2.0	1

1. Připevněte posilovač jádra (79) na hlavní rám pomocí šroubu (49), velké podložky (82) a pouzdra (80).
2. Připevněte držák tyče (81) na rám pomocí šroubu (50), podložky (11) a matice (10).

KROK 12



Ozn.	Název	Spec.	Ks.	Ozn.	Název	Spec.	Ks.
83	Tyč pro dřepy – L		1	90	Dlouhé madlo		1
84	Tyč pro dřepy – P		1	91	Tyč		1
85	Držák vzpěračské tyče – P		1	92	Ruční řemen		2
86	Držák vzpěračské tyče – L		1	93	Madlo pro zdvih		1
87	Krátký držák vzpěračské tyče – L		1	94	Pin ve tvaru T	Φ10*100	1
88	Krátký držák vzpěračské tyče – P		1	95	Rám pro leg curl		1


1. Připevněte rám pro leg curl (95) a držáky tyč pomocí pinu (94).

POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při přetahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmítejte.



2. SAMOTNÉ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).



Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většině lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut.

3. ZKLIDNĚNÍ

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolnění tempem.

Protažení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybem a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát týdně.

TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

Množství spálených kalorií záleží jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním cvičení, avšak cíl je jiný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičení setřete případný pot, abyste tak předešli korozi. Přístroj čistěte pomocí jemného hadříku a jemných čisticích prostředků. Na plastové části nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
2. V případě zvýšené hlučnosti stroje je nutné zkontrolovat a správně dotáhnout všechny šrouby a spoje.
3. Výrobek musí být umístěn v čistých, větraných a suchých prostorách.
4. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednávky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: