



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 21550 Mini stół do ping-ponga inSPORTline Sunny Mini




SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
MONTAŻ.....	3
KONSERWACJA.....	4
OCHRONA ŚRODOWISKA	4
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	5




INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Obsługa stołu (montaż, składanie lub przechowywanie) powinna być zawsze wykonywana przez dwie osoby dorosłe, aby uniknąć wypadku lub obrażeń.
- Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętek i śrub ruchomych części i natychmiast sprawdź ich funkcjonalność po dokręceniu.
- Upewnij się, że żadne osoby ani przedmioty nie stoją na drodze płyt podczas rozkładania stołu.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na stole.
- Nie siadaj na stole.
- Nie czyść stołu rozpuszczalnikami ani innymi agresywnymi produktami, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie lakieru.
- Nie używaj ostrych przedmiotów na blacie ani nie maluj powierzchni.
- Jeśli stół jest używany do celów innych niż gra w tenisa stołowego, zakryj powierzchnię, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Użytkowanie i przechowywanie tego produktu powinno być zawsze nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Nie przechowuj ani nie przesuwasz stołu na niestabilnej powierzchni podłogi.
- Jeśli stół zostanie uszkodzony lub nie będzie można go już bezpiecznie używać, przechowuj go lub zabezpiecz blat pokrywą, aż problem zostanie rozwiązany.
- Jeśli stół zostanie uszkodzony, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania oryginalnych części zamiennych.
- Aby przedłużyć żywotność tego produktu, chroń go przed wilgocią lub nieprzyjemnymi warunkami atmosferycznymi.
- Jeśli chcesz pozbyć się stołu, znajdź wyspecjalizowane miejsce utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

MONTAŻ



Aby schować stół, złoż obie połowy stołu. Upewnij się, że stół znajduje się na równej i stabilnej powierzchni.

OSTRZEŻENIE		WAŻNE	
	NIE POZWALAĆ DZIECIOM BAWIĆ SIĘ NA STOLE LUB W POBLIŻU, GDY STÓŁ JEST W PIONOWEJ POZYCJI PRZECHOWYWANIA.		NALEŻY BARDZO OSTROŻNIE PRZENOSIĆ STÓŁ NA POCHYLONEJ POWIERZCHNI.
UWAGA			
	NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA STOLE		

- **OSTRZEŻENIE**

- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie składać ani rozkładać tego stołu. Składanie i rozkładanie stołu powinno być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozkładania stołu. Nigdy nie pozwól, aby stół upadł na ziemię bez podparcia. Zawsze pewnie trzymaj stół i powoli opuść go na ziemię. Nie puszczaj stołu, dopóki nie dotknie bezpiecznie ziemi i bądź świadomy swojego otoczenia.

KONSERWACJA

- **CZYSZCZENIE**

- Używaj tylko miękkiej, wilgotnej (nie mokrej) szmatki. **NIE UŻYWAJ ŻADNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, ŚCIERNYCH ANI ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH** na powierzchni gry.

- **KONSERWACJA**

- Wszystkie części ruchome, łącznie z punktami obrotowymi, należy naoliwić. Zapewni to łatwość obsługi i bezpieczeństwo Twojego stołu.
- Ten stół należy przechowywać w pomieszczeniu, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni. Wilgoć i zmiany temperatury mogą powodować wypaczanie, pęcznienie lub pęcherze drewna.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756