




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 21970 Mata masująca inSPORTline Chairolee



SPIS TREŚCI

| | |
|---|---|
| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA..... | 3 |
| CZYSZCZENIE I KONSERWACJA..... | 3 |
| UŻYTKOWANIE | 4 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 |
| WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE | 5 |

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie należy używać części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia w domu. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę lub serwis.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie naprawiony przez autoryzowanego sprzedawcę lub serwis.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscu o wysokiej wilgotności lub temperaturze.
- Odłącz urządzenie po użyciu.
- Nie używaj urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 15 minut.
- Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd lub urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, natychmiast przestań go używać.
- Jeśli temperatura jest zbyt wysoka lub gdy mata zacznie emitować nieprzyjemny zapach, natychmiast przestań korzystać z urządzenia i odłącz zasilanie.
- Nie ciągnij za kabel zasilający.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach motorycznych, fizycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) nie mogą korzystać z urządzenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone jako urządzenie medyczne lub terapeutyczne.
- Nie używaj podczas jazdy.
- Do użytku domowego.

Urządzenie nie powinno być używane przez:

- Osoby wrażliwe na ciepło.
- Dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży.
- Osoby cierpiące na: wrażliwość skóry, zaczerwienienie, wyprysk, choroby serca, guzy, wysokie ciśnienie krwi, osteoporozę, niestabilne ciśnienie krwi itp.
- Osoby używające rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych.
- Osoby poddane dowolnemu leczeniu.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA




- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
- Wytrzyj urządzenie suchą i miękką ściereczką.
- Nie czyść urządzenia i akcesoriów agresywnymi detergentami.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego środowiska.




UŻYTKOWANIE

Urządzenie zawiera poduszki do ugniatania do masażu pleców, podgrzewane oparcie i wibrujące siedzisko. Mata może być używana do masowania całych pleców lub masowania tylko górnej / dolnej części pleców. Wibracje można ustawić na trzech poziomach.

Po włączeniu produktu mata przechodzi w tryb oszczędzania energii, dioda LED przycisku miga, a ustawienia są resetowane. Po zresetowaniu ustawień dioda LED wyłączy się, a mata przejdzie w tryb gotowości.



-  Naciśnięcie przycisku w trybie gotowości powoduje włączenie maty. Pierwotne ustawienie to masaż pleców przez 15 minut. Jeśli mata jest włączona, naciśnij przycisk, aby ją wyłączyć lub wyłączyć masaż.
-  Masaż całych pleców. Możesz sprawdzić status masażu za pomocą diody.
-  Masaż górnej części pleców. Możesz sprawdzić status masażu za pomocą diody.

4.  Masaż dolnej części pleców. Możesz sprawdzić status masażu za pomocą diody.
5.  Naciśnij przycisk, aby rozpocząć / zatrzymać masaż lub ustawić intensywność masażu pośladków. Intensywność masażu zmienia się naciskając przycisk: słaby - średni - silny. Możesz sprawdzić status masażu za pomocą diody.
6.  Naciśnij przycisk, aby rozpocząć / zatrzymać ogrzewanie. Możesz sprawdzić stan ogrzewania za pomocą diody.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu

wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756