



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23082 Odkurzacz do porów Insportline Suckage




SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU.....	3
UŻYTKOWANIE	4
GŁOWICE	4
OSTRZEŻENIE.....	4
PARAMETRY	5
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Urządzenie nie jest zabawką, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli skóra jest opuchnięta, podrażniona lub w stanie zapalnym.
- Nie naciskaj na urządzenie.
- Osusz ręce przed użyciem, trzymaj urządzenie z dala od wody.
- Upewnij się, że filtr bawełniany jest umieszczony prawidłowo, gąbka, dłoń i skóra muszą być suche.
- Po użyciu skóra może stać się lekko czerwona. Jeśli zaczerwienienie nie ustąpi, skonsultuj się z lekarzem w sprawie dalszego stosowania.
- Po użyciu stosować produkty do pielęgnacji skóry.
- Nie używaj peelingów ani innych drażniących produktów przed i po użyciu urządzenia.
- Produkt nie jest wodoodporny, należy go przechowywać poza zasięgiem wody.
- Nie nadaje się dla osób: kobiet w ciąży; dzieci; osób cierpiących na epilepsję, guzy, stany zapalne; osób używających rozrusznika serca; ludzi wrażliwych na ciepło, wibracje; osób cierpiących na egzemę lub schorzenia dermatologiczne. Skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać pomoc.

OPIS PRODUKTU

	1.	Głowica próżniowa
	2.	Stan baterii
	3.	Przełącznik
	4.	Intensywność próżni

	5.	Port USB
--	----	----------






UŻYTKOWANIE

Ładowanie i bateria: Dioda LED będzie migać, gdy poziom naładowania baterii będzie niski. Wskaźnik miga podczas ładowania i świeci na niebiesko po całkowitym naładowaniu. Ładowanie trwa ok. 3 godziny, po pełnym naładowaniu czas pracy to około 2 godziny.

Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używane przez ponad 4 minuty.

Produkt wykorzystuje próżnię do usuwania zaskórników i trądziku.

GŁOWICE

	<p>Mała okrągła głowica:</p> <p>Mała głowica o małej sile ssania, odpowiednia do usuwania zaskórników na wrażliwej skórze lub w mniej dostępnych miejscach.</p>
	<p>Głowica mikrokrystaliczna:</p> <p>Usuwa martwy naskórek, nadaje się do zmiękczenia skóry. Nie nadaje się do twarzy.</p>
	<p>Średnia okrągła głowica:</p> <p>Średniej wielkości głowica o średniej sile ssania, odpowiednia do usuwania zaskórników i woreczków tłuszczowych. Nie używaj przez długi czas w jednym miejscu.</p>
	<p>Owalna głowica:</p> <p>Służy głównie do zmiękczenia skóry i zmarszczek.</p>
	<p>Duża okrągła głowica:</p> <p>Silna siła ssąca stosowana do usuwania zaskórników i liftingu twarzy. Nie używaj przez długi czas w jednym miejscu.</p>

OSTRZEŻENIE

- Głowica mikrokrystaliczna służy do usuwania martwego i grubego naskórka. Przy cerze suchej nie stosować częściej niż raz w tygodniu, przy cerze tłustej dwa razy w tygodniu. Nie używać dłużej niż 5 minut.
- Nadmierne stosowanie produktu może spowodować uszkodzenie i podrażnienie skóry.
- Nie używaj produktu w jednym miejscu przez długi czas, istnieje ryzyko zaczerwienienia okolicy.
- Produkt wyłącza się automatycznie po 4 minutach bezczynności.
- Po użyciu wyczyść głowice alkoholem.

PARAMETRY

Nazwa:	Odkurzacz zaskórników	Pojemność baterii:	700 mAh
Model:	IF-1701	Napięcie ładowania:	5 V
Wymiary:	165x60x43 mm	Napięcie:	1,4 W.
Masa:	130 ± 5g	Czas ładowania:	3 godziny
Zawartość:	Urządzenie, instrukcja, kabel USB, głowice	Poziomy ssania:	3 poziomy
Siła ssania:	> 70kPa	Produkcja:	Chiny

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756