



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 23238 Przenośna sauna na podczerwień inSPORTline
Mufera**

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU.....	3
MONTAŻ.....	4
KONTROLER	4
PARAMETRY	5
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Odłącz urządzenie po każdym użyciu.
- Nie używać w miejscach o dużej wilgotności lub w pobliżu wody.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie ciągnij za przewód zasilający.
- Nie naprawiać ani nie modyfikować urządzenia.
- Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis lub dostawcę.
- Trzymaj urządzenie z dala od ostrych przedmiotów i krawędzi.
- Produkt nie jest zabawką, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Odpowiedni dla osób powyżej 18 roku życia.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie zastępuje opieki medycznej lub terapeutycznej.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE: Nie należy korzystać z sauny, jeżeli masz: choroby układu oddechowego lub powikłania; choroby serca; wysokie lub niskie ciśnienie krwi; jesteś kobietą w ciąży; masz choroby dermatologiczne po spożyciu narkotyków, alkoholu lub innych substancji uzależniających; dla osób poniżej 18 roku życia.

OPIS PRODUKTU



MONTAŻ

- Umieść urządzenie z dala od krawędzi i ostrych przedmiotów.
- Rozłóż i ustaw obie strony.
- Zapnij zamek błyskawiczny od dołu z tyłu do końca z przodu i umieść podkładkę świecącą częścią do góry.
- Umieść podnózek z przodu sauny.
- Ustawić składane krzesło z tyłu sauny.
- Aby zdemontować, wykonaj czynności montażowe w odwrotnej kolejności.



UŻYTKOWANIE

- Zmontuj saunę zgodnie z instrukcją.
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
- Za pomocą pokrętki ustaw temperaturę i timer.
- Zalecamy wstępne podgrzanie sauny przez 5 minut. Użyj poduszki grzewczej zgodnie z własnymi preferencjami.
- Przed użyciem zalecamy wypicie 300 - 500 ml wody.
- Odłącz saunę po użyciu.

KONTROLER

	1. Naciśnij przycisk ON / OFF, aby uruchomić saunę. Wskaźnik zaświeci się.
	2. Za pomocą przycisku FOOT rozpocznij ogrzewanie stóp.
	3. Naciśnij przycisk SET po raz pierwszy, aby wybrać temperaturę i użyj strzałek, aby ustawić temperaturę
	4. Po ustawieniu temperatury naciśnij przycisk SET i użyj strzałek, aby ustawić timer.
	5. Timer: zakres 0-60 min, naciśnij strzałkę, aby zmienić czas o 1 minutę

KONSERWACJA

- Sauna musi być osuszona przed przechowywaniem.
- Rozpinać z wentylacją.
- Użyj wilgotnej miękkiej szmatki do usunięcia zabrudzeń, nie używaj agresywnych środków czyszczących. Nie myj.

PARAMETRY

Model	SMT-015	Wymiary - użytkowanie	Wys. 103 x szer. 80 x dł. 84 cm
Napięcie	AC220-240V, 50 / 60Hz	Wymiary - przechowywanie	W80xS11xD105 cm
Pobór energii	900W	Waga	11 kg
Temperatura wewnętrzna	45 ° C-60 ° C, 1 - 5 ustawianie poziomów	Pobór energii	Niski
Bezpieczeństwo	Automatyczna kontrola temperatury	Ogrzewanie stóp	Automatyczne
Regulator czasowy	5-60 min		

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756