



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23669 Łuk myśliwski inSPORTline Sacador 50lb



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
MONTAŻ.....	4
POSTAWA.....	6
POZYCJA SPORTOWA	6
TUŁÓW	6
GŁOWA.....	6
POZYCJA BARKU	6
POZYCJA ŁOKCIA I PRZEDRAMIENIA	6
PUNKT ZAKOTWICZENIA	7
JAK ZAKŁADAĆ STRZAŁĘ?	7
STRZAŁA.....	7
KONSERWACJA.....	7
PRZYGOTOWANIE.....	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	8

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z ŁUKÓW I KUSZ MUSISZ ZAPOZNAĆ SIĘ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI I REGULACJAMI. ZWYKLE MUSISZ MIEĆ 18 LAT I KORZYSTAĆ Z ŁUKU LUB KUSZY W BEZPIECZNYM MIEJSCU I MUSISZ BYĆ ONO ZABEZPIECZONE PRZED NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM.

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie celuj w inne osoby lub w kierunku innych osób, nawet jeśli nie masz nałożonej strzały.
- Podczas zakładania nasadki trzymaj strzałę skierowaną w dół.
- Zdejmij biżuterię lub zegarek.
- Unikaj strzelania z łuku na sucho (zwalnianie cięciwy bez naciągniętej strzały).
- Zaleca się noszenie ochraniacza na ręce.
- Nie naciągaj zbyt mocno cięciwy.
- Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem, nie modyfikuj łuku.
- Zawsze sprawdzaj łuk, cięciwę i strzały. Jeśli zauważysz oznaki uszkodzenia lub zużycia, natychmiast przestań go używać.
- Przed oddaniem strzału sprawdź, czy Twój cel i jego lokalizacja są bezpieczne do strzelania, czy nie ma ludzi, zwierząt lub mienia, które mogą zostać uszkodzone.
- Cel i zasięg celu muszą być w stanie zatrzymać strzałę.
- Nie strzelaj bezpośrednio w górę.
- Zawsze używaj zalecanych strzał.
- Osoby postronne muszą stać za strzelającym.
- Nigdy nie wchodź przed linię strzału, poczekaj, aż będzie można bezpiecznie iść.
- Nigdy nie stój blisko osoby strzelającej z łuku.
- Nie pij alkoholu ani nie zażywaj narkotyków przed lub w trakcie strzelania z łuku.
- Nie strzelaj przez wzniesienie terenu lub przeszkody.
- Nadaje się do użytku rekreacyjnego.

MONTAŻ

Ramiona łuku są oznaczone jako dolne (lower) i górne (upper).



Zamocuj ramiona do uchwyty.





Przymocuj cięciwę do ramion.





POSTAWA

POZYCJA SPORTOWA

Postaw stopy mniej więcej na szerokość ramion, równomiernie rozłóż ciężar ciała na obu stopach. Trzymaj nogi rozluźnione, nie blokuj kolan. Lekko obróć tułów i ramiona do celu.

TUŁÓW

Trzymaj swoje ciało prosto. Naucz się prawidłowej postawy i jak ją regularnie utrzymywać. Kość obojczyka jest równoległa do strzały. Biodra powinny być proste, nie powinny być zginane do przodu ani do tyłu, ani od łuku. Twój tułów nie powinien zginać się w lewo lub w prawo, nie wychylać się ani wychylać z łuku. Jeśli przechylasz się za bardzo, możesz mieć łuk ze zbyt długim naciągiem.

GŁOWA

Trzymaj głowę prosto z brodą równoległą do ziemi. Następnie zwróć twarz do celu.

POZYCJA BARKU

Bark na ramieniu uwalniającym powinien naturalnie ułożyć się w odpowiedniej pozycji, gdy łokieć i przedramię są prawidłowo ułożone. Ramię lub przedni bark powinny być w naturalnej pozycji. Nie przesuwaj ramienia łuczniczego w górę, w dół ani do tułowia. Jeśli przesuniesz ramię do przodu, łuk ma zbyt długi naciąg.

POZYCJA ŁOKCIA I PRZEDRAMIENIA

Łokieć ramienia wyzwalającego powinien być skierowany w stronę przeciwną do celu, przedramię równoległe do podłoża. Łokieć na łuku powinien być skierowany na zewnątrz i lekko skierowany w dół od łokcia. Przy prawidłowym ułożeniu łokieć ramienia łuku lekko się zgina. Twój kciuk powinien być mniej więcej pod kątem 45 stopni.

PUNKT ZAKOTWICZENIA

W przypadku łuków refleksyjnych użytkownicy zazwyczaj umieszczają cięciwę pod brodą lub kącikiem ust.

W przypadku łuków bloczkowych użytkownicy zwykle kotwiczą wzdłuż lub za kością szczękową.

Każdy użytkownik ma inny punkt zakotwiczenia. Najważniejsze jest znalezienie naturalnego punktu zakotwiczenia i konsekwentne trzymanie pełnego naciągu przy każdym strzale.

JAK ZAKŁADAĆ STRZAŁĘ?

Umieść nasadkę strzały na cięciwie, nie poruszając zbyt mocno łukiem. Strzała musi lekko trzymać i nie może utknąć na sznurku.

STRZAŁA

Optymalna długość strzały jest inna dla każdego użytkownika. Decyduje o tym długość ręki łucznika; nie zależy to od rodzaju łuku. Ważne jest, aby każdy znał długość swojej strzały i również jej używał. Jeśli strzały będą za krótkie lub za długie, łuk nie będzie w stanie rozwinąć pełnego naciągu. Długość strzały (lub naciągu) jest podana w calach (1" = 2,54 cm). Wyciągnij lewą rękę i zmierz odległość od podbródka do drugiego stawu lewego kciuka. Jest to długość twoich strzał do uprawiania sportu i łucznictwa.

KONSERWACJA

- Nie wystawiaj łuku na działanie ekstremalnych temperatur (wysokich lub niskich) i przechowuj go w suchym i zacienionym miejscu
- Używaj tylko zalecanej cięciwy o tej samej długości.
- Unikaj strzelania na sucho (zwalnianie cięciwy bez naciągniętej strzały)
- Podczas strzelania sprawdź, czy łuk nie jest uszkodzony i czy jest zorientowany na prawą stronę (silniejsze ramię łuku powinno być na dole).
- Podczas użytkowania cięciwa musi być sucha.
- Przechowuj łuk z odpiętą cięciwą.

PRZYGOTOWANIE

Przymocuj cięciwę za pomocą cięciwy łukowej:

1. Umieść cięciwę na jednym ramieniu łuku, a drugi koniec zostaw swobodnie.
2. Umieść podłużnicę łuku nad cięciwą, a drugi koniec nad górną częścią drugiego ramienia łuku.
3. Stań na cięciwie dziobu i przeciągnij go do ramion. Następnie dołącz drugi koniec sznurka.
4. Zwolnij cięciwę, zdejmij cięciwę i sprawdź, czy cięciwa jest dobrze ułożona.

Nad nogą:

1. Umieść cięciwę na dolnym ramieniu.
2. Obróć łuk tak, aby rączka spoczywała na tylnej stronie uda, a koniec dolnego ramienia łuku oparł się o kostkę.
3. Następnie ugnij równo ramiona łuku i umieść drugi koniec cięciwy.
4. Następnie wyjdź z łuku i sprawdź, czy cięciwa jest dobrze ułożona.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemniaki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

4.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącą wycenę dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756