



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL


IN 23754 Powerbank inSPORTline PowerFive 5000 mAh

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przeczytaj tę instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj produktu tylko zgodnie z niniejszą instrukcją i nie wykonuj żadnych niewłaściwych modyfikacji. Niewłaściwe modyfikacje lub naprawy mogą spowodować unieważnienie gwarancji lub nieodwracalne uszkodzenie produktu. Skontaktuj się z serwisem, jeśli to konieczne.
- Jeśli używasz tego urządzenia po raz pierwszy po długim przechowywaniu, może ono być częściowo lub całkowicie rozładowane. Naładuj go w pełni przed użyciem. To urządzenie może normalnie osiągnąć optymalną wydajność po wykonaniu dwóch lub trzech pełnych cykli ładowania/rozładowania.
- Używaj tylko określonych i zatwierdzonych akcesoriów. Używaj tylko oryginalnego adaptera, kabla adaptera i transmisji.
- Używanie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie produktu.
- Używaj urządzenia tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i unikaj ekstremalnych temperatur. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura może negatywnie wpłynąć na wydajność baterii.
- Ładuj powerbank w temperaturze pokojowej (ok. 20 °C). Zawsze trzymaj powerbank pod nadzorem podczas ładowania. Jeśli powerbank lub kabel zasilający są uszkodzone, nigdy nie podłączaj ich do gniazdka elektrycznego.
- Nigdy nie wrzucaj produktu do wody i chroń przed płynami.
- Chroń go przed wstrząsami i uderzeniami, aby uniknąć uszkodzenia.
- Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt. To nie jest zabawka.

- To urządzenie może się nagrzewać podczas ładowania. Temperatura może dochodzić do 55 °C.
- Nie umieszczaj go w pobliżu ognia lub źródeł ciepła.
- Nigdy nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów w pobliżu Powerbanku podczas ładowania. W takim przypadku odłącz wtyczkę, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia produktu.
- Używaj go tylko zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami i nigdy ich nie naruszaj. Wyłączaj to urządzenie w miejscach, gdzie jest to wymagane (samoloty, w pobliżu urządzeń medycznych itp.). Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami, aby bezpiecznie z niego korzystać.
- Ładuj baterię co 3 miesiące.
- W zestawie przewód USB-A.

OPIS PRODUKTU



1. Kontrolki

2. Wyjście USB

3. USB C - wejście

4. Micro USB - wejście

5. Włącznik

UŻYTKOWANIE

Aby rozpocząć, naciśnij przycisk zasilania (5). Pojawią się wskaźniki stanu baterii. Aby naładować inne urządzenie tym powerbankiem, podłącz kabel do wyjścia USB (2).

POJEMNOŚĆ



Jeśli ostatni segment zacznie migać, bateria jest słaba.

PARAMETRY

Rodzaj:	Bateria polimerowa
Model:	T87
Wymiary:	99 x 63x 13 mm
Pojemność:	5000 mAh
Wejście wyjście	5 V - 2 A
Temperatura robocza:	-10 °C + 40 °C

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.



WARUNKI GWARANCYJNE

GWARANCJI,

ZGŁOSZENIA

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot

sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest

jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756