



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 23786 Hulajnoga inSPORTline Fricola



SPIS TREŚCI

OSTRZEŻENIE.....	3
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
MONTAŻ.....	4
PRZED I PO UŻYCIU	5
UŻYTKOWANIE I HAMOWANIE.....	6
REGULACJA WYSOKOŚCI KIEROWNICY	7
KONSERWACJA.....	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	7
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	8

Gratulacje!

Właśnie kupiłeś wysokiej jakości hulajnogę, aby dobrze się bawić. Poniżej znajdują się instrukcje i zalecenia, których należy przestrzegać, aby przedłużyć żywotność i serwis hulajnogi. Przed pierwszą jazdą przeczytaj instrukcję. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Korzystanie z produktu wymaga pewnej wiedzy i umiejętności. Produkt może być używany przez wystarczająco dużą osobę i może być używany do celów, dla których został zaprojektowany i wyprodukowany. Montaż może wykonać osoba pełnoletnia.

OSTRZEŻENIE

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia; podstawa nie jest stabilna i istnieje ryzyko upadku. Odpowiedni dla dzieci w wieku 8 lat.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Podczas jazdy mogą powstać niebezpieczne sytuacje, które mogą prowadzić do upadku lub wypadku i prowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń. JAZDA HULAJNOGĄ NIE RÓŻNI SIĘ OD JAZDY INNYMI POJAZDAMI I MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI, NAWET W PRZYPADKU ZACHOWANIA WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA.

- Z produktu może korzystać jedna osoba w tym samym czasie. **Maksymalny udźwig:** 100 kg.
- Dzieci mogą korzystać z hulajnogi pod nadzorem osoby dorosłej.
- Jeźdź hulajnogą w bezpiecznych miejscach, tj. po płaskiej, suchej powierzchni z wystarczającą ilością wolnego miejsca, bez przeszkód, kamieni lub żwiru. Nie jeźdź w miejscach, w których znajdują się pojazdy silnikowe.
- Przed jazdą sprawdź kierownicę, dokręcenie śrub i dźwigni naciągowych, zabezpieczenie mechanizmu składania i zabezpieczenie blokady uchwytów w kierownicy oraz zamocowanie i pracę kół. Wszystkie części muszą być odpowiednio zabezpieczone i nie nosić śladów uszkodzeń mechanicznych.
- Zawsze noś sprzęt ochronny – kaski, ochraniacze kolan, łokci i nadgarstków.
- Nie jeźdź podczas ograniczonej widoczności (w nocy lub po zmierzchu) lub podczas wilgotnej lub zimnej pogody.
- Po jeździe sprawdź wszystkie części (głównie części mocujące) i upewnij się, że są odpowiednio dokręcone, czy nie są złamane, zabrudzone gliną, olejem oraz nie noszą śladów zużycia. Przed każdą jazdą hulajnoga musi być w pełni sprawna.
- Przed jazdą po drogach publicznych zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Nie przeceniaj siebie i zwracaj szczególną uwagę podczas jazdy.
- Używaj butów sportowych do jazdy. Nie jeźdź boso ani w otwartym bucie. Uważaj, aby sznurowadła nie wkręciły się w koła.
- Unikaj mokrych powierzchni, piasku, żwiru, progów zwalniających i innych przeszkód, które mogą spowodować zablokowanie kół. Szczególnie niebezpieczne jest przekraczanie progów, zawsze ich omijaj.
- Nie jeźdź po autostradach i zwracaj uwagę na pieszych, rowerzystów lub inne pojazdy transportowe. Używaj hulajnogi w bezpiecznych miejscach bez żadnych przeszkód. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa mogą być słupy, krawężniki, hydranty, zaparkowane pojazdy i otaczające je pojazdy.
- **Hulajnoga nie jest przeznaczona do przejeżdżania przez przeszkody, skakania, jazdy po nierównych powierzchniach (kostka brukowa, drogi polne itp.). Roszczenia gwarancyjne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie będą uznawane. Hamulec i osłona tylnego koła (błotnik) służą do zatrzymania. Po naciśnięciu hulajnoga zwolni, aż się zatrzyma. Hamulce po hamowaniu są gorące, nie dotykaj ich.**

- UWAGA: JEŚLI JEŹDZISZ NIEOSTROŻNIE I NIE PRZESTRZEGASZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, ZWIĘKSZASZ RYZYKO OBRAŻEŃ. UŻYWASZ HULAJNOGI NA WŁASNE RYZYKO, PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA. JEDŹ UWAŻNIE.

MONTAŻ

Naciśnij przycisk, aby rozłożyć hulajnogę.



Użyj klucza imbusowego, aby wyregulować mechanizm składania, aby był odpowiednio dokręcony.



Zamocuj uchwyty. Uchwyty są zabezpieczone zawleczkami.



Zwolnij klamrę szybkiego zwalniania i wyreguluj wysokość kierownicy. Następnie zabezpiecz klamrę.



Sprawdź dźwignie hamulca.



Możesz regulować czułość hamulca za pomocą gwintu na spodzie.



PRZED I PO UŻYCIU

- Upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są odpowiednio zabezpieczone.
- Sprawdź wysokość kierownicy, dokręcając nakrętki, ustaw prostopadle kierownicę i przednie koło.
- Sprawdź systemy mocowania: system szybkiego zwalniania kierownicy, osie kół muszą być odpowiednio wyregulowane i nieuszkodzone.
- Minimalna wysokość uchwytu musi być ustawiona w najniższym położeniu, aby zatrzask znajdował się w najniższym gnieździe.
- Sprawdź zużycie kół.

UŻYTKOWANIE I HAMOWANIE

- Z hulajnogi należy korzystać z ostrożnością, ponieważ wymaga dużej umiejętności jazdy. Wymaga umiejętności jazdy i utrzymania równowagi ciała, aby uniknąć upadków i wypadków powodujących obrażenia użytkownika i innych osób.
- Użytkownik stoi na desce (pokładzie), odpycha się stopą od podłoża i kontroluje kierownicę. Regularnie zmieniaj nogę do pchania.
- Trzymaj kierownicę obiema rękami podczas jazdy. Zmniejsz prędkość podczas skręcania lub gdy nie jedziesz prosto i grozi Ci utrata równowagi.
- Przed opuszczeniem hulajnogi należy najpierw zmniejszyć prędkość. Gdy hulajnoga całkowicie się zatrzyma, najpierw odjedź jedną nogą, a potem drugą.
- Zmniejsz prędkość, wciskając hamulec ręczny lub wciskając błotnik znajdujący się na tylnym kole. Po naciśnięciu hamulca i błotnika hulajnoga zwolni i zatrzyma się.
- Nie opuszczaj hulajnogi podczas jazdy.
- Mechanizm redukcji prędkości jest rozgrzewany, gdy jest używany. Dlatego po każdym hamowaniu zawsze puszczaj go całkowicie. Z tych samych powodów nie jest również wskazane dotykanie mechanizmu hamulcowego natychmiast po zatrzymaniu.
- Początkujący powinni zacząć używać hulajnogi pod nadzorem innej (dorosłej) osoby, aby pomóc utrzymać równowagę itp.
- Przed przystąpieniem do jazdy wypróbuj sterowanie hulajnogą, aby zapobiec upadkom itp.
- Podczas zjazdu ze wzniesienia wydłuża się droga hamowania i zmniejsza się poziom bezpieczeństwa. Użytkownik musi zawsze poruszać się z taką prędkością, aby móc zatrzymać się na czas i bezpiecznie.

REGULACJA WYSOKOŚCI KIEROWNICY

Otwórz dźwignię mocowania kierownicy i wyreguluj wysokość. Podczas regulacji wysokości zablokuj dźwignię do montażu kierownicy. Dokręcenie dźwigni reguluje się nakrętką.

UWAGA: PRZED JAKĄKOLWIEK JAZDĄ SPRAWDŹ STAN HULAJNOGI, REGULACJĘ SYSTEMU JAZDY I UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE CZĘŚCI SĄ ZABEZPIECZONE I FUNKCJONALNE. REGULARNE KONTROLE HULAJNOGI I PRZY ODPOWIEDNIEJ KONSERWACJI ZMNIEJSZASZ RYZYKO OBRAŻEŃ.

Po każdym użyciu upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, aby kierownica nie hamowała.

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo może zagwarantować tylko odpowiednia konserwacja.

- **Łożyska:** Upewnij się, że nie jeździsz po wodzie, oleju lub piasku, ponieważ może dojść do uszkodzenia łożysk. Aby utrzymać łożyska w dobrym stanie, regularnie sprawdzaj, czy koła obracają się prawidłowo - obracaj hulajnogę i obracaj koło palcami. Jeśli się nie obracają, należy je zdjąć i sprawdzić. Najpierw odkręć oś koła, wyjmij oś, zdejmij koło i delikatnie wypchnij oba łożyska. Jeśli są zepsute lub skompresowane, musisz kupić nowe. Jeśli nie widać żadnych uszkodzeń, należy je naoliwić. W takim przypadku usuń smar, brud lub kurz z łożysk za pomocą ręcznika papierowego lub szmatki, nasmaruj łożyska samosmarującym sprayem lub smarem. Zamocuj łożyska, osie i koła na hulajnodze. W ten sam sposób kontynuuj z drugim kołem.
- **Koła:** Koła są zużyte lub mogą szeleścić, jeśli są często używane na nierównej powierzchni. W szczególności tylne koło, które służy do hamowania. Zaleca się ich regularne sprawdzanie i wymianę ze względów bezpieczeństwa.
- **Modyfikacje produktu:** Oryginalny produkt nie może być modyfikowany, chyba że modyfikacja jest wymieniona w niniejszej instrukcji konserwacji.
- **Nakrętki, osie i inne samoblokujące systemy mocujące:** Zaleca się ich regularne sprawdzanie. Po pewnym czasie mogą się poluzować, w takim przypadku należy je ponownie dokręcić lub mogą stracić skuteczność, w takim przypadku należy je wymienić na nowe.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756