



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 24987 Panel LED na twarz inSPORTline Coladome 900



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OCHRONA ŚRODOWISKA	4
MONTAŻ.....	4
UŻYTKOWANIE	4
OPIS PRZYCISKÓW	5
TERAPIA ŚWIATŁEM	7
KONSERWACJA.....	7
PARAMETRY	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	8

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed użyciem sprawdź stan urządzenia i diody LED.
- Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, unikając miejsc o wysokiej temperaturze, wilgotności i bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Umieść urządzenie na solidnej, równej i stabilnej powierzchni w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Chroń urządzenie przed uderzeniami i upadkami, poruszaj urządzeniem powoli i ostrożnie.
- Nie używaj urządzenia razem z innymi urządzeniami emitującymi ciepło.
- Przechowywać z dala od wody.
- Nie używać, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Wyłączyć urządzenie po użyciu lub podczas konserwacji i przechowywania.
- Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i odłączyć je od zasilania.
- Używaj urządzenia tylko do celów opisanych w instrukcji.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób cierpiących na: choroby serca, nadciśnienie, choroby skóry, nadwrażliwość na światło itp.
- Jeśli poczujesz się chory, natychmiast przestań korzystać z urządzenia.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dokładnie osusz ręce przed użyciem.
- Przechowywać z dala od łatwopalnych substancji, cieczy i gazów.
- Czyścić urządzenie suchą, miękką ściereczką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Nie umieszczaj na urządzeniu innych przedmiotów.
- Osoby z zaburzeniami osobowości, ruchowymi lub sensorycznymi mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i osoby odpowiedzialnej lub za radą lekarza.
- Nie używaj niezatwierdzonych akcesoriów.
- Przed pierwszym użyciem zalecamy przetestowanie urządzenia na przedramieniu, jeśli nie występuje reakcja alergiczna lub wrażliwość na światło. Sprawdź testowaną część po 1 godzinie, jeśli nie ma oznak alergii lub nadwrażliwości, możesz korzystać z urządzenia.
- Zawsze noś okulary ochronne!
- Zalecana temperatura pracy: 0 - 26°C
- Zalecana temperatura przechowywania: 0 - 35 ° C
- Wilgotność względna: <80%.
- Częstotliwość stosowania: można stosować 25-30 minut dziennie przez miesiąc lub po dowolnym zabiegu kosmetycznym. W ramach leczenia trądziku polecamy stosować go 3 razy w tygodniu po minimum 25 minut

OCHRONA ŚRODOWISKA



1. Rama

2. Panel sterowania

3. Przycisk zasilania

4. Wentylator

5. Światła LED

6. Zasilacz

7. Okulary ochronne

Przy regularnym stosowaniu światła działają jak środek dezynfekujący i usuwają niechciane bakterie ze skóry

MONTAŻ



1. Przymocuj oba panele boczne do panelu głównego z panelem sterowania.
2. Po złożeniu urządzenia podłącz przewód zasilający do urządzenia, a następnie podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
3. Po pomyślnym włączeniu zasilania rozlega się sygnał dźwiękowy.
4. Jeśli podłączyłeś urządzenie nieprawidłowo, nie będziesz w stanie nim sterować.
 - Przed użyciem upewnij się, że nie umieszczasz urządzenia w pobliżu innych urządzeń emitujących ciepło lub urządzeń medycznych.
 - Unikaj umieszczania urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, umieść urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.


UŻYTKOWANIE

Promieniowanie podczerwone

Zalecany czas stosowania: 30 - 45 min / jedna sesja (dostosuj długość do każdego użytkownika).

Częstotliwość stosowania: maksymalnie 1-2 razy dziennie.


Światło podczerwone może być używane na całe ciało.



Czyszczenie ultradźwiękowe

Zalecamy stosowanie oczyszczania ultradźwiękowego wraz z maską na twarz lub nawilżanie twarzy czystą wodą.

Nie używaj silnie skoncentrowanych produktów kosmetycznych ani olejków eterycznych.



OPIS PRZYCISKÓW



Wyłącznik zasilania/rozpoczęcie automatycznego cyklu funkcji

Po podłączeniu urządzenie przechodzi w tryb czuwania. Naciśnij przycisk, aby uruchomić urządzenie i wyświetlić czas działania 30 minut, naciśnij go ponownie, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

Przytrzymaj przycisk przez 2-3 sekundy, aby uruchomić funkcję cykliczną.

- Uwaga:**
1. Jeśli funkcja jazdy na rowerze jest aktywna, kolory zmieniają się w kolejności (czerwony - pomarańczowy - żółty - zielony - turkusowy - niebieski - fioletowy).
 2. Funkcji jazdy na rowerze nie można uruchomić podczas światła czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, niebieskiego i fioletowego.
 3. Jeśli wybrana jest funkcja jazdy na rowerze, intensywność jest ustawiona na poziom 05 i nie można jej regulować.



Światło podczerwone (długość fali 647 - 760 nm)



Natężenie światła można regulować w 5 poziomach 1 (najniższy) - 5 (najwyższy). Naciśnij przycisk, aby wyregulować intensywność, ustawiona intensywność zostanie pokazana na wyświetlaczu (01/02/03/04/05).

B Światło niebieskie (długość fali 430 - 455 nm)



Natężenie światła można regulować w 5 poziomach 1 (najniższy) - 5 (najwyższy). Naciśnij przycisk, aby wyregulować intensywność, ustawiona intensywność zostanie pokazana na wyświetlaczu (01/02/03/04/05).

G Światło zielone (długość fali 492 - 550 nm)



Natężenie światła można regulować w 5 poziomach 1 (najniższy) - 5 (najwyższy). Naciśnij przycisk, aby wyregulować intensywność, ustawiona intensywność zostanie pokazana na wyświetlaczu (01/02/03/04/05).

O Światło pomarańczowe (długość fali 588 - 647 nm)



Natężenie światła można regulować w 5 poziomach 1 (najniższy) - 5 (najwyższy). Naciśnij przycisk, aby wyregulować intensywność, ustawiona intensywność zostanie pokazana na wyświetlaczu (01/02/03/04/05).

Y Światło żółte (długość fali 550 - 580 nm)



Natężenie światła można regulować w 5 poziomach 1 (najniższy) - 5 (najwyższy). Naciśnij przycisk, aby wyregulować intensywność, ustawiona intensywność zostanie pokazana na wyświetlaczu (01/02/03/04/05).

P Światło fioletowe (długość fali 360 - 430 nm)



Natężenie światła można regulować w 5 poziomach 1 (najniższy) - 5 (najwyższy). Naciśnij przycisk, aby wyregulować intensywność, ustawiona intensywność zostanie pokazana na wyświetlaczu (01/02/03/04/05).

U Czyszczenie ultradźwiękowe

Funkcję można uruchomić osobno lub razem z innymi funkcjami. Intensywność można regulować w 5 poziomach 1 (najniższy) - 5 (najwyższy). Naciśnij przycisk, aby ustawić intensywność, ustawiona intensywność zostanie pokazana na wyświetlaczu (01.02.03.04.05). Jeśli wyświetla się 00, funkcja jest wyłączona.

Time +

Domyślnie ustawiony czas to 30 min. Po wybraniu funkcji światła, naciśnij przycisk, aby wydłużyć czas o 5 minut do maksymalnie 60 minut. Jeśli przekroczysz maksymalny czas, czas zacznie się ponownie od 00. Regulowany zakres czasu wynosi od 00 - 60 min. Jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty przez 3 sekundy, urządzenie uruchomi ustawioną funkcję z aktualnie ustawionym czasem.

Time -

Domyślnie ustawiony czas to 30 min. Po wybraniu funkcji światła, naciśnij przycisk, aby skrócić czas o 5 minut do minimum 00 minut. Jeśli przekroczysz czas minimalny, czas zacznie się ponownie od 60. Zakres regulacji czasu wynosi od 00 - 60 min. Jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty przez 3 sekundy, urządzenie uruchomi ustawioną funkcję z aktualnie ustawionym czasem.

TERAPIA ŚWIATŁEM

Czerwone

Zwiększony przepływ krwi i produkcja kolagenu. Pomaga w naprawie tkanek (zastępowaniu starych komórek skóry nowymi) i redukcji porów.

Zielone

Pomaga zrównoważyć kolor pigmentu, przyspieszyć regenerację skóry i zmniejszyć przetłuszczanie się.

Niebieskie

Kojący, przeciwzapalny, niszczy bakterie skórne.

Żółty/Pomarańczowy

Energetyzuje skórę, pomaga zredukować zmarszczki, wyrównać kolor pigmentu i wygładzić skórę.

Fioletowy

Pomaga zapobiegać trądzikowi

KONSERWACJA

- Czyścić urządzenie miękką, suchą szmatką.
- Urządzenie przechowywać w stanie rozłożonym w suchym i zacienionym miejscu.
- Przed jakąkolwiek konserwacją i obsługą urządzenie należy najpierw odłączyć od zasilania.
- W przypadku awarii skontaktuj się z działem reklamacji/serwisu.

PARAMETRY

Produkcja	Chiny
Źródło prądu	DC12V, 2A, 50Hz/60Hz
Zasilacz	Okolo 24W
Wymiary	455 x 220 x 315 mm
Waga	1,9 kg ± 10%

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

6-miesięczna gwarancja na akumulator – gwarantujemy, że nominalna pojemność akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedawcy bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedawcy w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedawcy będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedawcy jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756