



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 25069 Masážní lázeň na nohy inSPORTline Kucerspa



# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
OVLÁDACÍ PANEL.....	4
FUNKCE .....	4
POUŽITÍ.....	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	5
SKLADOVÁNÍ.....	5
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	5
TECHNICKÉ PARAMETRY .....	6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	6

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si pozorně manuál a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Během údržby a čištění nikdy neponořujte zařízení do vody.
- Při používání zařízení vždy sedněte. Nikdy nestůjte na zařízení.
- Nepokoušejte se odpojit zařízení ze zásuvky, když máte mokré ruce. Neobsluhujte zařízení mokkými rukami.
- Zařízení nepoužívejte, pokud máte poranění nohou nebo chodidel nebo se zotavujete po operaci.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle jak 60 minut. Mezi jednotlivými použitími se doporučuje 10-15 minutové přestávky.
- Nepoužívejte, pokud jste ospalí, unavení nebo během spánku.
- Po použití zařízení vždy odpojte. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je připojeno.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti zdroje tepla.
- Děti do 18 let, osoby s tělesným nebo mentálním postižením a starší osoby nemohou zařízení používat bez dozoru dospělé osoby.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení.
- Osoby trpící kožním onemocněním, úrazy nebo zotavující se po operaci mohou přístroj používat pouze po konzultaci s lékařem.
- K opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou sauny nebo koupelny.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, před prvním použitím jej zkontrolujte.
- Nadměrné používání může způsobit přehřátí a snížit životnost zařízení.
- Přístroj není náhradou zdravotní péče.
- Pouze pro domácí použití.
- Abyste předešli podráždění pokožky, nepoužívejte přístroj déle než 60 minut.
- Před použitím se poradte s lékařem.
- Masáž by nikdy neměla být nepříjemná, pokud cítíte bolest nebo masáž není pohodlná, okamžitě ji zastavte.
- Nikdy nepřemisťujte stroj taháním za napájecí kabel.
- Před odpojením od zdroje napájení přepněte hlavní vypínač do polohy vypnuto.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah tepla a vlhkosti.
- Nepoužívejte 30 minut před a po jídle.
- Zařízení skladujte na suchém a chladném místě. Nenechávejte uvnitř vodu, pokud je pokojová teplota nižší než 0 °C
- Před zapojením nalijte vodu. Můžete použít vodu do + 40 °C.

**VAROVÁNÍ:** Nikdy nezapínejte ani nepoužívejte zařízení, pokud uvnitř není voda.

**VAROVÁNÍ:** Zařízení je určeno pouze pro domácí použití a není určeno pro lékařské použití. Děti mohou zařízení používat pod dohledem dospělé osoby. Toto zařízení není hračka.

## OVLÁDACÍ PANEL



## FUNKCE

Tlačítko	Funkce	Původní hodnota	Rozmezí nastavení
ON / OFF	Zapnutí / vypnutí zařízení		
Temp + / - (teplota)	Nastavení teploty	35 °C	35 °C–47 °C
Režimy	3 typy masáží		
Bublinky	Zapnutí / vypnutí bublinek	Vypnuto	Zapnuto
LED displej	Zobrazí teplotu vody		
Masáže	Stisknutím zapnete/vypnete masáž. Doba masáže je nastavena na 15 min. 3 druhy masáží, rychlá a pomalá masáž.		

## POUŽITÍ

Před zapnutím napusťte vanu vodou. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud není ve vaně voda.

- Zkontrolujte, zda není poškozená žádná část (napájecí kabel, zástrčka atd.)
- Umístěte zařízení na rovný, suchý povrch.
  - Posaďte se na židli. Nikdy nestůjte na zařízení.
  - Zařízení ještě nezapojujte do zásuvky.
- Naplňte zařízení vodou. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud není naplněno vodou.
  - Naplňte vanu vodou.
  - Vanu nepokládejte pod proud vody.
  - Dávejte pozor, abyste nenamočili ovládací panel.
  - Pro urychlení ohřevu můžete použít vodu do teploty 40 °C.
  - Na vaně je indikátor maximálního naplnění vody. Nikdy nepřekračujte 70 % kapacity vany, doporučuje se napustit vanu do 60 % kapacity.
  - Nyní zapojte zařízení do zástrčky.
- Zapněte / vypněte zařízení pomocí tlačítka ON / OFF. Dvourázkový LED displej okamžitě zobrazuje teplotu vody.

- Výchozí teplota vody je 35 °C.
  - Ohřívač se automaticky zapne, pokud teplota vody klesne pod 35 °C.
5. Pro změnu teploty vody použijte TEMP + / -
- Maximální teplota je 47 °C.
  - Minimální teplota je 35 °C.
  - LED displej zobrazuje nastavenou teplotu na 3 sekundy vždy po stisknutí tlačítka TEMP. Poté znovu zobrazí aktuální teplotu vody.
6. Nikdy neodpojujte napájecí kabel ze zásuvky, pokud máte mokré ruce.
- Po každém použití přístroj vypněte a poté vanu vysušte.
  - Nikdy neponořujte zástrčku do vody.
  - Netahejte za napájecí kabel.
  - K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký, suchý hadřík.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte ze sítě.
- Ujistěte se, že je vypouštěcí závit uzavřen a kabel je skrytý.
- Omývejte pouze suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Neponořujte přístroj do vody.

## SKLADOVÁNÍ

- Vypněte přístroj, odpojte jej a nechte jej vychladnout.
- Přístroj řádně vysušte.
- Netahejte zařízení za napájecí kabel.
- Pro vnitřní použití.
- Neskladujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Ohřev vody nefunguje	Ohřívač je vypnutý Je dosaženo maximální teploty Teplota vody je nastavena nízko Voda v zásobníku je teplejší než nastavená teplota	Stiskněte TEMP + pro zvýšení teploty
Zařízení nefunguje	Přehřívání	Zkuste do vany nalít studenou vodu nebo přenastavit nastavenou teplotu.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	Foot spa Massager
Napětí	220 V
Napájení	520 W
Kapacita vany	10 L
Vyrobeno v Číně	

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### Záruční podmínky

#### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

**Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícečekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: