



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 27263 Hulajnoga inSPORTline Parduber

IN 27264 Hulajnoga inSPORTline Olmina

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
MONTAŻ.....	5
MONTAŻ KIEROWNICY.....	5
MOCOWANIE TYLNEGO BŁOTNIKA.....	6
MONTAŻ STOPKI.....	8
MONTAŻ KÓŁ.....	8
MONTAŻ I REGULACJA HAMULCÓW.....	9
UŻYTKOWANIE	10
TECHNIKA JAZDY	10
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	10
PRZECHOWYWANIE	11
OCHRONA ŚRODOWISKA	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	11

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Hulajnoga jest przeznaczona do jednoczesnego przewożenia jednej osoby.
- Stosuj sprzęt ochronny – kask oraz ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstków.
- Do jazdy na hulajnodze używaj obuwia sportowego. Nie należy jeździć boso ani w otwartych butach. Uważaj, aby nie zaplątać sznurowadeł w kołach.
- Jeźdź hulajnogą tylko w bezpiecznych miejscach, tj. na płaskiej, czystej i suchej powierzchni z wystarczającą ilością wolnej przestrzeni, bez przeszkód, kamieni i żwiru. Nie należy jeździć hulajnogą po drogach publicznych dla pojazdów mechanicznych.
- Dzieci mogą korzystać z hulajnogi wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie jeźdź po drogach niebezpiecznych lub nieodpowiednich.
- Przed pierwszą jazdą spróbuj opanować hulajnogę na otwartej przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewien, poproś o radę bardziej doświadczoną osobę.
- Podczas jazdy unikaj niebezpiecznych manewrów lub kierowania jedną ręką.
- Podczas jazdy trzymaj obie stopy na podnóżku.
- Nie przejeżdżaj bezpośrednio po przeszkodzie wyższej niż 3 cm, w przeciwnym razie możesz stracić równowagę i spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
- Na nierównych lub wyboistych drogach zwolnij i jeźdź ostrożnie. Nie narażaj siebie ani innych na niebezpieczeństwo poprzez nieostrożną jazdę.
- Przed jazdą należy dla własnego bezpieczeństwa ustawić odpowiednią wysokość kierownicy.
- Przed jazdą należy sprawdzić poprawność wyregulowania układu sterowania, dokręcenie wszystkich śrub i dźwigni zaciskowych, zabezpieczenie mechanizmu składania i zatrzaśnięcie zabezpieczenia, zamocowanie uchwytów, mocowanie i działanie kół. Wszystkie części muszą być odpowiednio zabezpieczone i nie mogą nosić śladów uszkodzeń mechanicznych.
- Po zakończeniu użytkowania należy ponownie sprawdzić stan części (szczególnie połączonych) i upewnić się, że nie są poluzowane, połamane, zabrudzone brudem, olejem i nie wykazują oznak zużycia. Przed każdą jazdą hulajnoga musi być w pełni sprawna.
- Nie wjeżdżaj do wody, oleju ani na zamrożone powierzchnie.
- Nie należy jeździć hulajnogą przy ograniczonej widoczności (w nocy lub w ciemności) ani w deszczową lub mroźną pogodę.
- Przed użyciem produktu zawsze upewnij się, że nie naruszasz lokalnych przepisów i praw. Nie wszędzie dozwolone jest używanie tych i podobnych urządzeń. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.
- Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze zamocowane i czy śruby nie są poluzowane. Były. dokręć je lub skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Nieautoryzowane modyfikacje lub konserwacja zmniejszą bezpieczeństwo sprzętu.
- Niewłaściwe użycie może prowadzić do poważnych (śmiertelnych) obrażeń lub uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Natychmiast wymień zużyte części.
- Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie używaj produktu w przypadku pojawienia się ostrych krawędzi.

- Postępuj zgodnie z instrukcją konserwacji i użytkowania. Nie demontuj urządzenia samodzielnie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Komercyjne wykorzystanie jest zabronione.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy. Nigdy nie jeźdź po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Nie noś niczego na urządzeniu.
- Zawsze utrzymuj prędkość pod kontrolą i zachowaj ostrożność. Zachowaj dobrą widoczność dookoła. Nie przekraczaj nośności produktu, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas jazdy po nierównej powierzchni stopy powinny być rozluźnione, a kolana lekko ugięte.
- W razie wypadku nie opuszczaj pojazdu i czekaj na pomoc.
- Jadąc w grupie, należy zachować odpowiednią odległość, aby uniknąć kolizji.
- Pamiętaj, że Twój obecny wzrost jest większy, gdy stoisz na hulajnodze, niż bez niej. Staraj się zachować równowagę i unikać zbyt wąskich miejsc.
- Inne czynności (telefonowanie, słuchanie muzyki) mogą znacznie zmniejszyć Twoją uwagę podczas jazdy. Nie rozpraszaj się.
- Regularnie sprawdzaj stan opon. Natychmiast wymień zużyte.
- Unikaj mokrych nawierzchni, piasku, żwiru, progów zwalniających i innych przeszkód, które mogłyby spowodować zablokowanie przedniego koła. Szczególnie niebezpieczne jest pokonywanie progów zwalniających, dlatego zawsze lepiej jest ich unikać.
- Nie poruszaj się po drogach dla pojazdów mechanicznych i zwracaj uwagę na znajdujących się w pobliżu pieszych, rowerzystów, deskorolkarzy i hulajnogistów. Używaj hulajnogi wyłącznie w bezpiecznych i pozbawionych przeszkód miejscach. Słupy, krawężniki, hydranty i zaparkowane pojazdy mogą zagrażać bezpieczeństwu.
- Hulajnoga nie jest przeznaczona do pokonywania przeszkód, skakania, jazdy po nierównych nawierzchniach (kostka brukowa, drogi gruntowe itp.). Reklamacji nie podlegają wady powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania produktu.
- Podczas zjazdu droga hamowania wydłuża się, a stopień bezpieczeństwa ulega zmniejszeniu. Hulajnogista musi zawsze poruszać się z taką prędkością, aby był w stanie w porę i bezpiecznie się zatrzymać.
- Mechanizm redukcji prędkości nagrzewa się w wyniku ciągłego użytkowania i nie należy go dotykać po hamowaniu. Istnieje ryzyko poparzenia.
- Montaż może przeprowadzić wyłącznie osoba dorosła.
- Minimalny wzrost hulajnogisty: 125 cm
- **Nośność:** 100 kg.
- **OSTRZEŻENIE:** JEŚLI JEŹDZISZ BEZ ZDROWEGO ROZSĄDKU I NIE PRZESTRZEGASZ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA, ZWIĘKSZASZ RYZYKO OBRAŻEŃ. KORZYSTASZ Z HULAJNOGI NA WŁASNE RYZYKO, PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA. JEDŹ UWAŻNIE.


MONTAŻ

MONTAŻ KIEROWNICY

1. Obróć kierownicę, kierownica musi być skierowana do przodu i znajdować się w jednej linii z przednim kołem, mostkiem i ramą.




2. Dokręć 3 śruby A – B – B.



3. Poluzuj 4 śruby na wsporniku.




4. Zamocuj kierownicę, jak pokazano. Dokręć śruby, aby kierownica się nie poruszała.




MOCOWANIE TYLNEGO BŁOTNIKA


Odkręć 5 zaznaczonych śrub.



Zamocuj tylny błotnik tak, aby zaznaczone otwory pokrywały się.



Wkręć śrubę nr. 1.



Następnie wkręć śruby nr. 2 – 3 – 4 – 5.



Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub.



Zamocuj tylne koło.



MONTAŻ STOPKI

Jeśli noga stopki nie jest zamontowana, wsuń ją na żadaną długość, a następnie dokręć śrubę.



MONTAŻ KÓŁ

Podkładki (a) należy umieścić na zewnątrz, pomiędzy ramą a nakrętką (b). Upewnij się, że oś koła jest wycelowana i odpowiednio dokręcona.



Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby obręcz znajdowała się na całej długości klocków hamulcowych.

Regularnie sprawdzaj opony pod kątem stanu, zużycia i ciśnienia (35 PSI)

Pomiędzy obręczą a klockami powinna pozostać 1,5 – 2 mm wolnej przestrzeni.

Włóż oś w ramę tak, aby obręcz znalazła się w jednej linii z klockami hamulcowymi. Podkładki (a) muszą znajdować się na zewnątrz pomiędzy ramą a nakrętką (b).




Włóż oś w ramę tak, aby obręcz znalazła się w jednej linii z klockami hamulcowymi. Podkładki (a) muszą znajdować się na zewnątrz pomiędzy ramą a nakrętką (b).



MONTAŻ I REGULACJA HAMULCÓW

Naciśnij szczęki hamulcowe, aby maksymalnie poluzować linkę. Przełóż linkę przez rowek i zamocuj końcówkę (d) w uchwycie.



Aby wyregulować czułość hamulca, poluzuj nakrętkę (e) i wyreguluj długość linki. Pomiędzy klockami hamulcowymi a obręczą musi pozostać 1,5 – 2 mm wolnej przestrzeni. Po każdej modyfikacji należy sprawdzić działanie hamulców. Jeśli nie jesteś pewien co do regulacji skontaktuj się z serwisem.

Hamulec U-brake



Hamulec V-brake



UŻYTKOWANIE

- Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.
- Sprawdź hamulce.
- Sprawdź, czy mechanizm składania jest prawidłowo zablokowany.
- Upewnij się, że opony są w dobrym stanie.
- Sprawdź kierownicę. Należy ją odpowiednio dokręcić.
- Nie jeźdź po śliskich nawierzchniach.
- Noś sprzęt ochrony osobistej, w tym kask i solidne buty.
- Nie używaj hulajnogi, jeśli warunki zewnętrzne są złe.
- Wilgoć zmniejsza skuteczność hamowania.

TECHNIKA JAZDY

- Zapoznaj się ze hulajnogą przed pierwszym użyciem i sprawdź, czy potrafisz obsługiwać ten produkt.
- Skręcaj i hamuj bezpiecznie, mając wystarczającą ilość wolnego miejsca.
- Pierwszą jazdę przećwicz na otwartej przestrzeni bez przeszkód.
- Nigdy nie pozwól, aby Twoje myśli rozpraszały się podczas jazdy.

Pozycja stopy – postaw stopę na podnóżku jak najbliżej przedniej części. Postaw drugą stopę na ziemi. Upewnij się, że trasa jest czysta i wolna. Aby rozpocząć jazdę, popchnij się do przodu. Odepchnij się stopą opartą na ziemi. Unikaj nadmiernego naciskania ciałem na kierownicę podczas zmiany prędkości. Jedna stopa jest z przodu, a druga z tyłu. Wygodnie jest ustawić stopy jak na deskorolce, aby zapewnić optymalną stabilność.

UWAGA: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Używasz produktu na własną odpowiedzialność i przed jazdą zapoznałeś się ze wszystkimi środkami ostrożności.

Skręcanie – jest tak samo jak na surfingu czy snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed skrętem spójrz w kierunku skrętu, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie – przenieś ciężar ciała do tyłu, tak aby hamowanie odbywało się za pomocą stóp, a nie kierownicy i układu kierowniczego. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć przewrócenia się lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo można zagwarantować jedynie poprzez właściwą konserwację.

- Czyść hulajnogę wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.
- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.
- Nie używać myjek wysokociśnieniowych.
- Jeżeli ciśnienie w oponie jest niskie, napompuj ją.
- W przypadku konieczności wymiany opon/dętek należy skontaktować się ze specjalistycznym sprzedawcą lub producentem.
- **Łożyska:** Upewnij się, że nie jeździsz po wodzie, oleju lub piasku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie łożysk. Aby utrzymać łożyska w dobrym stanie, regularnie sprawdzaj, czy koła obracają się prawidłowo – obróć hulajnogę i kręć kołem palcami. Jeśli się

nie obracają, należy je zdjąć i sprawdzić. Najpierw odkręć oś koła, wyjmij oś, rozbierz koło i delikatnie wypchnij oba łożyska. Jeśli są zepsute lub skompresowane, musisz kupić nowe. Jeśli nie widać żadnych uszkodzeń, należy je nasmarować oliwą. W takim przypadku usuń smar, brud lub kurz z łożysk za pomocą papierowego ręcznika lub szmatki, nasmaruj łożyska samosmarującym sprayem lub smarem. Zamontuj łożyska, osie i koła na hulajnodze. W ten sam sposób kontynuuj z drugim kołem.

- **Koła:** Koła są zużyte lub mogą szeleścić, jeśli są często używane na nierównej powierzchni. W szczególności tylne koło, które służy do hamowania. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się ich regularne sprawdzanie i wymianę.
- **Modyfikacje produktu:** Oryginalnego produktu nie można modyfikować, chyba że modyfikacja jest opisana w niniejszej instrukcji konserwacji.
- **Nakrętki, osie i inne samoblokujące systemy mocowania:** Zaleca się ich regularne sprawdzanie. Mogą się poluzować po pewnym czasie i wtedy należy je ponownie dokręcić lub stracić skuteczność i wtedy należy je wymienić na nowe.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
- Unikaj przechowywania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 50°C.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemniaki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji

Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

