



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 27609 Skuter elektryczny inSPORTline E-Greta 12Ah

IN 27612 Skuter elektryczny inSPORTline E-Greta 20 Ah

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
STEROWANIE.....	4
OBSŁUGA	5
KONSERWACJA.....	5
PRZED UŻYCIEM	5
ŁADOWANIE BATERII	5
AKUMULATOR.....	6
PARAMETRY	7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	8

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed jazdą zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami. Limit wieku i sposób użycia mogą się różnić w zależności od kraju. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z przepisami.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu.
- Nie używaj skutera, jeśli widoczne są na nim ostre krawędzie.
- Nigdy nie jeźdź pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków.
- Przed jazdą sprawdź, czy hamulce i światła działają prawidłowo. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.
- Każdy nowy użytkownik musi zostać zaznajomiony z jazdą i użytkowaniem skutera.
- Nigdy nie modyfikuj konstrukcji lub silnika w celu zwiększenia wydajności, wszelkie modyfikacje spowodują unieważnienie gwarancji.
- Przed jazdą ustaw lusterka tak, aby widzieć za sobą.
- Zawsze skupiaj całą uwagę na jeździe.
- Podczas jazdy nie używaj telefonu komórkowego ani słuchawek.
- Przed jazdą sprawdź poziom naładowania akumulatora.
- Skuteczność hamowania jest zmniejszona na mokrych nawierzchniach, należy zawsze hamować powoli i mieć wystarczająco dużo czasu na zatrzymanie.
- Nagłe hamowanie może skutkować utratą równowagi i upadkiem.
- Nieodpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
- Jeźdź płynnie, unikaj nagłych zmian prędkości.
- Nie parkuj skutera bez zabezpieczenia podczas deszczu lub w miejscu nasłonecznionym.
- Nie zatrzymuj się na stromym wzniesieniu. Jeźdź wyłącznie po utwardzonym terenie.
- Chronić przed deszczem i wodą.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego skutera lub z kluczykiem w stacyjce bez nadzoru.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci, jeżeli w pobliżu znajdują się dzieci, zapobiegać nieupoważnionemu użyciu.
- Jeśli chcesz używać skutera w normalnym ruchu drogowym, zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi jej przydatności.
- Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej musi zawsze towarzyszyć inna osoba.
- Skonsultuj się ze swoim lekarzem w sprawie stanu zdrowia, aby móc jeździć.
- Jeżeli skuter nagle przyspieszy lub zwolni albo wystąpią jakiegokolwiek inne nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać jazdę.
- Skuter jest przeznaczony tylko dla jednej osoby jednocześnie.
- W przypadku ograniczonej widoczności należy nosić kamizelkę odblaskową lub odzież z elementami odblaskowymi.
- Podczas ładowania skuter musi znajdować się pod stałym nadzorem.
- Odpowiedni dla osób w wieku 18 lat i starszych.

- Spełnia normę EN 15194:2017.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



1. Światło przednie	7. Silnik
2. Oslona	8. Hamulec tylny
3. Siedzisko	9. Amortyzator tylny
4. Schowek z przodu	10. Widelec przedni
5. Światło tylne	11. Hamulec przedni
6. Tylne błotnik	12. Błotnik przedni

STEROWANIE



1. Klakson	4. Tryb prędkości
2. Kierunkowskazy	5. Przednie światła
3. Światła drogowe/mijania	6. Klakson

OBSŁUGA

Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami przed jazdą.

Ustaw przełącznik pod siedzeniem w pozycji włączonej. Włóż klucz i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Usiądź i chwyć oba uchwyty. Na prawym uchwycie znajduje się manetka przyspieszenia. Obracając ją w swoją stronę, zaczynasz przyspieszać. Zwolnij gaz i naciśnij hamulce, aby zacząć zwalniać. Zawsze kontroluj prędkość, przyspieszaj i zwalnij płynnie.

Ruszając lub podjeżdżając pod górę, możesz oszczędzać akumulator, używając pedałów.

KONSERWACJA

- Sprawdzaj mocowanie przedniego koła i regularnie sprawdzaj przedni widelec.
- Regularnie sprawdzaj stan opon.
- Regularnie sprawdzaj stan i działanie klaksonu, świateł i wszystkich elementów sterujących.
- Sprawdź stan i działanie hamulców.
- Regularnie ładuj akumulator.
- Jeśli zamierzasz przechowywać skuter przez dłuższy czas, wyjmij akumulator.
- Nie myć pod wysokim ciśnieniem.
- Oczyszczyć brud z powierzchni wilgotną szmatką i neutralnym detergentem. Następnie osuszyć powierzchnię.
- Części ruchome należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby smarować.
- Hamulce nie mogą mieć kontaktu z olejem lub smarem.
- Zaparkuj pojazd w zacienionym miejscu, nie wystawiaj go na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych (temperatura, deszcz itp.).
- Regularnie smaruj łańcuch i łożyska.
- Sprawdź poziom oleju (co 1-2 miesiące).
- Regularnie sprawdzaj napięcie łańcucha, łańcuch nie może zwisać więcej niż 10-15 mm.
- Sprawdź dokręcenie kół: przód (22 Nm) tył (30 Nm).

PRZED UŻYCIEM

Przed jazdą sprawdź poniższe elementy:

- Funkcjonowanie hamulców, świateł, ruch i działanie kierownicy itp.
- Sprawdź prawidłowe ciśnienie i stan opon.
- Ustaw siedzenie we właściwej pozycji.
- Sprawdź stan naładowania baterii.

ŁADOWANIE BATERII

- Ładuj akumulator pod nadzorem.
- Ładuj akumulator po każdym użyciu lub gdy jest bliski wyczerpania.
- Przed ładowaniem należy wyłączyć pojazd i wyjąć kluczyk.
- Nie dotykaj akumulatora ani ładowarki mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Chroń styki baterii przed kontaktem z metalowymi przedmiotami lub przewodami.

- Czas ładowania baterii wynosi około 8-10 godzin. Gdy zaświeci się zielony wskaźnik na ładowarce, akumulator jest naładowany.
- Ładuj tylko w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie demontuj akumulatora ani ładowarki.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Jeśli ładujesz wyjęty akumulator:

Umieść akumulator na płaskiej, niepalnej powierzchni. Podłącz ładowarkę do akumulatora, a następnie ładowarkę do prądu (230V).

Po naładowaniu należy odłączyć ładowarkę od prądu, a następnie odłączyć ładowarkę od akumulatora.

Jeśli ładujesz akumulator podłączony do pojazdu:

Zdejmij gumową zatyczkę i podłącz ładowarkę. Następnie podłącz ładowarkę do sieci (230 V).

Po naładowaniu należy odłączyć ładowarkę od prądu, a następnie odłączyć ładowarkę od skutera.

	Przeczytaj instrukcję		Istnieje ryzyko eksplozji. Podczas ładowania mogą wydzielać się gazy. Ładuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
	Uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy Istnieje ryzyko poparzenia		Zakaz palenia i obchodzenia się z otwartym ogniem.
	Podczas stosowania nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z kwasem należy przemyć miejsce strumieniem wody i zwrócić się o pomoc lekarską.		Niebezpieczne odpady. Nie wyrzucać do odpadów zmieszanych.
	Trzymać poza zasięgiem dzieci.		Oddaj do punktu zbiórki.

AKUMULATOR

6-miesięczna gwarancja na akumulator – gwarantujemy, że pojemność nominalna akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

- W celu prawidłowego działania i bezpiecznego użytkowania akumulatora należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Jeśli bateria jest uszkodzona, wycieka płyn lub wyczuwalny jest nietypowy zapach, natychmiast przestań ją używać.
- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz akumulatora, którego żywotność przekracza normalną żywotność, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg skutera zostanie zmniejszony.
- Nie otwieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj ciał obcych do akumulatora.
- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Bateria może eksplodować lub ulec uszkodzeniu.
- Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Podczas jazdy przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji.

- Akumulator można ładować w sposób ciągły.
- Idealna temperatura ładowania akumulatora wynosi od +10°C do +30°C.
- Jeśli używasz baterii przez dłuższy czas, jej temperatura będzie wyższa. Jest to normalny stan akumulatora.
- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest mniejszy.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii samodzielnie.

PARAMETRY

Wymiary (dł.*szer.*wys.) mm	1700×620×1050	1700×620×1050
Silnik	Silnik bezszczotkowy 350 W	Silnik bezszczotkowy 350 W
Bateria	Akumulator kwasowo-ołowiowy 48V12AH	Bateria litowa 48V20AH
Czas ładowania	6-8 h	6-8 h
Wejście ładowarki	100-240 V	100-240 V
Hamulec przód/tył	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy
Opony	18"x2,5 z dętką	18"x2. 5 z dętką
Maksymalna prędkość	25 km/h	25 km/h
Zasięg na jednym ładowaniu	30-40 km	Do 55 km
Maksymalne wzniesienie (w stopniach)	8°	8°
Maksymalna nośność	120KG	120KG
Waga netto	65KG /72KG	51KG/67KG
Waga całkowita	73KG	74KG
Wielkość paczki	1480×330×860MM	1480×330×860MM
Inne	Lusterka wsteczne, kierunkowskazy, pedały pilot,	Lusterka wsteczne, kierunkowskazy, pedały pilot,

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

	Opis	Błąd	Rozwiązanie
1	Nie można uruchomić	1. niskie napięcie akumulatora 2. zły styk akumulatora 3. przełącznik nie znajduje się we właściwej pozycji	1. naładuj akumulator 2. oczyść styki akumulatora 3. przejdź do właściwej pozycji
2	Nie można wyregulować prędkości/prędkość jest zbyt niska	1. niskie napięcie akumulatora 2. Linka przepustnicy jest uszkodzona 3. sprężyna linki jest zużyta	1. naładuj akumulator 2. dokręć kabel 3. wymień sprężynę
3	Nie można uruchomić silnika	1. złe połączenie 2. Linka przepustnicy jest luźna	1. połącz ponownie 2. dokręć kabel 3. wymień kable

		3. kable są uszkodzone	
4	Niski zasięg na jednym ładowaniu	1. nieprawidłowe ciśnienie w oponach 2. źle naładowany akumulator 3. nadmierne obciążenie lub złe warunki jazdy 4. źle konserwowany akumulator 5. niska temperatura otoczenia	1. sprawdź ciśnienie, w razie potrzeby napompuj 2. naładuj akumulator 3. sprawdź obciążenie, pomóż pedałując 4. wymień baterię 5. ładuj w wyższej temperaturze
5	Ładowarka nie ładuje baterii	1. nieprawidłowo podłączona do gniazdka 2. przepalony bezpiecznik 3. źle podłączona do akumulatora	1. sprawdź okablowanie 2. wymień bezpiecznik 3. sprawdź okablowanie
6	Napęd silnika wydaje nienaturalne dźwięki	1. tarcie łożysk silnika 2. zeszlifowanie szczotki 3. duże odchylenie lub deformacja felgi	1. wymień łożysko 2. wymień szczotkę węglową 3. wyreguluj położenie koła lub wymień felgę

Wszelkie ingerencje w pojazd muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

