


INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 28046 Pompka elektryczna do paddleboardów inSPORTline Gonfiara z powerbankiem (HT-769Plus)



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie blokuj żadnych wylotów pompki.
- Chronić przed brudem, źródłami ciepła, wilgocią i bezpośrednim światłem słonecznym.
- Nie używaj, jeśli produkt jest zużyty lub uszkodzony.
- Nie ciągnij za wąż powietrza.
- Nie używaj nieprzerwanie dłużej niż 20 minut. Po 20 minutach ciągłej pracy należy odczekać co najmniej 30 minut, aż pompka ostygnie.
- Nigdy nie kieruj węża powietrza w stronę innych osób lub zwierząt.
- Nie pozostawiaj bez nadzoru w pobliżu dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj włączonej pompki bez nadzoru.
- Trzymaj z dala od wody, deszczu, ognia lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed jakąkolwiek konserwacją lub przenoszeniem upewnij się, że pompka jest wyłączona.
- Sprawdź ustawione ciśnienie przed pompowaniem.
- Nie używaj, jeśli w pobliżu znajdują się substancje / gazy wybuchowe lub łatwopalne.
- Nie używaj, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
- Pompę można ładować za pomocą USB-C 5V 1A, 5V 2A lub szybkiej ładowarki 12V 1,5A. Nie używaj podczas ładowania.


PARAMETRY

Ciśnienie	0-20 PSI
Przepływ powietrza	Niski: 350 l/min, Wysoki: 70 l/min
Akumulator	44400 mWh
Wydajność	110 W
Napięcie wejściowe	DC12-14,4 V
Wejście ładowania	USB 5 V/1 A 5 V/2 A lub 12 V/1,5
Hałas	≤85 dB
Czas ładowania	5 V/2 A ok. 6 godzin, 12 V/1,5 A ok. 3 godziny

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



1. Otwór do pompowania	9. Uchwyt do przenoszenia
2. Otwór do spuszczenia powietrza	10. Adapter węża powietrznego
3. Adapter do zapalniczki samochodowej	11. Wąż powietrzny
4. Wyświetlacz LCD	12. Zawory (końcówki węża)
5. Zmiana jednostki	13. Kabel USB-C
6. Pompowanie	14. Wskaźnik ładowania
7. Spuszczanie powietrza	15. Wejście USB-C
8. Przycisk zasilania	16. Wyłącznik główny



UŻYTKOWANIE - POMPOWANIE

Podłącz wąż powietrzny do otworu do pompowania (rys. 1). Wybierz odpowiedni adapter i przymocuj go do pompowanego przedmiotu (rys. 2).

Włącz główny wyłącznik zasilania (O: wyłączony, –: włączony). Naciśnij przycisk zasilania na górze.


Wybierz jednostkę, w której chcesz wyświetlić jednostkę ciśnienia.

Użyj przycisków + i –, aby ustawić żądane ciśnienie. Po ustawieniu ciśnienia naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pompowanie. Możesz zmienić wartość ciśnienia podczas pompowania. Po osiągnięciu ustawionej wartości operacja zatrzyma się automatycznie lub naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć.



UŻYTKOWANIE - WYPOMPOWANIE

Podłącz wąż powietrza do otworu spuszczenia powietrza. Prawidłowo dokręć wąż (rys. 3). Podłącz przedmiot, który chcesz odpompować, używając właściwego zaworu. Naciśnij przycisk zasilania. Po odpompowaniu naciśnij ponownie przycisk zasilania. Odłącz od zasilania.



PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Odłącz przed jakąkolwiek konserwacją lub przechowywaniem.


Pozostaw do ostygnięcia przed przechowywaniem.

Przechowuj w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu.

ŁADOWANIE

Ładuj za pomocą USB-C 5V 1A, 5V 2A lub szybkiej ładowarki 12V 1,5A.

Podczas pierwszego użycia zalecamy rozładowanie akumulatora, a następnie jego pełne naładowanie. Następnie ładuj akumulator w razie potrzeby, nie pozostawiaj go rozładowanego przez długi czas.



KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Nie można uruchomić	Sprawdź stan naładowania akumulatora i czy przełącznik jest w prawidłowej pozycji	Przekręć przełącznik do właściwej pozycji.
	Przegrzanie silnika	Naładuj akumulator.
Powolne pompowanie	Sprawdź stan przewodu powietrza	Pozostaw silnik do ostygnięcia
	Źle przymocowany przewód powietrza lub zawór.	Wyczyść miejsce podłączenia przewodu powietrza, sprawdź stan przewodu
E2	Zabezpieczenie przed przegrzaniem, temperatura jest zbyt wysoka	Pozostaw do ostygnięcia
E3	Wyciek powietrza	Ponownie zamocuj wąż

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

