



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 28266 Hulajnoga inSPORTline Discoleta

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	5
ROZKŁADANIE	5
SKŁADANIE.....	5
MONTAŻ STOPKI	6
UŻYTKOWANIE	6
TECHNIKA JAZDY	6
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	7
PRZECHOWYWANIE	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	7
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	8


inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Hulajnoga jest zaprojektowana do przewożenia jednej osoby jednocześnie.
- Używaj sprzętu ochronnego - kasku oraz ochraniaczy kolan, łokci i nadgarstków.
- Używaj obuwia sportowego do jazdy na hulajnodze. Nie jeźdź boso ani w odkrytych butach. Uważaj, aby sznurowadła nie zaplątały się w koła.
- Jeźdź na hulajnodze tylko w bezpiecznych miejscach, tj. na płaskiej, czystej i suchej powierzchni z wystarczającą ilością wolnej przestrzeni, bez przeszkód, kamieni lub żwiru. Nie jeźdź na hulajnodze po drogach publicznych dla pojazdów mechanicznych.
- Dzieci mogą korzystać z hulajnogi tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie jeźdź po niebezpiecznych lub niedozwolonych drogach.
- Przed pierwszą jazdą spróbuj kontrolować hulainogę na otwartej przestrzeni. Jeśli nie masz pewności, poproś o radę bardziej doświadczoną osobę.
- Unikaj niebezpiecznych manewrów lub kierowania jedną ręką podczas jazdy.
- Podczas jazdy trzymaj obie stopy na podnóżku.
- Nie przejeżdżaj bezpośrednio przez przeszkodę wyższą niż 3 cm, w przeciwnym razie możesz stracić równowagę i spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
- Na nierównych lub wyboistych drogach zwolnij i jeźdź ostrożnie. Nie narażaj siebie ani innych na niebezpieczeństwo przez nieostrożną jazdę.
- Przed jazdą konieczne jest ustawienie prawidłowej wysokości kierownicy dla Twojego bezpieczeństwa.
- Przed jazdą sprawdź poprawność regulacji układu sterowania, dokręcenie wszystkich śrub i dźwigni zaciskowych, zabezpieczenie mechanizmu składania i zatrzaśnięcie zabezpieczenia, zamocowanie uchwytów, zamocowanie i działanie kół. Wszystkie części muszą być prawidłowo zabezpieczone i nie mogą wykazywać śladów uszkodzeń mechanicznych.
- Po zakończeniu użytkowania ponownie sprawdź stan części (zwłaszcza części łączących) i upewnij się, że nie są poluzowane, złamane, zabrudzone brudem, olejem i nie wykazują śladów zużycia. Hulajnoga musi być w pełni sprawna przed każdą jazdą.
- Nie wjeżdżaj do wody, oleju ani na zamrożone powierzchnie.
- Nie jeźdź hulainogą przy ograniczonej widoczności (w nocy lub w ciemności) ani w mokrą lub mroźną pogodę.
- Zawsze upewnij się, że nie łamiesz lokalnych przepisów i praw przed użyciem produktu. Używanie tych i podobnych urządzeń nie jest dozwolone wszędzie. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.
- Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze zamocowane, a śruby nie są poluzowane. Np. dokręć je lub skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Nieautoryzowane modyfikacje lub konserwacja zmniejszą bezpieczeństwo sprzętu.
- Niewłaściwe użycie może prowadzić do poważnych (śmiertelnych) obrażeń lub uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Natychmiast wymień zużyte części.
- Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie używaj produktu, jeśli pojawią się ostre krawędzie.

- Postępuj zgodnie z instrukcją konserwacji i użytkowania. Nie rozmontowuj urządzenia samodzielnie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkowanie komercyjne jest niedozwolone.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy. Nigdy nie jeźdź po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Nie noś niczego na urządzeniu.
- Zawsze kontroluj prędkość i zachowaj ostrożność. Zachowaj dobrą widoczność w okolicy. Nie przekraczaj limitu masy, aby uniknąć obrażeń.
- Trzymaj stopy rozluźnione, a kolana lekko zgięte podczas jazdy po nierównej nawierzchni.
- W razie wypadku nie odchodź i czekaj na pomoc.
- Podczas jazdy w grupie zachowaj wystarczającą odległość, aby uniknąć zderzenia.
- Pamiętaj, że Twój obecny wzrost jest większy, gdy stoisz na hulajnodze, niż bez niej. Staraj się zachować równowagę i unikaj zbyt wąskich miejsc.
- Inne czynności (telefonowanie, słuchanie muzyki) mogą znacznie zmniejszyć Twoją uwagę podczas jazdy. Nie rozpraszaj się.
- Regularnie sprawdzaj stan opon. Zużyte opony wymieniaj natychmiast.
- Unikaj mokrych nawierzchni, piasku, żwiru, progów zwalniających i innych przeszkód, które mogą spowodować zablokowanie przedniego koła. Szczególnie niebezpieczne jest przejeżdżanie przez progi zwalniające, dlatego zawsze lepiej ich unikać.
- Nie jeźdź po drogach dla pojazdów mechanicznych i zwracaj uwagę na pobliskich pieszych, rowerzystów, deskorolkarzy i użytkowników hulajnóg. Używaj hulajnogi tylko w bezpiecznych miejscach, bez żadnych przeszkód. Słupy, krawężniki, hydranty, zaparkowane pojazdy i pojazdy w pobliżu mogą zagrażać bezpieczeństwu.
- Ta hulajnoga nie jest przeznaczona do pokonywania przeszkód, skakania, jazdy po nierównych nawierzchniach (kostka brukowa, drogi gruntowe itp.). Wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu nie podlegają reklamacji.
- Podczas jazdy w dół droga hamowania wydłuża się, a stopień bezpieczeństwa maleje. Kierowca musi zawsze poruszać się z taką prędkością, aby móc zatrzymać się na czas i bezpiecznie.
- Mechanizm redukcji prędkości nagrzewa się z powodu ciągłego użytkowania i nie należy go dotykać po hamowaniu. Istnieje ryzyko poparzenia.
- Montaż może wykonywać wyłącznie osoba dorosła.
- Nośność: 100 kg.
- **OSTRZEŻENIE:** JEŚLI JEŹDZISZ BEZ ZDROWEGO ROZSĄDKU I NIE PRZESTRZEGASZ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA, ZWIĘKSZASZ RYZYKO OBRAŻEŃ. UŻYWASZ HULAJNOGI NA WŁASNE RYZYKO, PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA. JEŹDŹ OSTROŻNIE.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	1. Uchwyty
	2. Klamra szybkiego zwalniania
	3. Przedni błotnik
	4. Przednie koło
	5. Gripy
	6. Drążek kierowniczy
	7. Mechanizm składania
	8. Hamulec tylny
	9. Podest
	10. Tylne koło

ROZKŁADANIE

Naciśnij dźwignię mechanizmu składania i rozłóż drążek kierowniczy do góry. Usłyszysz kliknięcie mechanizmu, gdy będzie on całkowicie rozłożony. Zwolnij gripy z uchwytu na drążku kierowniczym i przymocuj je do drążka. Upewnij się, że uchwyty są zabezpieczone za pomocą sworzni. Możesz regulować wysokość kierownicy na 3 poziomach za pomocą sworzni. Zawsze upewnij się, że regulowane części są prawidłowo zabezpieczone.



SKŁADANIE

Obniż wysokość drążka kierowniczego do najniższego poziomu. Zwolnij uchwyty i zablokuj je w drążku kierowniczym. Naciśnij dźwignię mechanizmu składania i umieść drążek kierowniczy wzdłuż pokładu. Usłyszysz kliknięcie mechanizmu składania podczas składania.



MONTAŻ STOPKI

Przymocuj stopkę do przedniej lewej strony pokładu za pomocą dołączonych śrub i nakrętek. Nie zapomnij złożyć stopki przed jazdą!



UŻYTKOWANIE

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.
- Sprawdź hamulce.
- Sprawdź, czy mechanizm składania jest prawidłowo zablokowany.
- Upewnij się, że opony są w dobrym stanie.
- Sprawdź kierownicę. Musi być odpowiednio dokręcona.
- Nie jeźdź po śliskich nawierzchniach.
- Noś osobisty sprzęt ochronny, w tym kask i solidne buty.
- Nie używaj, jeśli warunki zewnętrzne są złe.
- Wilgoć zmniejsza skuteczność hamowania.

TECHNIKA JAZDY

- Poznaj hulajnogę przed pierwszym użyciem i sprawdź swoją zdolność do używania tego produktu.
- Skręcaj i hamuj bezpiecznie, mając wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.
- Ćwicz swoją pierwszą jazdę na otwartej przestrzeni bez przeszkód.
- Nigdy nie pozwól, aby rozpraszał Cię umysł podczas jazdy.

Pozycja stopy – postaw stopę na podeście tak blisko przedniej części, jak to możliwe. Drugą stopę postaw na ziemi. Upewnij się, że trasa jest czysta i wolna. Aby rozpocząć jazdę, odepchnij się do przodu. Odepchnij się stopą, która jest na ziemi.

Uwaga: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Używasz produktu na własną odpowiedzialność i zapoznaj się ze wszystkimi środkami ostrożności przed jazdą.

Skręcanie – jest tak samo jak na desce surfingowej lub snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed skrętem spójrz w kierunku skręcania, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie – przenieś ciężar ciała do tyłu, aby hamowanie odbywało się za pomocą stóp, a nie kierownicy i układu kierowniczego. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć wywrócenia się lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo można zagwarantować tylko poprzez właściwą konserwację.

- Czyść hulajnogę wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.
- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.
- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych.
- Jeśli ciśnienie w oponach jest niskie, napompuj je.
- Jeśli musisz wymienić opony/dętki, skontaktuj się ze swoim specjalistycznym dealerem lub producentem.
- **Łożyska:** Upewnij się, że nie jeździsz po wodzie, oleju lub piasku, ponieważ może dojść do uszkodzenia łożysk. Aby utrzymać łożyska w dobrym stanie, regularnie sprawdzaj, czy koła obracają się prawidłowo - obróć hulajnogę i przekręć koło palcami. Jeśli się nie obracają, należy je wyjąć i sprawdzić. Najpierw odkręć oś koła, wyjmij oś, rozbierz koło i delikatnie wypchnij oba łożyska. Jeśli są uszkodzone lub ściśnięte, musisz kupić nowe. Jeśli nie widać żadnych uszkodzeń, należy je naoliwić. W takim przypadku usuń wszelki smar, brud lub kurz z łożysk za pomocą ręcznika papierowego lub szmatki, nasmaruj łożyska samosmarującym sprayem lub smarem. Zamontuj łożyska, osie i koła na hulajnodze. W ten sam sposób kontynuuj z drugim kołem.
- **Koła:** Koła są zużyte lub mogą szeleścić, jeśli są często używane na nierównej nawierzchni. W szczególności tylne koło, które służy do hamowania. Zaleca się ich regularne sprawdzanie i wymianę ze względów bezpieczeństwa.
- **Modyfikacje produktu:** Oryginalnego produktu nie można modyfikować, chyba że modyfikacja jest opisana w niniejszej instrukcji konserwacji.
- **Nakrętki, osie i inne samoblokujące systemy zaciskowe:** Zaleca się ich regularne sprawdzanie. Mogą się poluzować po pewnym czasie, w takim przypadku należy je ponownie dokręcić lub stracić swoją skuteczność, w takim przypadku należy je wymienić na nowe.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
- Unikaj przechowywania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 50°C.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącą wycenę dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

