



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 28326 Stół do tenisa stołowego inSPORTline OUTDOOR 1000



OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć wypadków i obrażeń, należy zadbać o to, aby przy stole zawsze znajdowały się co najmniej dwie osoby dorosłe.

KLASYFIKACJA WEDŁUG NORMY EN 14468-1

Klasa	D – do użytku rekreacyjnego
Typ	1 – Stół stacjonarny z podstawą na blat, którego nie można złożyć

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Każda osoba korzystająca ze stołu do tenisa stołowego lub obsługująca go musi zawsze postępować zgodnie z ilustrowaną instrukcją obsługi.

1. Obsługę stołu (montaż, otwieranie, zamykanie lub przechowywanie) powinny zawsze wykonywać dwie osoby dorosłe, aby zapobiec wypadkom lub obrażeniom.
2. Śruby i nakrętki ruchomych części nie mogą być dokręcane zbyt mocno, sprawdź, czy wszystkie ruchome części działają zgodnie z przeznaczeniem.
3. Upewnij się, że żadne osoby ani przedmioty nie przeszkadzają blatowi podczas otwierania stołu.
4. Nie kładź ciężkich przedmiotów na stole.
5. Nie siadaj na stole.
6. Nie czyść stołu rozpuszczalnikami ani żadnymi innymi agresywnymi produktami, ponieważ może to uszkodzić powłokę lakierniczą.
7. Nie używaj ostrych przedmiotów na blacie lub powierzchni malowanej.

8. Jeśli stół jest używany do celów innych niż gra w tenisa stołowego, przykryj powierzchnię, aby zapobiec uszkodzeniom.
9. Działanie i przechowywanie tego produktu powinno być zawsze nadzorowane przez osobę dorosłą.
10. Nie przechowuj ani nie przenoś stołu na niestabilnej powierzchni podłogi.
11. W przypadku awarii urządzenia zabezpieczającego zabezpiecz blaty stołów do czasu rozwiązania problemu.
12. Jeśli stół ulegnie uszkodzeniu, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania oryginalnych części zamiennych.
13. Aby przedłużyć żywotność tego produktu (stołu zewnętrznego lub wewnętrznego), chroń go przed wilgocią lub poważnymi zmianami pogody.
14. Jeśli chcesz pozbyć się stołu, poszukaj specjalistycznego punktu utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
15. Do użytku na zewnątrz.

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie dokręcaj ruchomych części zbyt mocno. Sprawdź, czy dobrze pasują. Regularnie sprawdzaj ich funkcjonalność.
- **OSTRZEŻENIE!** Wszystkie uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu tego produktu.
- Nigdy nie stawiaj go na nierównej powierzchni.
- Nigdy nie pozostawiaj stołu w stanie złożonym przy wietrznej pogodzie.




OSTRZEŻENIE		WAŻNE	
	NIE POZWALAJ DZIECIOM BAWIĆ SIĘ NA STOLE LUB W JEGO POBLIŻU, GDY STÓŁ ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI PIONOWEJ DO PRZECHOWYWANIA.		ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZEMIESZCZAJĄC STÓŁ PO POCHYLEJ POWIERZCHNI.

OSTRZEŻENIE

Nie pozwól dzieciom składać ani rozkładać tego stołu samodzielnie. Składanie i rozkładanie stołu powinno być wykonywane wyłącznie przez osobę dorosłą. Upewnij się, że zachowujesz szczególną ostrożność podczas rozkładania stołu. Nigdy nie pozwól, aby stół spadł na ziemię bez podparcia. Trzymaj stół mocno przez cały czas i opuszczaj go na ziemię powoli. Nie puszczaj stołu, dopóki nie dotknie on bezpiecznie ziemi i bądź świadomy swojego otoczenia.

MONTAŻ



A	B	C	D	E	F	G
						
Gwint 10*70 8x	Śruba 8*50 8x	Śruba 8*45 4x	Podkładka 10 16x	Podkładka 8 24x	Nakrętka 10 24x	Nakrętka 8 12x

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE STOŁU

Używaj tylko miękkiej, wilgotnej (nie mokrej) ściereczki. NIE UŻYWAJ ŻADNYCH CHEMIKALIÓW ANI ŚRODKÓW ŚCIERNYCH ANI CZYSZCZĄCYCH na powierzchni do gry.

KONSERWACJA STOŁU

Wszystkie ruchome części muszą być naoliwione, łącznie z punktami obrotowymi. Zapewni to łatwość użytkowania i bezpieczeństwo stołu.

Stół musi być przechowywany w pomieszczeniu, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni. Zmiany temperatury i wilgoci mogą powodować odkształcanie się, pęcznienie lub pęcherzenie drewna.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaz je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnieniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

