



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**

**IN 28940 Beczka do morsowania inSPORTline FrostPeace**



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl), gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Produkt jest wykonany z materiałów przyjaznych dla środowiska.
- W niskich temperaturach przed napompowaniem należy ogrzać produkt ciepłą wodą.
- Poziom wody nie może być wyższy niż 2/3 całkowitej objętości.
- Zalecamy regularne napełnianie i spuszczenie wody, aby uniknąć skrócenia żywotności.
- Zalecamy korzystanie z urządzenia wyłącznie w miejscach z odpowiednim systemem odprowadzania wody.
- Chronić przed ostrymi przedmiotami.
- Nie pozostawiaj dzieci ani zwierząt domowych bez nadzoru. Istnieje ryzyko utonięcia.
- Wszelkie czynności konserwacyjne i montażowe mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Produkt należy zawsze umieszczać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- W przypadku wystąpienia nudności, zawrotów głowy, ucisku w klatce piersiowej itp. należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i skontaktować się z lekarzem.
- Zalecamy robienie krótkich przerw podczas użytkowania.
- Nieodpowiednie dla: osób cierpiących na choroby układu krążenia, wysokie ciśnienie krwi, hemofilię, uczulonych na produkty z tworzyw sztucznych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, chorych na raka, kobiet w ciąży lub miesiączkujących. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem.
- Do pompowania należy używać pompki ręcznej lub nożnej, nie należy używać kompresora.
- Temperatura wody: od 0 do 55 °C. Zalecana temperatura wody od 11 do 15°C.
- Zalecany czas użytkowania 15 - 20 min. W przypadku wystąpienia mdłości należy natychmiast opuścić wannę.
- Maksymalna pojemność: 380 l. Zalecana pojemność: 250 – 320 l.

## LISTA CZĘŚCI

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Aluminiowa rama, 4x                       | 7. Łącznik C, 8x           |
| 2. Aluminiowa obręcz, 4x                     | 8. Rama PVC, 12x           |
| 3. Zawór spustowy z uszczelką, 4x            | 9. Wanna zewnętrzna, 1x    |
| 4. Pręt z laminatu z silikonową końcówką, 3x | 10. Pokrywa izolacyjna, 1x |
| 5. Złącze A, 8x                              | 11. Wąż spustowy, 1x       |
| 6. Złącze B, 8x                              | 12. Wanna wewnętrzna, 1x   |

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



Aluminiowa obręcz, 4x



Łącznik C, 8x



Wąż spustowy, 1x



Rama PVC, 4x



Zawór spustowy z uszczelką, 2x



Pręt z laminatu z silikonową  
końcówką, 3x



Wanna wewnętrzna, 1x



Osłona izolacyjna, 1x



Wanna zewnętrzna, 1x



Produkt zmontowany

## MONTAŻ



Wyjmij zewnętrzną część wanny z opakowania i rozłóż ją..



Połącz obręcze za pomocą łączników C. Przepchnij obręcz przez górną część wanny zewnętrznej. Upewnij się, że przegub C jest skierowany w dół.



Połącz obręcze za pomocą przegubów typu C. Przepchnij obręcz przez dno wanny zewnętrznej. Upewnij się, że łącznik C jest skierowany do góry. Używając dwóch ram z PVC, połącz dwie obręcze za pomocą złączy w kształcie litery C.


Powtórz czynność dla drugiej strony.



Zakryj dolną część ramy. Przeciągnij nadmiar materiału z zewnętrznej strony wanny na górną część ramy.



Wyciągnij wewnętrzną część wanny i przymocuj ją do zewnętrznej części wanny. Połącz części za pomocą rzepów, najpierw dolny zawór, a następnie górny.



Upewnij się, że tkanina wokół zaworów jest wygładzona. Przeciągnij wnętrze wanny przez krawędź.



Owiń taśmę teflonową wokół gwintu. Następnie przymocuj zawór. Montaż wanny został zakończony.



Przygotuj pokrywę z opakowania.



Przymocuj jedną stronę pręta laminatu do skrajnego oczka pokrywy.



Pociągnij pasek do siebie i przymocuj drugą sekcję laminowanego pręta. Powtórz czynność dla wszystkich trzech prętów.



Przełóż pasek przez oczko i pociągnij tak, aby pręt laminatu był lekko wygięty. Zabezpiecz rzepem.



Powtórz tę czynność dla wszystkich pasków. Środkowy pręt powinien być wygięty bardziej niż pręty po bokach. Jeśli pręty laminowane są wygięte, zapobiegnie to zamoczeniu pokrywy.



Zabezpieczenie przed gromadzeniem się wody



Normalne



Aby zabezpieczyć pokrywę wiatroszczelną: Wyciągnij środkowy pasek na rzep i przewlec go przez oczko, a następnie zabezpiecz rzepem.



Wiatroszczelna pokrywa.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemnieniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

#### **Formularz kontaktowy**

