



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 29080 Składany kajak wędkarski z pedałami inSPORTline
Rhoner, Urban Camo**

**IN 29081 Składany kajak wędkarski z pedałami inSPORTline
Rhoner, Desert Camo**



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	3
MONTAŻ.....	4
MONTAŻ UCHWYTU NA WĘDKĘ	4
MOCOWANIE SIEDZISKA	4
MOCOWANIE STERU	5
MONTAŻ PEDAŁÓW	6
MONTAŻ WIOSEŁ	6
PODŁĄCZENIE KADŁUBA	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	7
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Kajakarstwo to wymagająca fizycznie i niebezpieczna aktywność. Podczas korzystania z kajaka istnieje ryzyko obrażeń lub utonięcia. Każdy użytkownik musi być zaznajomiony z zagrożeniami bezpieczeństwa związanymi z kajakarstwem. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i używaj sprzętu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową ocenę swoich możliwości fizycznych w celu radzenia sobie z danymi warunkami wodnymi i wiatrowymi. Użyj swojej najlepszej oceny, gdzie kajak jest odpowiedni do użycia. Wszyscy użytkownicy biorą odpowiedzialność za wszelkie szkody, obrażenia lub śmierć spowodowane korzystaniem z kajaka.

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Zawsze zapoznaj się z warunkami pogodowymi i poziomem wody przed użyciem.
- Zawsze zakładaj osobisty sprzęt ochronny (kamizelkę ratunkową itp.) podczas użytkowania. Zapoznaj się z używaniem sprzętu ochronnego.
- Nigdy nie używaj sprzętu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji uzależniających, w tym leków, które wpływają na osąd lub bezpieczne użytkowanie kajaka.
- Nie przeceniaj swoich możliwości.
- Noś odpowiednią odzież dostosowaną do pogody, w razie potrzeby załóż piankę.
- Zawsze zapoznaj się z lokalnymi wodami i potencjalnymi zagrożeniami.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub nastolatkom korzystać z kajaka bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nigdy nie mocuj kajaka do łodzi lub innego środka transportu.
- Nigdy nie używaj kajaka jako środka transportu osobistego.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnej ładowności kajaka.
- Zawsze sprawdzaj stan kajaka i innych akcesoriów przed użyciem.
- Zawsze noś przy sobie dowód osobisty. Zalecamy korzystanie ze sprzętu z inną osobą, która może pomóc w razie niebezpieczeństwa lub wypadku.
- Zawsze informuj zaufaną osobę z wyprzedzeniem o korzystaniu z kajaka, w tym o lokalizacji i liczbie osób. Zawsze zapoznaj się ze sprawnością fizyczną i stanem zdrowia wszystkich uczestników.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów, praw i zaleceń straży przybrzeżnej.
- Nie jest przeznaczony do użytku jako urządzenie ratunkowe.
- Wyłącznie do użytku rekreacyjnego.
- Nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.
- Nie używaj produktu, jeśli ma ostre krawędzie.
- Spełnia normy: ISO 9650-1:2005, EN ISO 14946:2021, EN ISO 10240:2020, EN ISO 12217-3:2017, EN ISO 8666:2020




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1x kajak, 1x ster, 1x rączka sterująca, 1x wiosło, 1x napęd pedałowy (jedno śmigło), 1x siedzisko z regulacją wysokości, 1x uchwyt na wędkę.

MONTAŻ

Wyjmij wszystkie części z pudełka i połóż je na czystej powierzchni, upewniając się, że nie brakuje żadnych części.

MONTAŻ UCHWYTU NA WĘDKĘ



Złóż podstawę uchwytu, jak pokazano na rysunku. Wybierz odpowiednie miejsce na szynie. Zabezpiecz podstawę śrubą.



Następnie otwórz blokadę (czerwona strzałka) podstawy i zamocuj uchwyt. Zabezpiecz blokadę.

MOCOWANIE SIEDZISKA

Przed montażem siedziska należy zdemonstować stelaż, który stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas transportu.




Zamocuj siedzisko w oznaczonych miejscach na szynie za pomocą 4 zatrzasków na siedzisku.



Wysokość siedziska można regulować w trzech pozycjach.




Zabezpiecz uchwyt śrubą.



MOCOWANIE STERU

Włóż podstawę steru przez otwór z tyłu i zabezpiecz zawleczką.



Przeciągnij kable przez otwory po lewej i prawej stronie do dźwigni sterowania kierunkiem steru.



MONTAŻ PEDAŁÓW

Wymij wszystkie części z opakowania.





1. Pedaly

2. Klucz imbusowy 8 mm

3. Klucz imbusowy 4 mm

4. Śruby

5. Oś wymienna



cover

MONTAŻ WIOSEŁ

Naciśnij bolec na uchwycie wiosła i podłącz do wiosła.



ŁĄCZENIE KADŁUBA

Długość oczka jest regulowana, tak aby jak najlepiej połączyć dwie części kadłuba.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

