



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29685 Panel LED na podczerwień inSPORTline Veluni - 4x30 LED

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Nie jest to urządzenie medyczne.
- Używaj wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie nadaje się dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i niemowląt.
- Nie używaj panelu, jeśli masz upośledzenie umysłowe lub fizyczne, chorobę skóry (egzema, albinizm, łuszczyca itp.). Przed użyciem zawsze skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj panelu, jeśli masz wrażliwość na światło lub przyjmujesz leki zwiększające wrażliwość na światło.
- Po użyciu nie stosuj produktów kosmetycznych, które mogą zwiększać wrażliwość na światło.
- Podczas użytkowania noś okulary ochronne i zamknij oczy. Nie używaj panelu, jeśli masz dziedziczne zaburzenia widzenia.
- W przypadku odczucia dyskomfortu podczas użytkowania należy natychmiast przerwać użytkowanie panelu i skontaktować się z lekarzem.
- Urządzenie nie jest wodoodporne, nie zanurzać panelu w wodzie.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać zużytego lub uszkodzonego produktu.
- Nie naprawiać, nie modyfikować ani nie demontować produktu samodzielnie.

PARAMETRY

Moc: 12 W (maks.)

Ładowarka: DC5V 1A/2A

Wbudowana bateria: 1500 mAh/7,4 V

Wymiary: dł. 278*szer. 178*wys. 16 mm

Długość fali światła:

- Czerwone: 630nm
- Niebieskie: 470nm
- Żółte: 590nm
- IR: 850nm

Waga: 625 g


Temperatura robocza: od 0°C do 45°C

Temperatura składowania i transportu: od -5°C do 55°C

Wilgotność robocza: od 30% do 95%


Wilgotność składowania i transportu: od 20% do 85%

WYMIARY



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Panel LED, 2. Rama, 3. Okulary ochronne, 4. Kabel ładowania, 5. Instrukcja obsługi.



WYŚWIETLACZ



Wyświetlacz

Bateria		Intensywność	
	25% pojemności		Intensywność L1
	50% pojemności		Intensywność L2
	75% pojemności		Intensywność L3
	100% pojemności		Intensywność L4, światła działają w trybie migotania
Typ trybu oświetlenia			
	Czerwone		
	Niebieskie		
	Żółte		
	Podczerwień		
Timer			
	Pozostały czas		

Przyciski

	Naciśnij, aby wybrać jeden z 6 trybów świecenia
	Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć panel Naciśnij, aby ustawić timer 30 / 25 / 20 / 15 / 10 / 5 min
	Naciśnij, aby ustawić intensywność na poziomie 1 – 4, przy poziomie 4 światło miga

UŻYTKOWANIE

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że panel jest naładowany.

Naciśnij przycisk zasilania na 2 sekundy, aby uruchomić panel. Panel uruchamia się przy ustawieniu domyślnym: timer 30 min, intensywność 4, tryb światła 1.

Timer

Naciśnij przycisk, aby ustawić timer. Po 3 sekundach bezczynności czas zostanie zapisany. Aktualny pozostały czas działania jest wyświetlany na wyświetlaczu.

Wybierz tryb naświetlania

Naciśnij przycisk, aby ustawić jeden z 6 trybów naświetlania.

Tryb 1	R	Czerwone	Zwiększony przepływ krwi i produkcja kolagenu. Pomaga w naprawie tkanek (wymianie starych komórek skóry na nowe) i redukcji porów.
Tryb 2	B	Niebieskie	Koi, działa przeciwzapalnie, niszczy bakterie skórne
Tryb 3	Y	Żółte	Dodaje skórze energii, pomaga redukować zmarszczki, wyrównuje koloryt skóry i wygładza ją.
Tryb 4	R+IR	Światło czerwone + podczerwone	Wspomaga regenerację komórek, przyspiesza metabolizm, rozbija podskórny cellulit, zwęża pory, ujędźnia skórę i zwiększa jej elastyczność.
Tryb 5	R+Y+IR	Czerwone + Żółte + Światło podczerwone	Rozbija cellulit, rozjaśnia ostudę i piegi, poprawia krążenie krwi i limfy.
Tryb 6	R+B+IR	Czerwone + Niebieskie + Światło podczerwone	Hamuje stany zapalne skóry i zmniejsza widoczność blizn, wspomaga regenerację komórek, poprawia krążenie limfatyczne i delikatnie oczyszcza skórę.


Intensywność

Naciśnij, aby wybrać jeden z 4 poziomów intensywności.

Uwagi:

- Panel ma wbudowaną ochronę przed nadmiernym rozładowaniem. Gdy pojemność baterii spadnie poniżej określonej wartości, ikona baterii będzie migać przez 3 sekundy, a następnie panel się wyłączy.
- Panel ma wbudowaną ochronę przeciwprzepięciową. Podczas ładowania na wyświetlaczu pojawia się symbol CH, a symbol baterii miga. Po pełnym naładowaniu baterii na wyświetlaczu pojawi się symbol FU, a symbol baterii nie będzie migał.
- Nie ładuj panelu podczas użytkowania, zawsze wyłączaj panel przed ładowaniem.
- Jeżeli planujesz przechowywać panel przez dłuższy okres, regularnie ładuj akumulator.

MONTAŻ



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

