INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29689 Orteza kolana na podczerwień inSPORTline Infracor Knee



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Produkt nie jest odpowiedni dla: kobiet w ciąży i karmiących piersią, dzieci, osób wrażliwych na ciepło i światło, osób cierpiących na wysypki, uszkodzenia skóry itp.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać razem z lekami lub kosmetykami zwiększającymi wrażliwość na ciepło/światło.
- Nie używać produktu, który jest uszkodzony lub zużyty.
- Nie używać, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się z lekarzem.
- Nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
- Trzymaj z dala od wody, źródeł ciepła i otwartego ognia. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Kontroler ma wbudowany akumulator litowo-jonowy. Chroń kontroler przed wstrząsami, upadkami i uszkodzeniami fizycznymi. Chroń kontroler przed wodą, źródłami ciepła i otwartym ogniem. Nie wystawiaj na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Nie zastępuje opieki medycznej.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



1. Bandaż	4. Adapter ładowania
2. Kontroler	5. Instrukcja
3. Kieszeń na kontroler	

WYMIARY



OPIS KONTROLERA



1. Wyjście / Wejście
2. Wyłącznik zasilania / timer
3. Wyświetlacz LCD
4. Przycisk regulacji intensywności

WYŚWIETLACZ KONTROLERA

Pojemność baterii		Intensywność	
	25% pojemności		1. poziom intensywności (najniższy)
	50% pojemności		2. poziom intensywności
	75% pojemności		3. poziom intensywności
	100% pojemności		4. poziom intensywności (najwyższy)
Timer			
	Ustaw czas użytkowania: 30 min, 25 min, ...		
	Pozostały czas: 30 min, 29 min, 28 min, ...		

KONTROLER

Włączanie

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Kontroler uruchamia się z domyślnym ustawieniem: 30-minutowy timer, intensywność L4.

Wyświetlacz LCD pokaże pozostały czas i pojemność baterii. Kontroler wyłączy się automatycznie, gdy timer osiągnie 0.

Timer

Po włączeniu możesz ustawić czas działania, naciskając przycisk on/off/timer. Po 3 sekundach bezczynności czas działania zostanie zapisany.

Intensywność

Naciśnij przycisk intensywności, aby ustawić jeden z 4 poziomów intensywności L1 (min) – L4 (maks). Po 3 sekundach bezczynności intensywność zostanie zapisana.

Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem

Kontroler ma wbudowaną ochronę przed nadmiernym rozładowaniem. Podczas normalnego użytkowania kontroler stale wykrywa napięcie akumulatora. Jeśli napięcie akumulatora jest niższe niż 9,6 V, symbol akumulatora miga przez 3 sekundy, a następnie kontroler automatycznie się wyłączy.

Ochrona przed przeładowaniem

Po podłączeniu kontrolera do ładowarki za pomocą kabla ładującego kontroler rozpoczyna ładowanie, wyświetlacz LCD pokazuje CH, a symbol baterii miga. Kontroler będzie stale wykrywał napięcie baterii. Gdy napięcie baterii osiągnie 12,6 V, ładowanie zostanie zatrzymane. W międzyczasie symbol baterii przestanie migać. Ładowanie jest zakończone.

Uwaga:

1. Po zmianie timera ustawienia zostaną zresetowane do najnowszej wartości
2. Przed ładowaniem kontroler musi zostać wyłączony.
3. Jeśli przechowujesz kontroler przez dłuższy czas i nie chce się uruchomić, podłącz go do ładowarki, a następnie włącz za pomocą przycisku zasilania.

UŻYTKOWANIE

1. Zalecamy przymocowanie bandażu bezpośrednio do skóry bez ubrania.
2. Wyczyść i osusz obszar użytkowania.
3. Zamocuj do kolana lub łokcia za pomocą rzepu, tak aby bandaż był mocno, ale wygodnie zapięty.
4. Umieść kontroler w kieszeni i podłącz go do przewodu zasilającego.
5. Uruchom kontroler i ustaw timer i intensywność. Po regulacji przymocuj kieszeń do bandaża.



Połączenie

Kolano



Łokieć

KONSERWACJA

- Odłącz kontroler od ortezy przed jakimkolwiek czyszczeniem.
- Nie wystawiaj ortezy na działanie promieni słonecznych przez długi czas i chroń przed wilgocią
- Czyść bandaż wyłącznie miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem. Panel LED i jednostkę sterującą można ostrożnie zdjąć, upewnij się, że bandaż jest suchy przed ponownym umieszczeniem jednostki i panelu.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.
- Przechowuj wyłącznie w zamkniętym pojemniku.

	Nie prasować		Nie wybielać
	Nie suszyć w suszarce bębnowej		Nie czyścić chemicznie

PARAMETRY

KONTROLER

Ładowarka: Wejście: AC100-240V, Wyjście: 12V/1A

Czas ładowania: 4 godziny (maks.)

Użycia na jedno ładowanie: >10 razy (czas użytkowania 30 min, intensywność L4)

Bateria: 11,1 V / 2500 mAh

Moc wyjściowa: 25 W (maks.)

Wymiary: D88*S79*W22 mm

Waga: 180 g

Temperatura pracy: 0°C do 45°C

Temp. przechow. i transportu: -5°C do 55°C

Wilgotność pracy: 30% do 95%

Wilgotność przechow. i transportu: 20% do 85%

ORTEZA

Moc: 3W (maks.)

Długość fali LED:

- Czerwone światło (R): 660nm
- Światło podczerwone (IR): 850nm

Liczba świateł LED: 64 szt.

Wymiary: D700*S265*W10mm

Waga: 200g

Temperatura pracy: 0°C do 45°C

Temperatura przechow. i transportu: -5°C do 55°C

Wilgotność pracy: 30% do 95%

Wilgotność przechow. i transportu: 20% do 85%

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:
inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa -** Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna -** Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna -** Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

Formularz kontaktowy

inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756