



INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

**IN 31430 Pojedynczy materac pompowany inSPORTline
Valkon 197×91×20,5 cm z wbudowaną pompką elektryczną**

**IN 31431 Podwójny materac pompowany inSPORTline
Valkon Duo 192×151×22 cm z wbudowaną pompką
elektryczną**


inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej na przyszłość.
- Przed użyciem należy zdjąć biżuterię i ostre przedmioty. Zdjąć buty.
- Trzymać z dala od zwierząt.
- Nie modyfikować produktu.
- Nie dopuszczać do zamarzania wilgotnego lub mokrego materaca.
- Trzymać z dala od otwartego ognia, płomieni, rozżarzonych węgli i innych źródeł ciepła.
- Nie kłaść na gorących lub bardzo zimnych powierzchniach. Ekstremalne temperatury mogą wpływać na materiał.
- Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Dzieci powinny używać materaca wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przechowywać produkt wyłącznie w dobrze wentylowanych i suchych pomieszczeniach. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.
- Nie wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Długotrwałe promieniowanie UV może osłabić wytrzymałość materiału.
- Podczas użytkowania należy umieszczać materac na płaskiej, suchej, czystej i stabilnej powierzchni. Unikać ostrych przedmiotów, które mogą powodować pęknięcia.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić materac pod kątem uszkodzeń (pęknięć, szwów itp.). Nie używać materaca, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Zawsze dokładnie czyścić i osuszyć materac po użyciu, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
- Używać delikatnego detergentu i wody. Nie używać silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał. Nie pierz materaca w pralce ani nie prasuj.
- Nie używać pompki nieprzerwanie dłużej niż 5 minut, a następnie pozostaw ją do ostygnięcia na co najmniej 10 minut.
- Używać pompki w temperaturach od -20°C do 50°C.
- Trzymaj pompkę z dala od źródeł ciepła i ognia.
- Nie rozmontowuj ani nie naprawiaj pompki samodzielnie.

- Ładuj pompkę przez port USB-C. Ładuj pompkę co najmniej raz w miesiącu, nawet gdy nie jest używana.

OPIS POMPKI








1.	Przycisk otwierania pokrywy	6.	Uchwyt
2.	Przycisk spuszczenia powietrza	7.	Wylot powietrza
3.	Przycisk pompowania	8.	Port ładowania USB-C
4.	Wskaźnik naładowania baterii	9.	Końcówki
5.	Przycisk zasilania		

STEROWANIE

Jeśli nie naciśniesz przycisku OFF podczas pompowania lub spuszczenia powietrza, pompa wyłączy się automatycznie po 5 minutach pracy. Nie uruchamiaj pompki, dopóki nie wyłączy się automatycznie, aby uniknąć niepotrzebnego rozładowania baterii.

Pompa nie napompuje materaca nadmiernie.

Otwórz osłonę przycisków.	
Naciśnij przycisk NAPOMPUJ, aby napompować materac.	

Po napompowaniu materaca naciśnij środkowy przycisk OFF, aby wyłączyć pompowanie.	
Naciśnij przycisk DEFLATE, aby spuścić powietrze z materaca.	
Po spuszczeniu powietrza z materaca naciśnij środkowy przycisk OFF, aby wyłączyć spuszczenie powietrza.	
Za pomocą nasadek można pompować inne produkty.	
Użyj przycisku na dole, aby włączyć światło. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby je włączyć. Naciśnij ponownie, aby zwiększyć intensywność. Naciśnij ponownie, aby uruchomić światło SOS.	

Bateria:

Jeśli wskaźnik baterii świeci na czerwono, pozostała pojemność jest mniejsza niż 5%. Naładuj baterię jak najszybciej.




IN 31430 Materac pojedynczy:

- Pojemność baterii: 1300 mAh (czas pracy na jednym ładowaniu ok. 10 min 30 s)
- Czas ładowania: ok. 3 godz.

IN 31431 Materac podwójny:

- Pojemność baterii 4000 mAh (czas pracy na jednym ładowaniu ok. 15 min 30 s)
- Czas ładowania: ok. 4.5h


ŁADOWANIE

Otwórz pokrywę sterowania.	
Za pomocą uchwyty wyciągnij pompę.	
Do ładowania użyj portu USB-C.	

POMPOWANIE MATERACA

Uwaga: Nie pozostawiaj materaca bez nadzoru podczas procesu pompowania.

1. Rozłóż materac na płaskiej powierzchni, bez przeszkód i ostrych przedmiotów.
2. Przed napompowaniem sprawdź, czy zawór na głowicy jest zamknięty.
3. Otwórz osłonę przycisków.
4. Naciśnij przycisk pompowania. W zależności od modelu, kontroluj czas pompowania:
 - a. IN 31430 Materac pojedynczy: ok. 1 min
 - b. IN 31431 Materac podwójny: ok. 2 min
5. Materac jest prawidłowo napompowany, jeśli: pompka zaczyna wydawać ostry dźwięk, upłynął podany czas pompowania, materac jest wystarczająco twardy.
6. Po napompowaniu naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.




WYPOMPOWYWANIE POWIETRZA Z MATERACA

Uwaga: Nie pozostawiaj materaca bez nadzoru podczas spuszczenia powietrza. Po spuszczeniu powietrza nie ma potrzeby wyjmowania pompki.

1. Naciśnij przycisk spuszczenia powietrza.
2. Po spuszczeniu powietrza naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć. W zależności od modelu, kontroluj czas spuszczenia powietrza:
 - a. IN 31430 Materac pojedynczy: ok. 1 min i 23 s.
 - b. IN 31431 Materac podwójny: ok. 2 min i 33 s.

3. Materac jest wystarczająco odpompowany, jeśli: pompka zaczyna wydawać ostry dźwięk, minął podany czas spuszczenia powietrza, z otworów wentylacyjnych pompki prawie nie wydobywa się powietrze.
4. Po spuszczeniu powietrza naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.



SKŁADANIE I PRZECHOWYWANIE

Uwaga: Zalecamy, aby w miarę możliwości używać pompki do spuszczenia powietrza.

IN 31430 Pojedynczy materac:

1. Złóż trzy razy.
2. Złóż materac, zaczynając od pompki.
3. Gdy materac będzie prawie złożony, otwórz zawór, aby wypuścić pozostałe powietrze.
4. Przechowuj w torbie.



IN 31431 Podwójny materac:

1. Złóż dwa razy.
2. Złóż materac, zaczynając od pompki.
3. Gdy materac będzie prawie złożony, otwórz zawór, aby wypuścić pozostałe powietrze.
4. Przechowuj w torbie.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjące.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w

Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

