



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 6835 Stół do tenisa stołowego inSPORTline Sunny 700



ZEWNĘTRZNY

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OCHRONA ŚRODOWISKA.....	3
MONTAŻ.....	4
OZNACZENIA TEKSTOWE DO MONTAŻU	11
LISTA CZĘŚCI.....	12
KONSERWACJA.....	13
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	13

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Przed przystąpieniem do montażu stołu i przed jego pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i informacje dla użytkownika. Zawierają ważne porady dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania ze stołu. Zachowaj instrukcje dotyczące informacji, konserwacji i zamawiania części zamiennych, o ile korzystasz ze stołu.

- Przy montażu stołu powinni uczestniczyć co najmniej **dwie osoby dorosłe**, które powinny być wykonane na czystej i miękkiej podłodze.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź wszystkie części zgodnie z listą części i upewnij się, że wszystkie są obecne i nieuszkodzone.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami ABC ... G w celu złożenia.
- Proszę korzystać z narzędzi wskazanych dla każdego z etapów montażu.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez opieki w pobliżu tego urządzenia lub w miejscu przechowywania. Montaż powinien być wykonywany tylko przez osobę dorosłą.
- Używaj go tylko zgodnie z niniejszą instrukcją i nie wykonuj żadnych niewłaściwych modyfikacji.
- Nie należy zbyt mocno dokręcać elementów ruchomych. Sprawdź, czy wszystko działa poprawnie.
- Nigdy nie dopuszczaj do zostawiania w zamkniętej pozycji w wietrznych warunkach.
- Nie siadaj na powierzchni do zabawy.
- Umieść go tylko na płaskiej, czystej i solidnej powierzchni.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, nakrętki i inne części. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń lub zużycia. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić. Sprawdź funkcjonalność produktu przed każdym użyciem.
- Ten produkt spełnia normę: EN 14468-1, klasa D
- Przeznaczony do użytku na zewnątrz.



Strona z oznaczeniami tekstowymi: 11



Strona oznaczenia części: 12



Narzędzia


OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie czasu żywotności produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, wyrzucić go zgodnie z lokalnymi przepisami i jest przyjazna dla środowiska w najbliższym złomowisku.


Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić ludzkie zdrowie. Jeśli nie jesteś pewien w prawidłowym utylizacji, poproś władze lokalne, aby uniknęły naruszenia prawa lub sankcji.


MONTAŽ

A





B







D













OZNACZENIA TEKSTOWE DO MONTAŻU

	Powtórz te kroki montażu z górną częścią.
	Wróć do kroku "C" i złoż drugi blat stołu.
	Proszę sprawdzić wszystkie części robocze stołu zgodnie z listą części (strona 12) po zakończeniu montażu. Jeśli ma to zastosowanie, należy zachować ostrożność podczas usuwania powłoki z powierzchni gry.

LISTA CZĘŚCI



KONSERWACJA

- Usunąć brud i przedmioty, które mogłyby uszkodzić obszar gry produktu.
- Utrzymać miejsce do zabawy w czystości, użyć wilgotnej szmatki z łagodnym detergentem.
- Chronić stół do gry przed złymi warunkami pogodowymi za pomocą pokrowca.
- Przechowywać stół w suchym miejscu, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącą wycenę dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756