




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 7187 Atlas do ćwiczeń inSPORTline ProfiGym C100



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
WAŻNE UWAGI	3
LISTA KONTROLNA (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA).....	5
INSTRUKCJE MONTAŻU	7
RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU	23
LISTA CZĘŚCI	24
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	28

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA







- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącego, regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń i zużycia.
- Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie lub jeśli pozwalasz innej osobie na korzystanie z tego urządzenia, upewnij się, że ta osoba zna treść i instrukcje zawarte w tym podręczniku.
- Tylko jedna osoba powinna korzystać z urządzenia w tym samym czasie.
- Przed pierwszym użyciem i regularnie upewnij się, że wszystkie śruby, wkręty i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.
- Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie ostre przedmioty wokół urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko, jeśli działa bez zarzutu.
- Wszelkie uszkodzone, zużyte lub wadliwe części należy natychmiast wymienić. Nie używaj tego urządzenia, dopóki uszkodzone lub zużyte części nie zostaną naprawione lub wymienione.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinni być świadomi swojej odpowiedzialności z powodu sytuacji, które mogą powstać, dla których urządzenie nie zostało zaprojektowane i które może wystąpić z powodu naturalnego instynktu zabawy dziecka i zainteresowania eksperymentowaniem.
- Jeśli pozwalasz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny ćwiczyć tylko pod nadzorem osoby dorosłej i powinny zostać poinstruowane o prawidłowym i właściwym korzystaniu z urządzenia. Urządzenie to nie jest zabawką.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni podczas ustawiania.
- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą one używać w sposób, który nie jest zamierzony ze względu na ich naturalny instynkt gry i zainteresowanie eksperymentowaniem.
- Należy pamiętać, że niewłaściwy i nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia.
- Zwróć uwagę, że dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie powinny znaleźć się w obszarze ruchu użytkownika podczas treningu.
- Podczas ustawiania, upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie i że ewentualne nierówności podłogi są wyrównane.
- Zawsze noś odpowiednią odzież i buty odpowiednie do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane w żadną część urządzenia podczas treningu ze względu na formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty, które są odpowiednie do treningu, mocno wspierają stopy i które są wyposażone w antypoślizgową podeszwę.
- Pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. Może udzielić ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności stresu dla ciebie, jak również ćwiczeń i rozsądnych nawyków żywieniowych.

WAŻNE UWAGI

- Zmontuj urządzenie treningowe zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz tylko części konstrukcyjnych dostarczonych z urządzeniem i przeznaczonych do niego. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, korzystając z listy części instrukcji montażu i obsługi.
- Należy ustawić urządzenie treningowe w suchym i równym miejscu i zawsze chronić je przed wilgocią. Jeśli chcesz chronić miejsce szczególnie przed naciskiem, zanieczyszczeniem itp. Zaleca się umieszczenie pod urządzeniem odpowiednią matę antypoślizgową.
- Ogólna zasada mówi, że urządzenia do treningu nie są zabawkami. Dlatego mogą być używane wyłącznie przez odpowiednio poinformowane lub pouczone osoby.


- Natychmiast przerwij trening w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem i obecnością innej osoby, która może udzielać wsparcia i przydatnych instrukcji.
- Upewnij się, że twoje części ciała i ciała innych osób nigdy nie są zbliżone do ruchomych części urządzenia podczas jego użytkowania.
- Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są one odpowiednio ustawione i uważaj na odpowiednio zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład wspornika siodełka.
- Nie ćwicz natychmiast po posiłku.

LISTA KONTROLNA (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA)


1	 x1	2	 x1	3	 x1	7	 x1	5	 x1						
6	 x1	4	 x1					8	 x1						
9	 x1	10	 x1	11	 x1	12	 x1	13	 x1						
14	 x1					17	 x1	18	 x1						
19	 x2	20	 x1	21	 x1			22	 x1						
		24& 25	 x1	31	 x1			32	 x1						
37	 x2	38	 x2	39	 x2			41	 x1						
42	 x1	43	 x1	44	 x2	45	 x2	46	 x2						
47	 x2	48	 x2	49	 x1	50	 x2	51	 x2						
52	 x2	53	 x1	54	 x1	55	 x1	56	 x1						
57	 x1	58	 x1			60	 x1	61	 x2						
62	 x36	63	 x36	64	 x30	65	 x2	66	 x5						
67	 x1	68	 x1	69	 x1	70	 x5	71	 x4						
72	 x2	73	 x2	74	 x1	75	 x1	76	 x1						
77	 x1	78	 x4	79	 x1	80	 x1	81	 x1						
82	 x15	83	 x1	84	 x1	85	 x1	86	 x2						
87	 x1	89	 x6	90	 x14	91	 x123	92	 x4	96	 x2		 x1		 x2

ZESTAW ŚRUB


1




3



2



4



INSTRUKCJE MONTAŻU

KROK 1






FIG1

KROK 2



KROK 3



KROK 4





FIG4


KROK 5

FIG5




141		M10*10T	x5
131		D20*D11*2T	x10
134		D18*D8.5*1.2T	x4
135		D14*D6.5*0.8T	x2
125		M6*15L	x2
116		M10*90L	x1
124		M8*15L	x4
108		M10*70L	x4
93		D29*D10.2*9T	x2



KROK 6




KROK 7




141		M10*1.5*10T	x8
131		D20*D11*2T	x16
105		M10*55L	x2
106		M10*60L	x2
110		M10*100L	x4


FIG7




KROK 8



KROK 9



KROK 10









KROK 11


141	M10*10T	x7
131	D20*D11*2T	x9
94	D20*D14*20T	x2
106	M10*60L	x3
111	M10*75L	x1
62	D16*D10.5*5.5T	x12
63		x12
64		x6
65		x1

FIG11


11-3




KROK 12




KROK 13




KROK 14




KROK 15



KROK 16



RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU



LISTA CZĘŚCI

Lp.	Opis	Specyfikacja	Ilość
1	Rama główna		1
2	Stabilizator tylny		1
3	Stabilizator przedni		1
4	Płyta pedału		1
5	Obracająca się oś		1
6	Przednia rura pionowa		1
7	Jednostka dociskowa		1
8	Regulacja oparcia		1
9	Rama górna		1
10	Górna pozioma rama		1
11	Rura podtrzymująca siedzisko		1
12	Rura siedziska		1
13	Rolka do nóg		1
14	Rurka		1
15	Wspornik (L)		1
16	Wspornik (P)		1
17	Ramię wspornika (L)		1
18	Ramię wspornika (P)		1
19	Uchwyt		2
20	Górna rura koła pasowego		1
21	Rura przesuwna		1
22	Pozioma rama główna		1
24	Przesuwny wspornik		1
25	Wspornik koła pasowego		2
31	Rura ślizgowa z regulowanym zestawem kabli		1
32	Przesuwny wspornik		1
37	Przesuwny wspornik		2
38	Przesuwny wspornik		2
39	Blacha mocująca koło pasowe		2
41	Pasek		1
42	Wspornik koła pasowego		1
43	Wspornik koła pasowego		1
44	Oslony ochraniająca		2
45	Pasek		2
46	Kabel regulacyjny		2
47	Górna płyta mocująca do liny		2
48	Obciążnik		2
49	Pasek wyboru wagi		1

50	Piłka nylonowa	D40	2
51	Chromowany drążek prowadzący		2
52	Walek z pianki		2
53	Kabel (1)	2700L	1
54	Kabel (2)	3000L	1
55	Kabel (3)	2670L	1
56	Kabel (4)	3900L	1
57	Lina	D6.0*8800L	1
58	Kabel (5)	2650L	1
60	Kabel (6)	750L	1
61	Bufor	D60xD26x52T	2
62	Wewnętrzna osłona koła pasowego		36
63	Osłona koła pasowego		36
64	Wypukłe koło pasowe		30
65	Płaskie koło pasowe		2
66	Hak		5
67	Kabel (4)	D5.5*395L	1
68	Pasek na kostkę		1
69	Dolny drążek pociągowy		1
70	Pokrętło	D50xM16x1.5*22	5
71	Pianka		4
72	Pianka		2
73	Oparcie		2
74	Oparcie (środkowe)		1
75	Siedzenie		1
76	Wyściółka		1
77	Pokrętło	D50xM16x1.5*32	1
78	Talerz do mocowania ochraniacza ciężaru		4
79	Pin do regulowanego zestawu kabli		1
80	Pin selektora ciężaru		1
81	Górna płyta obciążająca		1
82	Dolna płyta obciążająca		15
83	Górne plastikowe gniazdo		1
84	Kółek	D10.5*56.5	1
85	Linki	860L	1
86	Kółek	D9.5*52L	2
87	Podkładka płaska	D47.5*D13*3t	1
88	Stopka		2
89	Wspornik		6
90	Pokrywa śruby	D28*17 (M6)	14
91	Pokrywa śruby	D28*17 (M10)	123

92	Pokrywa śruby	D30*17(M12)	4
93	Tuleja	D29*D10.2*D21.5*9T	2
94	Tuleja	D20*D14*D10.2*20	2
95	Tuleja	D20*D14*D10.2*27.5	2
96	Płyta ochronna		2
97	Kwadratowa zaślepka		3
98	Gumowy pierścień		2
99	Podkładka płaska	D25*D8.5*2T	2
101	Śruba sześciokątna	M10*1.5*95	4
104	Śruba sześciokątna	M10*1.5*50L	7
105	Śruba sześciokątna	M10*1.5*55L	4
106	Śruba sześciokątna	M10*1.5*60L	18
107	Śruba sześciokątna	M10*1.5*65L	4
108	Śruba sześciokątna	M10*1.5*70L	6
109	Śruba sześciokątna	M10*1.5*80	4
110	Śruba sześciokątna	M10*1.5*100L	8
111	Śruba sześciokątna	M10*1.5*75	1
112	Śruba	M12*1.75*251L	2
115	Śruba sześciokątna	M10*1.5*25	8
116	Śruba sześciokątna	M10*1.5*90	1
121	Nakrętka	M8*1.25*15L	4
122	Śruba	M5*0.8*10L	4
123	Śruba imbusowa	M8x1.25x20L	8
124	Śruba imbusowa	M8x1.25x15L	20
125	Śruba sześciokątna	M6*1*15L	14
130	Podkładka płaska	D38xD10.5x3t	6
131	Podkładka płaska	D20*D11*2T	121
132	Podkładka płaska	D24*D13.5*2.5T	4
134	Podkładka płaska	D18*D8.5*1.2T	20
135	Podkładka płaska	D14xD6.5x0.8t	26
136	Zakrzywiona podkładka	D22xD8.5x1.5T	8
140	Nylonowa nakrętka	M6*1*6T	12
141	Nylonowa nakrętka	M10*1.5*10T	62
142	Nylonowa nakrętka	M12*1.75*12T	4
143	Spryskiwacz sprężynowy	D15.4xD8.2x2T	8
144	Śruba imbusowa	M10*1.5*45L	2
145	Podkładka z tworzywa sztucznego	D10*D24*0.4T	2
150	Owalna zaślepka	40*80*33	15
153	Kwadratowa zaślepka	50*50*20	4
154	Kwadratowa zaślepka	45*45*16.5	1
155	Kwadratowa zaślepka	25*25*13L	5

156	Okrągła zaślepka	D1"*17	14
157	Okrągła zaślepka	D31.8*19L	4
158	Okrągła zaślepka	D50.8*15	4
159	Okrągła zaślepka	D60*14	1
160	Okrągła zaślepka	D1"x17.5	4
161	Wydrążona czapka	30*30*130L	2
162	Regulacja koła	D59*M10*40L	8
163	Pianka	D23x4Tx195L	2
164	Pianka	D23*4T*127L	2
166	Tuleja	D29*D21.5*D10.2*7.5	4
167	Tuleja	D32*D16.2*12T	4
169	Wewnętrzna rura	50*100*125L	1
170	Wewnętrzna rura	D66*D52*100L	1
171	Bufor	35*35*25	1
173	Bufor	R23*35*35	2

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756