




## INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL


### IN 7250 Brama inSPORTline Cable Column CC200



## **SPIS TREŚCI**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| SCHEMAT CZĘŚCI .....                           | 3  |
| LISTA CZĘŚCI.....                              | 4  |
| INSTRUKCJA MONTAŻU .....                       | 6  |
| OCHRONA ŚRODOWISKA .....                       | 12 |
| WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE..... | 12 |

# SCHEMAT CZĘŚCI




## LISTA CZĘŚCI

| NUMER | OPIS                             | ILOŚĆ |
|-------|----------------------------------|-------|
| A     | PODSTAWA WSPÓLNA                 | 1     |
| B     | RURA WSPÓLNA                     | 1     |
| C     | PRAWA PODSTAWA                   | 1     |
| D     | RAMA PIONOWA                     | 2     |
| E     | RURA REGULACYJNA                 | 2     |
| F     | OSIE                             | 6     |
| G     | PROSTA BELKA                     | 2     |
| H     | PRĘT PROWADZĄCY                  | 4     |
| I     | GÓRNA RURA ŁĄCZĄCA               | 1     |
| J     | GÓRNA BELKA POPRZECZNA           | 1     |
| K     | WSPÓLNA BELKA                    | 1     |
| L     | WSPÓLNY PRĘT                     | 1     |
| M     | REGULOWANY BLOK KOŁA PASOWEGO    | 4     |
| N     | BLOK KOŁA PASOWEGO               | 4     |
| O     | OBROTOWY BLOK KÓŁKA PASOWEGO (I) | 2     |
| P     | OBROTOWY BLOK KOLASOWY (II)      | 2     |
| Q     | OBROTOWY BLOK KOLASOWY (III)     | 4     |
| R     | OBROTOWY BLOK KOLASOWY (IV)      | 2     |
| S     | GÓRNA PŁYTA                      | 2     |
| T     | PŁYTA OBCIĄŻEŃ                   | 18    |
| U     | PRĘT SELEKTORA                   | 2     |
| V     | BEZPIECZNA TULEJA                | 2     |
| W     | WSPARCIE Z TKANINY               | 4     |
| X     | UCHWYT LINOWY DO STYLU (NT0450)  | 2     |
| Y     | TULEJA                           | 4     |
| Z     | POWŁOKA Z TKANINY                | 4     |
| AA    | LEWA PODSTAWA                    | 1     |
|       |                                  |       |
| 1     | DUŻE KOŁO LINOWE                 | 30    |
| 2     | MAŁE KOŁO LINOWE                 | 4     |
| 3     | GUMOWY PĄCZEK                    | 4     |
| 4     | TULEJA                           | 16    |
| 5     | OCHRONA KOŁA                     | 32    |
| 6     | SZYBKI PIN                       | 2     |
| 7     | HAK                              | 2     |

|    |                                    |     |
|----|------------------------------------|-----|
| 8  | SZPILKA                            | 2   |
| 9  | LINA (I)                           | 2   |
| 10 | LINA (II)                          | 2   |
| 11 | LINA (III)                         | 2   |
| 12 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M8*16   | 4   |
| 13 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10*16  | 12  |
| 14 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M8*28   | 6   |
| 15 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10*48  | 20  |
| 16 | NAKRĘTKA M12                       | 2   |
| 17 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10*55  | 5   |
| 18 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10*60  | 4   |
| 19 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10*68  | 2   |
| 20 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10*75  | 4   |
| 21 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10*80  | 10  |
| 22 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10*85  | 2   |
| 23 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10*70  | 1   |
| 24 | ŚRUBA KWADRATOWA M10*95            | 4   |
| 25 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10*95  | 4   |
| 26 | PODKŁADKA R 8                      | 2   |
| 27 | DUŻA PODKŁADKA 8                   | 2   |
| 28 | PODKŁADKA R 10                     | 16  |
| 29 | PODKŁADKA 10                       | 100 |
| 30 | NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA M10       | 48  |
| 31 | NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA M8        | 6   |
| 32 | DUŻA PODKŁADKA-12                  | 2   |
| 33 | NAJWIĘKSZE KOŁO                    | 2   |
| 34 | ŚRUBA KWADRATOWA M10*90            | 4   |
| 35 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10*140 | 4   |

# INSTRUKCJA MONTAŻU


## KROK 1



1. Przymocuj prawą podstawę (C) i lewą podstawę (AA) do podstawy łączącej (A) za pomocą (17), (29) i (30).
2. Przymocuj rurkę łączącą (B) do prawej podstawy (C) i lewej podstawy (AA) za pomocą (17), (18), (29) i (30).
3. Przymocuj obrotowy blok koła pasowego I (O) do podstawy złącza (A) za pomocą (4), (12) i (27).
4. Przymocuj ramę pionową (D) do prawej podstawy (C) i lewej podstawy (AA) za pomocą (34), (28) i (30) oraz przymocuj drążek prowadzący (H) i wspornik z tkaniny (W) do prawej podstawy (C) i lewej podstawy (AA) z (24).
5. Przymocuj obrotowy blok koła pasowego II (P) do rury regulacyjnej (E) za pomocą osi (F), (4), (29) i (13), a następnie przesunij rurę regulacyjną (E) w dół pionowej ramy (D) i zabezpiecz ją z (6).
6. Przymocuj pręt łączący (L) do podstawy złącza (A) za pomocą (12) i (26).

**UWAGA:** Koła pasowego z zabezpieczeniem koła pasowego nie instaluje się tymczasowo, dopóki linka się nie zużyje.

## KROK 2




7. Nasuń gumowy pierścień (3) na drążek prowadzący (H).


8. Nasunąć obciążnik (T) na drążek prowadzący (H), włożyć drążek selektora (U) w obciążenie (T) z kołkiem (8).
9. Nasunąć górną płytę (S) na drążek prowadzący (H), przymocuj tuleję zabezpieczającą (V) do drążka selektora (U) i przymocuj obrotowy blok koła pasowego IV (R) z (16) i dużą podkładką (32) do drążka selektora (U), jak pokazano.
10. Przymocuj belkę łączącą (K) do belki prostej (G) za pomocą dużego koła pasowego (1) i (21), (29) i (30).
11. Przymocuj belkę prostą (G) do ramy pionowej (D) i tulei (Y), wspornika z tkaniny (W), drążka prowadzącego (H) za pomocą (25), (35) i (28).
12. Przymocuj górną rurę łączącą (I), duże koło pasowe (1), największe koło pasowe (33) i małe koło pasowe (2) do belki prostej (G) za pomocą (18), (20), (21), (22), (29) i (30), jak pokazano.
13. Przymocuj obrotowy blok koła pasowego III (Q) do górnej belki poprzecznej (J) za pomocą osi (F), tulei (4), (29) i (13).
14. Przymocuj górną belkę poprzeczną (J) do górnej rury łączącej (I) i belki łączącej (K) za pomocą (17), (19), (28) i (29), jak pokazano.
15. Przymocuj pręt łączący (L) do górnej belki poprzecznej (J) za pomocą (23) i (29).




## LINA 1



## LINA 2



## LINA 3



## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

#### **Formularz kontaktowy**

